

Anvisningar angående montering av telefonkabel vid skåp för linjeblock- och andra säkerhetsanläggningar.

Då blockledningarna i en mellan stationerna nedlagd huvudkabel för telefonledningar skola användas för säkerhetsanläggningar, skall den från huvudkabeln kommande grenkabeln, såvida densamma innehåller även telefonledningar, avslutas i en vattentät gjutjärnsbox, som uppsättes på utsidan av det till säkerhetsanläggningen hörande reläskåpet. Från denna gjutjärnsbox drages jordkabel till signaltelefonerna, vilka i regel skola uppsättas omkring 25 meter framför resp. signaler. De i grenkabeln befintliga blockledningsparen skola från gjutjärnsboxen indragas i skåpet i en gummiblykabel, som avslutas vid en klämplint inuti skåpet. Till blockledningarna hörande kabelklämmor i gjutjärnsboxen skola förses med särskilt skydd för ofrivillig beröring vid arbete med andra ledningar i boxen.

Ovannämnda monteringsätt behöver icke användas, då grenkabeln innehåller endast blockledningar. I dylika fall skall grenkabeln avslutas på lämpligt sätt inuti reläskåpet.

Anvisningar angående vilka boxar och kabeltyper, som skola användas vid ovanstående montage, komma att lämnas av elektrotekniska byrån, som även lämnar anvisningar, huru blockledningarnas kabelklämmor i gjutjärnsboxen skola skyddas för ofrivillig beröring.

Ovanstående anvisningar syfta närmast på linjeblockanläggningar, men skola även tillämpas, då telefonkabelledningar komma till användning för andra slag av säkerhetsanläggningar.