

SJ UTBILDNINGSKONTOR		AU nr 7 - b - 1
		Dat 11.12.62
Arbets- uppdelning för	TEKNISK VAGNTJÄNST	
Del	● Vagnuppvärmning - varmvattenpanna	
Operation	Skötsel föreskrifter	
Instruktionsenhet	Iordningställande	
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	Orientering	Förekommer i släpvagnar och trärälsbussar och enstaka personvagnar (totalt c:a 25 fordon)
	Före uppvärmning och eldning	Kontrollera vattenståndet. Expansionskärlet fyllt till hälften.
	Rengör pannan	Drag ut bränd koks och aska
	Lägg in nytt bränsle och tänd fyr	Finhuggen ved Låt askluckan vara öppen, då vagnen står stilla.
	Fyll på koks	Kontrollera att god eld finnes i veden. Koksstorlek 20 x 20 mm
	Stäng luckorna på pannan	Skall vagnen framföras i tåg, lås luckorna
	Ställ in dragluckan invändigt	Öppna dragluckan mer än normalt tills god fyr i koksen erhållits. Ställ därefter in draget efter utetemperaturen.

Arbets-
uppdelning
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

● Vagnuppvärmning - varmvattenpanna

Operation

Skötsel föreskrifter

Instruktionsenhet

Vattenpåfyllning och vattenavtappning

Viktiga steg

Nyckelpunkter

Påfyllning av vatten skall ske, då det understiger halva expansionskärlet

Kontrollera på vattenstånds-
glaset

Skruva fast intagningsslangen på röret för påfyllning

Rörtång eller skiftnyckel.
Tag av skyddshuven, då sådan finns.

Ställ hink med vatten under intagningsröret

Stick ned slangen i hinken

Öppna kranarna för intagning

I regel under och ovanför handpumpen

Pumpa in vatten

Pumpa med handpumpen tills att halva expansionskärlet är fyllt

Stäng kranarna för intagning

På kikkrän, se på skåran

Skruva loss intagningsslangen

Sätt på skyddshuven, då sådan finns

Avtappning

Då vagnen icke uppvärms.
Yttemp under 0° C.

Öppna kranarna vid värmepannans underdel

Kontrollera att vattnet rinner ur

Öppna kranen på pumpen

Öppna samtliga kranar för intagning och tömning

Sitter i regel vid handpumpen och under expansionskärlet.
Kontrollera att vattnet rinner ur.

och vid radiatorer -
se sida
nedtill