



LINJEBOK

Gäller fr o m 791119

på bandelarna

Hallsberg	-	Göteborg C
Gårdsjö	-	Håkantorps
Karlsborg	-	Skövde
Vartofta	-	Tidaholm
Falköping C	-	Landeryd
Gånghester	-	Ulricehamn
Uddevalla C	-	Herrljunga
Herrljunga	-	Varberg
Åmål	-	Göteborg C
Åmål	-	Svanskog
Arvika	-	Mellerud
Kornsjö	-	Mellerud
Alvhem	-	Lilla Edet
Strömstad	-	Göteborg C
Lysekil	-	Munkedal
Almedal	-	Alvesta
Hillared	-	Svenljunga
Göteborg C	-	Halmstad C

Förteckning över ändringstryck

[illegible]

Innehållsförteckning

	Sid
Alfabetiskt register över trafikplatser med särskilda växlingsföreskrifter eller undantag från såo	5
Bromsprov i tåg med tbfh	296
Förenklad ordergivning i samband med överskriden lastprofil	278
Förklaringar till linjebeskrivningen	11
Hastighetsuppgifter	282
Linjebeskrivning	
Hallsberg - Göteborg C	13
Göteborg C - Hallsberg	32
Gårdsjö - Håkantorps	51
Håkantorps - Gårdsjö	59
Karlsborg - Skövde	67
Skövde - Karlsborg	69
Falköping C - Landeryd	72
Landeryd - Falköping C	82
Gånghester - Ulricehamn	91
Ulricehamn - Gånghester	94
Uddevalle C - Herrljunga	97
Herrljunga - Uddevalla C	103
Herrljunga - Varberg	109
Varberg - Herrljunga	117
Åmål - Göteborg C	125
Göteborg C - Åmål	138
Arvika - Mellerud	152
Mellerud - Arvika	161
Kornsjö - Mellerud	170
Mellerud - Kornsjö	174
Strömstad - Göteborg C	178
Göteborg C - Strömstad	191
Lysekil - Munkedal	205
Munkedal - Lysekil	209
Almedal - Alvesta	213
Alvesta - Almedal	227
Göteborg C - Halmstad C	241
Halmstad C - Göteborg C	255

	Sid
Lokaxlar i följd	289
Lutningsförhållanden	275
Plattformstablå vid Göteborg C, beskrivning och instruktion	388
Sidospår som trafikeras med vut	
Vartofta - Tidaholm	326
Åmål - Svanskog	332
Alvhem - Lilla Edet	336
Hillared - Svenljunga	340
Särskilda föreskrifter för säkerhetstjänsten vid	
Arvika - Mellerud	356
Bengtsfors	357
Borås C - Gånghester	358
Göteborg C och Olskroken	343
Partille	355
Göteborgsstationerna, växlingståg	359
Hallsberg	365
Halmstad C	369
Karlsborg	370
Kornsjö gränsen - Kornsjö	371
Limmared - Sjötofta - Landeryd	379
Limmared - Smål Burseryd - Landeryd	381
Mellerud	382
Uddevalla C	383
Vara - Håkantorp	384
Ärjäng	386
Telefonering från linjen	271
Trafikering av Munkedals Järnväg	324
Vagnviktstabeller	290
Växling	
mellan olika bangårdsområden	296
på trafikplatser i lutning	304
på lastplats vid fjbsträcka	323
på nedsänkt spår	305
utan växlingsledare	306
vid Ambjörnarp	321
vid vissa bangårdar i Göteborg	319
vid Saltkällan	322
över vägkorsningar	316
Övriga undantag från såo	395

ALFABETISKT REGISTER ÖVER TRAFIKPLATSER MED SÄRSKILDA VÄXLINGSFÖRESKRIFTER ELLER UNDANTAG FRÅN SÅO

Siffrorna anger sidnummer

Återfinns under rubrik Trafik- plats	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlings- ledare	Växling över vägkors- ningar	Övriga undantag från såo
1	2	3	4	5	6	7
Algutsgården						395
Almedal	303					347
Alvesta				306		349
Alvhem						296
Ambjörnarp		304				336
Anneberg		304				321
Aplared		304				395
Arendalsvarvet	303		305			
Bengtsfors						357
Berghem						399
Beted						396
Billingsfors			305			
Billingsfors oljespår						396
Billingsfors sågverk						396
Björnåsen						396
Blidsberg		304				399
						395
						399
Bokedalen		304				
Bollebygd		304				399
Borgens grusgrop		304				

1	2	3	4	5	6	7
Borgstena		304				296
Borås C			305	306		358
Brastad						399
Buterud						396
						399
Bäckefors		304				
Dalsjöfors		304				395
						399
Dals Långed			305			
Dals Rostock		304				
Erikstad		304				
Fagerlid					316	
Falkenberg		304	305			
Falköping C	298			306		296
Finnerödja						399
Fjällbo hvst	364					
Floby						399
Floda				306		
Folkabo						326
Forshem	300				316	
Frillesås		304				
Friluftsgården						399
Fristad			305			
Generator AB		304				
Grimsås		304				399
Grunnebo		304			316	
Gullhögen	297					
Gustavsfors		304				396
Gånghester						358
Göta						336
Göteborg-Sannegården			305			318
Göteborg-Skandiahamnen	303		305			
Göteborg-Tingstad			305			343
Göteborg C			305	306		296
						343
Göteborgs frihamn			305			318
Göteborgs norra bangård			305	306	316	
Göteborgs östra			305			

1	2	3	4	5	6	7
Haghult		304				396
Hallebol						396
						399
Hallinden		304				399
Hallsberg	296			306		296
						365
Halmstad C			305	306	316	296
						369
Harplinge		304				
Hasslerör		304				
Herrljunga					306	296
Herting		304	305			
Hillared						340
Hjortsberga						279
						399
Hjärphults grp		304				396
Hogstorp		304				
Horda		304				399
Horred		304				399
Hova		304				399
Håkantorps		304			316	384
Håverud						356
Hällevadsholm		304				399
Hög						399
Högelian						399
Hökebangården			305			
Hökedalen		304				
Hökerum					316	395
						399
Jonsered						395
Järnia						396
Järpå		304			316	399
Jörlanda		304				399
Jössefors		304			317	396
Jössefors Ö						396
Karlsborg			305			370
Karlsnäs		304				396
Kinnahult						399
Kode		304				399
Koppom					317	
Koppom södra						395

1	2	3	4	5	6	7
Kornsjö						371
Krokebol						396
						399
Kråkviken						399
Kungsbacka		304	305			
Kållered		304				
Källby		304				
Källeryd		304				395
						399
Lagmansholm		304				
Laxå				306		296
Lidköping			305			
Lilla Edet						336
Lilleskog		304				
Lindome		304				
Ljung						399
Lovene						399
Lugnås		304				399
Lysekil			305		317	
Långbron						356
Långås		304				
Mariestad			305			
Mellerud			305	306	317	382
Moholm						399
Mon		304				
Munkedal				306		324
Munkedals bruk						324
Munkedals hamn						324
Månserud						399
Månstadskulle						395
Mölltorp		304				399
Mölnbals nedre	303				317	346
						347
						349
Mölnbals övre	303		305			346
						347
						348
						349
						350
						399
Nissafors						
Nol					317	
Norsesund		304				
Nygård					317	

1	2	3	4	5	6	7
Näsbovik						399
Odensberg		304				
Olskroken			305	306		343
Partille						355
Plate						399
Prässebo		304				
Pölsebo	303		305			
Rabbalshede		304				399
Ringestena						340
Rockwool	297					
Ryr		304			317	399
Rådane						399
Rångedala		304				395
Råsjön		304				
Rösstegen						399
Saltkällan		304				322
Sjötofta		304				379
						399
Skållerud						396
Skövde	297			306	317	296
Slutarp		304				
Slätte		304				
Slöinge		304				
Smål Burseryd						381
Stenkullen		304				
Stenstorp						399
Stenungsund			305		317	
Stora Höga		304				399
Stora Levene		304				
Sulvik						396
						399
Svaneholm		304				
Svanskog						332
Svenljunga						340
Svenshögen		304				399
Säve		304				399
Sävenäs rbg			305	306		319
						343
Söndrum		304				
Söppele						399
Tanum						399
Tidaholm						326

1	2	3	4	5	6	7
Tidan		304				
Timmele		304				
Tisselskog		304				396
						399
						340
Tjuvakulle						
Torslandaverken	303		305			
Trollhättan			305			
Träullsfabriken		304				396
Tvååker		304				
Tångaberg		304				
Töreboda				306	317	
Uddagården	298					
Uddevalla C	301			306	317	296
						383
Uddevalla H	301		305			
Ulvåker		304				
Vara			305			296
						391
Varberg			305			296
Varnumskulle		304				396
Vartofta		304				326
Vedum		304				399
Velanda		304				
Vegby						399
Viskafors		304				399
Vretstorp					317	399
Vänern	300					
Vänersborg			305	306		
Vännacka						396
Väring		304				
Värnamo						296
						398
Väröbacka		304	305			
Växvik						396
						399
						332
Åmål			305			
Åniskog		304			317	
Årjäng						386
Åsa		304				
Åsarp		304				395
						399
Älgarås		304				399
Öxnered				306		

FÖRKLARINGAR TILL LINJEBESKRIVNINGEN

Underrubrik

För sträcka med fjb står gränsstationer till fjb-sträckan inom parentes.

Kol 2 (Sth)

I denna kolumn anges den högsta hastighet som kan förekomma på varje delsträcka. För stationer avser hastighetsuppgiften därför alltid huvudtågvägen. På dubbelspårig linje anges vänsterspåret hastighetsuppgifter; om högerspåret hastighetsuppgift skulle avvika, anges detta med en anmärkning i kol 3.

För att underlätta läsningen av linjebeskrivningen inledes varje station och varje stationssträcka med en hastighetsuppgift, även om sth inte ändras vid stationsgränsen. Detsamma gäller ny sida.

Kol 3 (Signaler, tpl m m)

Följande förkortningar användes för signalmedel:

Blsi = blocksignal

Hatavla = hastighetstavla

Hsi = huvudsignal (vid lastplats, rörlig bro och vissa stationer)

Infsi = infartssignal

Utfsi = utfartssignal

Vsi = vägkorsningssignal

När hastighetstavla (Hatavla) innebär nedsättning av sth, anges även orsaken (kurva, svag bank e d).

När hastighetstavla (Hatavla) innebär "ändring av banans sth" anges detta, oavsett om ändringen innebär minskning eller höjning av sth.

(Reservsida)