

Hallsberg → Göteborg C

Hallsberg - Tälle

Hallsbergs ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
199.419	70	<u>Hallsberg (H)</u> A-signaler (sp 1-3)
200.131	130	Hatavla
200.390		Hsi (2/21 och 3/21)
202.240		Hsi (2/23 och 3/23)
203.743	130	Hsi (2/25 och 3/25)
204.992		<u>Tälle (Täl)</u>

Hallsberg rbg - Tälle

Hallsbergs ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

3.096	30	<u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u> A-spåren, I-gruppen A-signaler (sp A 2 - även till tåg i rörelse - och 301-309)
4.181	40	Hsi (G 17 a sp A 2)
4.353	40	Hsi (G 17 b och G 19 sp 301-309)
5.470	70	Hsi (G 21)
5.578	130	Hatavla
204.992		<u>Tälle (Täl)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
(Tälle) - Partille		
Dubbelspår med linjeblockering		
205.183	130	Bl si (H N 1 och U 1)
206.603	130 ^{a)}	Inf si
		a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 2
207.077		V si, Östanfallagatan
207.278		<u>Östansjö (Öj)</u>
207.456		V si, Bäcksjögatan
		Utf si (sp 3-4)
208.142	130	Bl si (Öj N 1 och U 1)
208.252		V si, Valkesvägen
209.639		V si, Skrubby
210.113		Bl si (Öj N 3 och U 3)
211.367		V si, Odensvi
212.233		Bl si (Öj N 5 och U 5)
212.575		V si, Lund
213.771	130	Inf si
214.209		V si, Askersundsvägen
214.385		<u>Vretstorp (Vt)</u>
		Utf si (sp 1-2)
214.936		V si, Dåstorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
215.205 217.973 220.244 222.660 222.724 225.179 227.292	130	Bl si (Vt N 1 och U 1) Bl si (Vt N 3 och U 3) Bl si (Vt N 5 och U 5) Bl si (Vt N 7 och U 7) Vsi, Hökarberg Bl si (Vt N 9 och U 9) Vsi, Risbolet
227.578 228.587 229.398	130	Yttre infsi Inre infsi <u>Laxå (Lå)</u> A-signal (sp 1) Utfsi
230.280 232.313 233.905 233.933 235.800 235.892 238.015 240.295	130	Bl si (Lå N 1 och U 1) Bl si (Lå N 3 och U 3) Vsi, Kyrkgrindarna Bl si (Lå N 5 och U 5) Vsi, Bergmossen Bl si (Lå N 7 och U 7) Bl si (Lå N 9 och U 9) Bl si (Lå N 11 och U 11)

16
H-G

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
242.228 243.156 243.250	130	Infsi Vsi, Tivedsvägen <u>Finnerödja (Fa)</u> Utfsi (sp 1-2)
244.186 246.448 248.942	130	Blsi (Fa N 1 och U 1) Blsi (Fa N 3 och U 3) Blsi (Fa N 5 och U 5)
251.040 252.267 252.545	130	Infsi <u>Gårdsjö (Gdö)</u> Utfsi Vsi, Gårdsjö
252.875 255.320 255.548 257.600 258.118	130	Blsi (Gdö N 1 och U 1) Blsi (Gdö N 3 och U 3) Vsi, Vitebärnsholm Blsi (Gdö N 5 och U 5) Vsi, Gunnerud
259.430 259.845 260.255 260.547	130	Infsi Vsi, Älgårås norra <u>Älgårås (Äl)</u> Utfsi (sp 2-3) Vsi, Törebodavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
261.240	130	Bl si (Ål N 1 och U 1)
262.975		V si, Björkulla
263.080		Bl si (Ål N 3 och U 3)
264.005		V si, Erikslund
265.250		Bl si (Ål N 5 och U 5). Förreglar växlarna vid Sle
266.110		Växel mellan uppsp och nedsp (Sle)
266.145		Växel i nedsp (Sle)
266.585		Slätte (Sle), 1p
266.940		Växel i nedsp (Sle)
266.959		V si, Slätte
267.275		Bl si (Ål N 7 och U 7)
269.030		V si, Boda
269.380		Bl si (Ål N 9 och U 9)
270.998		V si, Börstängen
271.540		Bl si (Ål N 11 och U 11)
272.109		V si, Järneberg
273.660	130	Inf si
273.830		V si, Halnavägen
274.095		Brosignal
274.110		Rörlig bro över Göta Kanal
274.351		<u>Töreboda (T)</u>
		A-signal
	130 ^{a)}	Utf si
		a) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till vänstersp

18
H-G

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
275.440 275.896 277.955 280.415 282.865	130	Bl si (T N 1 och U 1) Vsi, Rotkilen Bl si (T N 3 och U 3) Bl si (T N 5 och U 5) Bl si (T N 7 och U 7)
285.260 286.500 286.712 286.961	130 ^{a)}	Inf si a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 1 <u>Moholm (Mh)</u> Utf si (sp 2-3) Vsi, Mariestadsvägen Vsi, Strätevägen
287.130 289.561 289.575 290.036 292.045 293.296 293.945 295.855	130	Bl si (Mh N 1 och U 1) Vsi, Vad Bl si (Mh N 3 och U 3) Vsi, Lilla Vad Bl si (Mh N 5 och U 5) Vsi, Götlunda Bl si (Mh N 7 och U 7) Bl si (Mh N 9 och U 9)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
297.685	130 ^{a)}	Infsi a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 2
297.974	130 ^{b)}	Vsi, Bankällavägen
298.158		<u>Väring (Vä)</u> Utfsi (sp 3-4) b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 2 till högersp
299.160	130	Blsi (Vä N 1 och U 1)
300.068		Vsi, Mårum
301.260		Blsi (Vä N 3 och U 3). Vä U 3 förreglar växlarna vid Ulv
302.507		Växel i uppsp (Ukr)
302.677		Ulvåker (Ukr), 1p
302.721		Vsi, Stora Vägen
303.156		Växel i uppsp (Ukr)
303.260		Blsi (Vä N 5 och U 5)
304.430		Vsi, Akleby
305.725		Blsi (Vä N 7 och U 7)
307.955		Blsi (Vä N 9 och U 9)
310.220		Blsi (Vä N 11 och U 11)
311.227		Vsi, Västgöta Cementfabrik

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
311.347	130	Yttre infsi (uppsp)
312.195	130 ^{a)}	Infsi (nedsp), inre infsi (uppsp) a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 3
313.173	130 ^{b)}	<u>Skövde (Sk)</u> Utfsi b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till högersp
313.896		Vsi, Vasaplan
313.946	130	Blsi (Sk N 1 och U 1)
315.875		Vsi, Hentorp
316.165		Blsi (Sk N 3 och U 3)
318.279		Vsi, Skultorp norra
318.648		Skultorp (Su), 1p
318.740		Blsi (Sk N 5 och U 5). Sk N 5 förreglar växeln vid Su
318.892		Vsi, Skultorp södra
318.980		Växel i nedsp (Su)
319.730		Blsi (Sk N 7 och U 7)
321.586		Blsi (Sk N 9 och U 9)
321.606		Vsi, Sjögerstad
323.685		Blsi (Sk N 11 och U 11)
325.600		Blsi (Sk N 13 och U 13)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
327.930 327.941 328.934	130	Infsi Vsi, Marbäcken <u>Stenstorp (Ss)</u> Utfsi (sp 1-2)
329.659 331.715 332.060 334.070 334.624 335.135 337.650 340.200 340.700 342.715	130	Blsi (Ss N 1 och U 1) Vsi, Torstensgården Blsi (Ss N 3 och U 3) Blsi (Ss N 5 och U 5) Valtorp (Vlp), hp Blsi (Ss N 7 och U 7) Blsi (Ss N 9 och U 9) Blsi (Ss N 11 och U 11) Vsi, Bäckabo Skyddssektion (175 m) i nedsp. Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös
342.830 343.583 343.630	130 80	Infsi Hatavla (sp 2), kurvor <u>Falköping C (F)</u> "Klart för avgång"-signaler (sp 2-3) A-signal (sp 3-8)
	80 ^{a)}	Utfsi
343.965	130	a) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 1 och 20 till högersp Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
344.720 345.989 346.900 346.912 349.410 350.714 351.850 354.310	130	Bl si (F N 1 och U 1) Vsi, Nästegården S Bl si (F N 3 och U 3) Vsi, Redberga Bl si (F N 5 och U 5). F U 5 förreglar växeln vid 0g Växel i uppsp. Odensberg (0g), 1p Bl si (F N 7 och U 7) Bl si (F N 9 och U 9)
356.675 357.476	130 ^{a)} 130 ^{b)}	Inf si a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 3 <u>Floby (Fby)</u> Utf si (sp 4-5) b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till högersp
358.205 360.540 362.763 362.793	130	Bl si (Fby N 1 och U 1) Bl si (Fby N 3 och U 3) Bl si (Fby N 5 och U 5) Vsi, Välan
365.798 366.331 366.373	130	Inf si Vsi, Källeryd <u>Källeryd (Kä)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
366.890	130	Bl si (Kä N 1 och U 1)
369.431		Bl si (Kä N 3 och U 3). Kä U 3 förreglar växeln vid Fk
370.850		Växel i uppsp. Fåglavik (Fk), 1p
371.341		V si, Fåglavik
371.975		Bl si (Kä N 5 och U 5)
374.395		Bl si (Kä N 7 och U 7)
376.660	130	Inf si
376.821	80	V si, Kvarnvägen
377.046		Hatavla, spårkorsning
377.079	130	Hatavla
377.536	130 ^{b)}	<u>Herrljunga (Hr)</u>
		"Klart för avgång"-signaler (sp 4-6)
		A-signal (sp 3-8)
		Utf si
		b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 1-3 till högersp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
378.270	130	Bl si (Hr N 1 och U 1)
379.005		Vsi, Horsby
379.441		Vsi, Holmen
380.250		Bl si (Hr N 3 och U 3)
382.007		Bl si (Hr N 5 och U 5)
382.010		Vsi, Åsen
383.044		Vsi, Remmenedal
384.645		Bl si (Hr N 7 och U 7)
386.049		Vsi, Bråttensby
387.580	130 ^{a)}	Bl si (Hr N 9 och U 9)
388.821		Vsi, Högstorp
390.506		Inf si
		a) Sth 30 genom infväxlarna från vänsterspår till sp 3
391.006		Vsi, Vårgårda östra
391.247		<u>Vårgårda (Vgå)</u>
391.357		Vsi, Vårgårda västra
		130 ^{b)} Utf si (sp 4-5)
		b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till vänstersp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
392.035 392.527 393.870 395.140 396.590 397.092 398.072 398.132 399.568	130	Bl si (Vgå N 1 och U 1) Vsi, Hoberg öster Bl si (Vgå N 3 och U 3) Vsi, Vårvik Bl si (Vgå N 5 och U 5). Vgå U 5 förreglar växeln vid Lah Vsi, Uggletorp Vsi, Lagmansholm Växel i uppsp Lagmansholm (Lah), 1p Bl si (Vgå N 7 och U 7)
401.787 402.076 402.178	130	Inf si <u>Algutsgården (Agg)</u> Vsi, Kvarnvägen
402.385 404.700 406.110 407.555 409.445	130	Bl si (Agg N 1 och U 1) Bl si (Agg N 3 och U 3) Vsi, Torp Bl si (Agg N 5 och U 5) Bl si (Agg N 7 och U 7)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
411.432	130	Infsi
412.372		<u>Alingsås (A)</u>
		"Klart för avgång"-signal (sp 2)
412.522		Vsi, Göteborgsvägen
	130 ^{a)}	Utfsi
		a) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till högersp
412.870		Vsi, Västgötagatan-Oscarsgatan
413.083	130	Blsi (A N 1 och U 1)
413.560		Vsi, Sörhaga
413.800	105	Hatavla, kurvor
414.493		Vsi, Alfhem
415.235		Vsi, Lövekulle
415.500	110	Hatavla, kurvor
415.670		Blsi (A N 3 och U 3)
417.700		Blsi (A N 5 och U 5)
417.800	105	Hatavla, kurvor
418.400	110	Hatavla, kurvor
418.454		Vsi, Västra Bodarne
419.088		Västra Bodarne (Vbd), hp
419.475		Blsi (A N 7 och U 7)
419.750	115	Hatavla, kurvor
421.450		Vsi, Bergsjön
421.800	105	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
421.865 422.110 422.679	105	Infsi Skyddssektion (181 m). Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös. <u>Norsesund (Ns)</u> Utfsi (sp 3-4)
423.355 425.575 425.740 427.580 428.000	105 115 105	Bl si (Ns N 1 och U 1) Bl si (Ns N 3 och U 3) Hatavla, kurvor Bl si (Ns N 5 och U 5) Hatavla, kurvor
429.765 430.421	105	Infsi <u>Floda (Fd)</u> Utfsi (sp 3-4)
431.060 432.240 433.210 433.521 433.590 433.927 434.010 434.775 434.840 435.287	105 115	Bl si (Fd N 1 och U 1) Hatavla, kurvor Bl si (Fd N 3 och U 3). Fd U 3 förreglar växlarna vid Sn Vsi, Stenkullen Växel i uppsp (Sn) Stenkullen (Sn), 1p Växel i uppsp (Sn) Bl si (Fd N 5 och U 5) Förvarningssignal till stopplykta Hedefors (Hef), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
435.700 435.740	115 105	Hatavla, kurvor Stopplykta för skredvarning
436.820 437.027 437.476	105	Infsi Vsi, Frändegårdsvägen <u>Lerum (Lr)</u> Utfsi (sp 3-4)
438.245 438.645 440.030 440.081 440.200 440.750 441.250 442.150	105 100 105	Blsi (Lr N 1 och U 1) Aspedalen (Asd), hp Blsi (Lr N 3 och U 3) Aspen (Apn), hp Hatavla, kurvor Hatavla, kurvor Förvarningssignal till stopplykta Stopplykta för skredvarning
442.585 443.076 443.315 443.400 443.525	105 100	Infsi <u>Jonsered (J)</u> Förvarningssignal till stopplykta Hatavla, kurvor Blsi (J N 1 och U 1). J N 1 förreglar växeln vid Bkd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
444.125	100	Stopplykta för skredvarning
444.276		Växel i nedsp. Bokedalen (Bkd), 1p
445.170	105	Hatavla, kurva
445.262		Vsi, Kåhögsvägen
445.680		Blsi (J N 3 och U 3). J N 3 förreglar växeln vid Gnr
445.870	130	Hatavla
447.814		Växel i nedsp. Generator AB (Gnr), 1p
447.879	130	Infsi
448.547		Vsi, Kyrkvägen
448.700	130 ^{b)}	b) Sth 110 på högersp, kurva
448.751		<u>Partille (P)</u>
		Avgångssignal till genomfartståg ges ej
448.950	130 ^{c)}	c) Hatavla, på högersp
		Utfsi (sp 1-2)

30

H-G

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Partille) - Olskroken</u>		
Olskrokens ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
449.200	130	Hsi (305 h och 307 h)
450.300	100	Hatavla, kurva
450.500	120	Hatavla, kurvor
450.760		Hsi (309 h och 311 h)
451.250	120 ^{a)}	Växlar i sp 71 och 72 till I-gruppen, Sävenäs rbg
		a) Sth 20 på alla spår, Sävenäs rbg Vsi, Sävenäs rbg
451.250		<u>Sävedalen (Sel)</u>
451.680		Hsi (313 h och 315 h)
451.966	120 ^{a)}	Växlar i sp 71 och 72 till R-gruppen, Sävenäs rbg
		a) Sth 20 på alla spår, Sävenäs rbg
453.700	100	Hatavla, kurvor
453.723		Sävenäs (Säv), hp
454.120		Hsi (9 h och 31 h)
454.600	80	Hatavla, kurvor och signalteknisk orsak
454.700		Hsi (11 h och 21 h)
455.465		<u>Olskroken (Or)</u>
455.540		Hsi (119 h, 109/119 ha, hb)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Olaskroken) - Göteborg C</u> Göteborg C ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
455.705	80	Hsi (105 sp 73)
455.740		Hsi (101 sp 71, 103 sp 72)
456.140		Hsi (107 sp 74)
456.465	40	Hsi (121 sp 71, 123 sp 72, 125 sp 73, 127 sp 74)
457.366		<u>Göteborg C (G)</u>

Göteborg C → Hallsberg

Göteborg C - (Olskroken)

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
457.366	40	<u>Göteborg C (G)</u> A-signaler, Bromsprovsignaler Hsi (102 - 126 sp 1-13)
456.465	80	Hsi (186 sp 71, 188 sp 72, 190 sp 73, 192 sp 74) Hatavla, signalteknisk orsak och kurvor
456.140		Hsi (286 sp 71, 288 sp 72, 290 sp 73)

Olskroken

Olskrokens ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

456.140	80	Hsi (105 v sp 74)
455.740		Hsi (115 v sp 72)
455.465		<u>Olskroken (Or)</u> A-signal (sp 87)
455.275		Hsi (15/35/59 v, 35/59 vb, va sp 72-74)
454.735		Hsi (31 v och 25 vb)
454.600	100	Hatavla, kurvor
454.150		Hsi (315 v och 313 v)
453.723		Sävenäs (Säv), hp
453.700	120	Hatavla, kurvor
452.202		Hsi (311 v och 309 v)
451.966		Växlar i sp 72 och 71 från R-gruppen, Sär

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
451.417 451.250 451.250 450.500 450.300	120 100 130	Hsi (307 v och 305 v) Växlar i sp 72 och 71 från I-gruppen, Sär <u>Sävedalen (Sel)</u> Hatavla, kurva Hatavla
452.850 452.040	20 ^{a)}	<u>Sävenäs rbg (Sär)</u> , R-gruppen a) Alla spår till km 451.966 A-signaler (sp 1-5, 26-30, 51) Dvsi (sp 1-5, 26-30, 51) Hsi (311 va)
451.966 451.417 451.250 450.500 450.300	120 100 130	Växlar i sp 72 och 71 från R-gruppen, Sär Hsi (307 v och 305 v) Växlar i sp 72 och 71 från I-gruppen, Sär <u>Sävedalen (Sel)</u> Hatavla, kurva Hatavla
451.700 451.270	10 20 ^{b)}	<u>Sävenäs rbg (Sär)</u> , I-gruppen A-signaler (sp 101-104, 108-111) Vsi, Sävenäs rbg b) Alla spår till km 451.250 Hsi (307 vb och 307 va)
451.250 450.500 450.300	 100 130	Växlar i sp 72 och 71 från I-gruppen, Sär <u>Sävedalen (Sel)</u> Hatavla, kurva Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
Partille-(Hallsberg ställverksområde)		
Dubbelspår med linjeblockering		
449.200	130	Infsi
448.950	110 ^{a)}	Hatavla, kurva
		a) Sth 130 på högersp
448.751		<u>Partille (P)</u>
448.700	130	Hatavla
448.547		Vsi, Kyrkvägen
		Utfsi (sp 1-2)
447.814	130	Växel i nedsp. Generator AB (Gnr), 1p
447.879		Blsi (P U 2 och N 2). P N 2 förreglar växeln vid Gnr
445.920		Förvarningssignal till stopplykta
445.870	105	Hatavla, kurva
445.680		Blsi (P U 4 och N 4). P N 4 förreglar växeln vid Bkd
445.262		Vsi, Kåhögsvägen
445.170	100	Hatavla, kurvor
445.090		Stopplykta för skredvarning
444.276		Växel i nedsp. Bokedalen (Bkd), 1p
444.165		Förvarningssignal till stopplykta

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
443.585	100	Infsi
443.400	105	Hatavla, kurvor
443.100		Stopplykta för skredvarning
443.076		<u>Jonsered (J)</u>
442.585	105	Blsi (J U 2 och N 2)
440.750	100	Hatavla, kurvor
440.200	105	Hatavla, kurvor
440.081		Aspen (Apn), hp
440.030		Blsi (J U 4 och N 4)
438.645		Aspedalen (Asd), hp
438.245	105	Infsi
437.476		<u>Lerum (Lr)</u>
		A-signaler (sp 3)
		Utfsi (sp 3-4)
437.080		Förvarningssignal till stopplykta
437.027		Vsi, Frändegårdsvägen
436.820	105	Blsi (Lr U 2 och N 2)
436.380		Stopplykta för skredvarning
435.700	115	Hatavla, kurvor
435.287		Hedefors (Hef), hp
434.775		Blsi (Lr U 4 och N 4). Lr U 4 förreglar växlarna vid Sn
434.010		Växel i uppsp (Sn)
433.927		Stenkullen (Sn), lp
433.590		Växel i uppsp (Sn)
433.521		Vsi, Stenkullen
433.210		Blsi (Lr U 6 och N 6)
432.240	105	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
431.060	105	Infsi
430.421		<u>Floda (Fd)</u> A-signaler (sp 4) Utfsi (sp 3-4)
429.765	105	Bl si (Fd U 2 och N 2)
428.000	115	Hatavla, kurvor
427.580		Bl si (Fd U 4 och N 4)
425.740	105	Hatavla, kurvor
425.625		Bl si (Fd U 6 och N 6)
423.355	105	Infsi
422.679		<u>Norsesund (Ns)</u> Utfsi (sp 3-4)
422.291		Skyddssektion (181 m). Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös
421.925		Bl si (Ns U 2 och N 2)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	105	
421.800	115	Hatavla, kurvor
421.450		Vsi, Bergsjön
419.750	110	Hatavla, kurvor
419.595		Bl si (Ns U 4 och N 4)
419.088		Västra Bodarne (Vbd), hp
418.454		Vsi, Västra Bodarne
418.400	105	Hatavla, kurvor
417.800	110	Hatavla, kurvor
417.700		Bl si (Ns U 6 och N 6)
415.670		Bl si (Ns U 8 och N 8)
415.500	105	Hatavla, kurvor
415.235		Vsi, Lövekulle
414.493		Vsi, Alfhem
413.800	130	Hatavla
413.560		Vsi, Sörhaga
413.083	130 ^{a)}	Inf si
		a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 3
412.870		Vsi, Västgötagatan-Oscarsgatan
412.522		Vsi, Göteborgsvägen
412.372		<u>Alingsås (A)</u>
		A-signal
		Utf si

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
411.432 409.445 407.555 406.110 404.700	130	Bl si (A U 2 och N 2) Bl si (A U 4 och N 4) Bl si (A U 6 och N 6) Vsi, Torp Bl si (A U 8 och N 8)
402.385 402.178 402.076	130	Inf si Vsi, Kvarnvägen <u>Algutsgården (Agg)</u>
401.787 399.568 398.132 398.072 397.092 396.590 395.140 393.870 392.527	130	Bl si (Agg U 2 och N 2) Bl si (Agg U 4 och N 4). Agg U 4 förreglar växeln vid Lah Växel i uppsp Lagmansholm (Lah), 1p Vsi, Lagmansholm Vsi, Uggletorp Bl si (Agg U 6 och N 6) Vsi, Vårvik Bl si (Agg U 8 och N 8) Vsi, Hoberg öster

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
392.035	130 ^{a)}	Infsi
391.357		a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 3
391.247		Vsi, Vårgårda västra <u>Vårgårda (Vgå)</u>
391.006	130 ^{b)}	Vsi, Vårgårda östra Utfsi (sp 4-5)
		b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till högersp
390.506	130	Blsi (Vgå U 2 och N 2)
388.821		Vsi, Högstorp
387.580		Blsi (Vgå U 4 och N 4)
386.049		Vsi, Bråttensby
384.645		Blsi (Vgå U 6 och N 6)
383.044		Vsi, Remmenedal
382.013		Blsi (Vgå U 8 och N 8)
382.010		Vsi, Åsen
380.250		Blsi (Vgå U 10 och N 10)
379.441		Vsi, Holmen
379.005		Vsi, Horsby

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
378.270	130 ^{a)}	Infsi a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 1-3
377.536		<u>Herrljunga (Hr)</u> "Klart för avgång"-signaler (sp 4-6) A-signal (sp 4, 6-8)
377.079	80	Utfsi Hatavla, spårkorsning
377.046	130	Hatavla
376.821		Vsi, Kvarnvägen
376.690		Blsi (Hr U 2 och N 2)
374.395	130	Blsi (Hr U 4 och N 4)
371.975		Blsi (Hr U 6 och N 6). Hr U 6 förreglar växeln vid Fk
371.341		Vsi, Fåglavik
370.850		Växel i uppsp. Fåglavik (Fk), 1p
369.431		Blsi (Hr U 8 och N 8)
366.890	130	Infsi
366.373		<u>Källeryd (Kä)</u>
366.331		Vsi, Källeryd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
365.798 362.823 362.793 360.540	130	Bl si (Kä U 2 och N 2) Bl si (Kä U 4 och N 4) Vsi, Välan Bl si (Kä U 6 och N 6)
358.205 357.476	130 ^{a)} 130 ^{b)}	Inf si a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 3 <u>Floby (Fby)</u> Utf si (sp 4-5) b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till vänstersp
356.675 354.310 351.850 350.714 349.410 346.960 346.912 345.989	130	Bl si (Fby U 2 och N 2) Bl si (Fby U 4 och N 4) Bl si (Fby U 6 och N 6). Fby U 6 förreglar växeln vid 0g Växel i uppsp. Odensberg (0g), 1p Bl si (Fby U 8 och N 8) Bl si (Fby U 10 och N 10) Vsi, Redberga Vsi, Nästegården S

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
344.720	130 ^{a)}	Infsi a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 1, 20
343.965	80	Hatavla (sp 3), kurvor
343.630		<u>Falköping C (F)</u>
343.583	130	Hatavla "Klart för avgång"-signaler (sp 2-3) A-signaler (sp 2-3, 4-8)
342.890		Utfsi Skyddssektion (175 m) i nedsp. Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös
342.830	130	Blsi (F U 2 och N 2)
340.700		Vsi, Bäckabo
340.260		Blsi (F U 4 och N 4)
337.650		Blsi (F U 6 och N 6)
335.135		Blsi (F U 8 och N 8)
334.624		Valtorp (Vlp), hp
334.070		Blsi (F U 10 och N 10)
332.060		Blsi (F U 12 och N 12)
331.715		Vsi, Torstensgården
329.659	130	Infsi
328.934		<u>Stenstorp (Ss)</u> Utfsi (sp 1-2)
327.990		Blsi (Ss U 2 och N 2)
327.941		Vsi, Marbäcken

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
325.600	130	Bl si (SS U 4 och N 4)
323.685		Bl si (Ss U 6 och N 6)
321.820		Bl si (Ss U 8 och N 8)
321.606		V si, Sjögerstad
319.910		Bl si (Ss U 10 och N 10): Ss N 10 förreglar växeln vid Su
318.980		Växel i nedsp (Su)
318.892		V si, Skultorp södra
318.740		Bl si (Ss U 12 och N 12)
318.648		Skultorp (Su), 1p
318.279		V si, Skultorp norra
316.345		Bl si (Ss U 14 och N 14)
315.875		V si, Hentorp
313.946	130 ^{a)}	Inf si a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 3
313.896	130 ^{b)}	V si, Vasaplan
313.173		<u>Skövde (Sk)</u> A-signaler (sp 1, 3-10)
		Inre utf si b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 3 till vänstersp
312.195		Yttre utf si (uppsp), Bl si (Sk N 2)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
311.347	130	Bl si (Sk U 2)
311.227		Vsi, Västgöta Cementfabrik
310.460		Bl si (Sk U 4 och N 4)
307.955		Bl si (Sk U 6 och N 6)
305.725		Bl si (Sk U 8 och N 8)
304.430		Vsi, Åkleby
303.260		Bl si (Sk U 10 och N 10). Sk U 10 förreglar växlarna vid Ukr
303.156		Växel i uppsp (Ukr)
302.721		Vsi, Stora Vägen
302.677		Ulvåker (Ukr), 1p
302.507		Växel i uppsp (Ukr)
301.260	130 ^{a)}	Bl si (Sk U 12 och N 12)
300.068		Vsi, Mårum.
299.160		Inf si
		a) Sth 30 genom infväxlarna från vänstersp till sp 2
298.158		<u>Väring (Vä)</u>
		Utf si (sp 3-4)
		b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 2 till vänstersp
297.974		Vsi, Bankällavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
297.685 295.855 293.945 293.296 292.045 290.036 289.575 289.561	130	Bl si (Vä U 2 och N 2) Bl si (Vä U 4 och N 4) Bl si (Vä U 6 och N 6) Vsi, Götlunda Bl si (Vä U 8 och N 8) Vsi, Lilla Vad Bl si (Vä U 10 och N 10) Vsi, Vad
287.130 286.961 286.712 286.500	130 130 ^{a)}	Inf si Vsi, Strätevägen Vsi, Mariestadsvägen <u>Moholm (Mh)</u> Utf si (sp 2-3) a) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 1 till högersp
285.260 282.865 280.415 277.955 275.896	130	Bl si (Mh U 2 och N 2) Bl si (Mh U 4 och N 4) Bl si (Mh U 6 och N 6) Bl si (Mh U 8 och N 8) Vsi, Rotkilen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
275.440	130 ^{a)}	Infsi a) Sth 30 genom infväxlarna från högersp till sp 3
274.351		<u>Töreboda (T)</u>
274.125		Utfsi
274.110		Brosignal
273.830		Rörlig bro över Göta Kanal
		Vsi, Halnavägen
273.660	130	Bl si (T U 2 och N 2)
272.109		Vsi, Järneberg
271.540		Bl si (T U 4 och N 4)
270.998		Vsi, Börstängen
269.380		Bl si (T U 6 och N 6)
269.030		Vsi, Boda
267.275		Bl si (T U 8 och N 8). Förreglar växlarna vid Sle
266.959		Vsi, Slätte
266.940		Växel i nedsp (Sle)
266.585		Slätte (Sle), 1p
266.145		Växel i nedsp (Sle)
266.110		Växel mellan uppsp och nedsp (Sle)
265.250		Bl si (T U 10 och N 10)
264.005		Vsi, Erikslund
263.080		Bl si (T U 12 och N 12)
262.975		Vsi, Björkulla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
261.240 260.547 260.255 259.845 259.490	130	Infsi Vsi, Törebodavägen <u>Älgårås (Ä1)</u> Utfsi (sp 2-3) Vsi, Älgårås norra Blsi (Ä1 U 2 och N 2)
258.118 257.600 255.548 255.320	130	Vsi, Gunnerud Blsi (Ä1 U 4 och N 4) Vsi, Vitebärnsholm Blsi (Ä1 U 6 och N 6)
252.875 252.545 252.267	130	Infsi Vsi, Gårdsjö <u>Gårdsjö (Gdö)</u> Utfsi
251.041 248.942 246.627	130	Blsi (Gdö U 2 och N 2) Blsi (Gdö U 4 och N 4) Blsi (Gdö U 6 och N 6)
244.186 243.250 243.156	130	Infsi <u>Finnerödja (Fa)</u> Vsi, Tivedsvägen Utfsi (sp 1-2)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
242.228 240.295 238.015 235.892 235.800 233.933 233.905 232.313	130	Blsi (Fa U 2 och N 2) Blsi (Fa U 4 och N 4) Blsi (Fa U 6 och N 6) Blsi (Fa U 8 och N 8) Vsi, Bergmossen Blsi (Fa U 10 och N 10) Vsi, Kyrkgrindarna Blsi (Fa U 12 och N 12)
230.280 229.398 228.059 227.939	130	Infsi <u>Laxå (Lå)</u> Inre utfsi Yttre utfsi (sp 2) Yttre utfsi (sp 1)
227.578 227.292 225.179 222.724 222.660 220.244 217.973	130	Blsi (Lå U 2 och N 2) Vsi, Risbolet Blsi (Lå U 4 och N 4) Vsi, Hökarberg Blsi (Lå U 6 och N 6) Blsi (Lå U 8 och N 8) Blsi (Lå U 10 och N 10)

Km 1	Sth 2	Signal, tpl m m 3
215.205 214.936 214.385 214.209	130	Infsi Vsi, Dåstorp <u>Vretstorp (Vt)</u> Utfsi (sp 1-2) Vsi, Askersundsvägen
213.771 212.575 212.233 211.367 210.113 209.639 208.252	130	Blasi (Vt U 2 och N 2) Vsi, Lund Blasi (Vt U 4 och N 4) Vsi, Odensvi Blasi (Vt U 6 och N 6) Vsi, Skrubby Vsi, Valkesvägen
208.142 207.456 207.278 207.077	130 130 ^{b)}	Infsi Vsi, Bäcksjögatan <u>Östansjö (Öj)</u> Utfsi (sp 3-4) b) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 2 till vänstersp Vsi, Östanfallagatan
206.603	130	Blasi (Öj U 2 och N 2)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Tälle - Hallsberg</u> Hallsbergs ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
205.245 204.992	130	Hsi (3/2 och 2/2) <u>Tälle (Täl)</u>
203.743 202.243 200.387 200.131 199.419	130 70	Hsi (3/4 och 2/4) Hsi (3/6 och 2/6) Hsi (107 h och 108 h/111 h) Hatavla, arbetarskydd och kurvor <u>Hallsberg (H)</u>
<u>Tälle - Hallsberg rbg</u> Hallsbergs ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
205.245 204.992	70	Hsi (3/2 och 2/2) <u>Tälle (Täl)</u>
4.902 4.459 4.275 3.096	40 30	Hsi (G 14, "södra vägen") Hsi (G 16, "norra vägen") Hatavla för tågspår på I-gruppen <u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u> , I-gruppen, A-spåren

Gårdsjö → Håkantorp

Gårdsjö-(Håkantorp)

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Gårdsjö (Gdö)</u> Inre utfsi
0.281		Vsi, Gårdsjö
0.485	90	Yttre utfsi
2.460	90 30 ^{a)}	Hatavla, sättning i banvallen a) Y 50
2.950	90	Hatavla
4.940	80	Hatavla, kurvor
7.740	90	Hatavla
8.050	90	Infsi.
8.531		Vsi, Hova norra
8.730		<u>Hova (Hova)</u>

52
Gdö-Håp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
11.890	90	Hsi. Förreglar växlarna vid Fgr
12.092		Växel. Fagerlid (Fgr), 1p
12.321		Växel (Fgr)
13.056	80	Hatavla, kurvor
13.725	90	Hatavla
16.509	70	Hatavla, kurva
16.540		Hsi. Förreglar växeln vid Tvd
16.557		Vsi, Torved
16.778	90	Hatavla
16.845		Växel. Torved (Tvd), 1p
17.718		Vsi, Anderstorp
19.305	80	Hatavla, kurvor
20.422	40	Infsi
20.812		Vsi, Lyrestad
21.024		<u>Lyrestad (Lyd)</u>
		Utfsi
21.185		Brosignal
21.221		Rörlig bro över Göta Kanal

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
21.380	40	Hatavla, kurva
21.627	90	Hatavla
25.429	50 ^{a)}	Hatavla, geotekn. förhållanden a) Y 90
26.269	90	Hatavla
28.011		Vsi, Tjos
30.392		Hsi. Förreglar växlarna vid Hsr
30.409		Vsi, Hassle
30.640		Växel. Hasslerör (Hsr), 1p
30.833		Växel (Hsr)
33.007		Vsi, Berga
33.408		Vsi, Säby
34.600		Vsi, Snapevägen
37.517	80	Hatavla, kurva
37.819		Vsi, Lyckan södra
38.040		Vsi, Madlyckan
38.215	40	Infsi
38.303		Vsi, Katthavsvägen
39.045		<u>Mariestad (Mst)</u>
39.202		Vsi, Stockholmsvägen
39.368	40	Utfsi. Hatavla, kurva
39.493		Vsi, Drottningggatan
39.608	60	Hatavla, kurva
39.877		Vsi, John Hedins väg
40.121	90	Hatavla
40.654		Vsi, Leverstadsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
42.450 43.599 45.364 47.641	90	Vsi, Leksberg Vsi, Hindsberg Vsi, Ryssatorp Vsi, Prästkvarn
49.992 50.252 50.450	90	Infsi. <u>Lugnås (Lnå)</u> Vsi, Lugnås
52.051 55.402 56.214 56.254 59.234 59.402	90	Vsi, Svaneberg Vsi, Kyrkobacken Vsi, Äskekärr Äskekärr (Äsr), hp Vsi, Österäng Österäng (Öäg), hp
63.044 63.774 63.795 64.101 64.195 64.535 66.205	90 40 ^a) 90 85	Infsi <u>Forshem (Fhm)</u> Hatavla, kurva a) Sth 20 genom utfväxeln från sp 5 Vsi, Forshem Utfsi Hatavla Vsi, Forshems södra Hatavla, kort spårledning för vsi Stakes väg

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	85	Vsi, Stakes väg
66.722		
66.728	90	Hatavla
67.470		Vsi, Hällekis station
67.510		Hällekis (Hlk), hp
68.097		Vsi, Truckvägen
71.064		Vsi, Munkängen
71.620		Råbäck (Rbk), hp
71.723		Vsi, Råbäck
74.087		Trolmen (Trm), hp
80.120		Vsi, Blomberg
80.399		Blomberg (Bmb), hp
83.086		Vsi, Källby Berga
83.806		Hsi. Förreglar växeln vid K11
83.881		Vsi, Källby norra
83.974		Källby (K11), lp
84.115		Vsi, Källby södra
84.385		Växel (K11)
86.675		Vsi, Svanvik
87.132		Vsi, Truve
88.075		Vsi, Filsbäcks bad

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
91.969	40	Infsi
92.034		Vsi, Jungmansgatan
92.709		Vsi, Majorsallén
93.111		<u>Lidköping (Lkp)</u>
		Inre utfsi
93.212		Vsi, Östra hamnen
93.232		Brosignal
93.237		Rörlig bro över Lidan
93.306		Vsi, Västra hamnen
93.630		Vsi, Fiskaregatan
93.692	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Läckögatan och geotekn. förhållande
93.795		Yttre utfsi
93.825		Vsi, Skepparegatan
94.111	20	Vsi, Läckögatan
94.120	30 ^{a)}	Hatavla, geotekniskt förhållande, kurva a) Y 75
94.351		Vsi, Stenportsgatan
94.751		Vsi, Esplanaden
94.793		Lidköping Esplanaden (Espl), hp
95.210	90	Hatavla
97.033		Vsi, Tomtehamnen
98.044		Vsi, Risa

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
103.445	90	Infsi
103.638		Vsi, Lovene
103.790		<u>Lovene (Lve)</u>
108.923	90	Bryne (Bne), hp
109.126		Vsi, Orrås
109.743		Vsi, Orretomten
111.510	90	Infsi
111.754		Vsi, Järpås norra
111.937		<u>Järpås (Jps)</u>
114.415	90	Vsi, Kvistegården
115.274		Smedtofta (Smdt), hp
115.310		Vsi, Smedtofta
116.223		Vsi, Ravelsgården
118.005		Hsi. Förreglar växlarna vid Stlv
118.207		Växel (Stlv)
118.435		Stora Levene (Stlv), 1p
118.521		Växel (Stlv)
118.550		Vsi, Stora Levene
118.660		Växel (Stlv)
120.319	50	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Håkantorp</u> Vara ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
120.400	50	Infsi
120.657		Vsi, Karl Olofsgården
120.724	90	Hatavla
120.782		Vsi, Håkantorp
121.021		<u>Håkantorp (Håp)</u>

Håkantorp → Gårdsjö

Håkantorp

Vara ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
121.021	90	<u>Håkantorp (Håp)</u> Inre utfsi
120.782	50	Vsi, Håkantorp
120.724		Hatavla, kurva
120.657		Vsi, Karl Olofsgården
120.400		Yttre utfsi

(Håkantorp)-Gårdsjö

Enkelspår

	50	
120.319	90	Hatavla
118.860		Hsi. Förreglar växlarna vid Stlv
118.660		Växel (Stlv)
118.550		Vsi, Stora Levene
118.521		Växel (Stlv)
118.435		Stora Levene (Stlv), 1p
118.207		Växel (Stlv)
116.223		Vsi, Ravelsgården
115.310		Vsi, Smedtofta
115.274		Smedtofta (Smdt), hp
114.415		Vsi, Kvistegården

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
112.460	90	Infsi
111.937		<u>Järpås (Jps)</u>
111.754		Vsi, Järpås norra
109.743	90	Vsi, Orretomten
109.126		Vsi, Orrås
108.923		Bryne (Bne), hp
104.395	90	Infsi
103.790		<u>Lovene (Lve)</u>
103.638		Vsi, Lovene
98.044	90	Vsi, Risa
97.033		Vsi, Tomtehagen
95.210	30 ^a)	Hatavla, geotekniskt förhållande, kurva a) Y 75
94.793		Lidköping Esplanaden (Esp1), hp
94.751		Vsi, Esplanaden
94.351		Vsi, Stenportsgatan
94.111		Vsi, Läckögatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
93.885	30 ^{a)}	Infsi
		a) Y 40
93.825		Vsi, Skepparegatan
93.692	40	Hatavla, kurvor
93.630		Vsi, Fiskaregatan
93.306		Vsi, Västra hamnen
93.260		Brosignal
93.255		Rörlig bro över Lidan
93.212		Vsi, Östra hamnen
93.111		<u>Lidköping (Lkp)</u>
92.709		Vsi, Majorsallén
92.034		Vsi, Jungmansgatan
88.075	90	Vsi, Filsbäcks bad
87.132		Vsi, Truve
86.675		Vsi, Svanvik
84.585		Hsi. Förreglar växeln vid K11
84.385		Växel (K11)
84.115		Vsi, Källby södra
83.974		Källby (K11), 1p
83.881		Vsi, Källby norra
83.086		Vsi, Källby Berga

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
80.399	90	Blomberg (Bmb), hp
80.120		Vsi, Blomberg
74.087		Trolmen (Trm), hp
71.723		Vsi, Råbäck
71.620		Råbäck (Rbk), hp
71.554	80	Hatavla, kort spårledning för vsi Munkängen
71.064	90	Vsi, Munkängen
71.054		Hatavla
68.097		Vsi. Truckvägen
67.510		Hällekis (Hlk), hp
67.470		Vsi, Hällekis station
66.722	90	Vsi. Stakes väg
66.434		Yttre infsi
64.535		Vsi, Forshems södra
64.195		Hatavla, kurva
64.120		Inre infsi
64.101		Vsi, Forshem
63.795		Hatavla
63.774		<u>Forshem (Fhm)</u>
59.402	90	Österäng (Öäg), hp
59.234		Vsi, Österång
56.254		Äskekärr (Äsr), hp
56.214		Vsi, Äskekärr
55.402		Vsi, Kyrkbacken
52.051		Vsi, Svaneberg

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
50.778	90	Infsi.
50.450		Vsi, Lugnås
50.252		<u>Lugnås (Lnå)</u>
47.641	90	Vsi, Prästkvarn
45.364		Vsi, Ryssatorp
43.599		Vsi, Hindsberg
42.450		Vsi, Leksberg
41.490	90	Yttre infsi
40.654		Vsi, Leverstadsvägen
40.121	60	Hatavla, kurva
39.877		Vsi, John Hedins väg
39.608	40	Hatavla, kurva
39.530		Inre infsi
39.493		Vsi, Drottninggatan
39.202		Vsi, Stockholmsvägen
39.045		<u>Mariestad (Mst)</u>
		A-signal (sp 6-7)
38.320	80	Utfsi. Hatavla, kurva
38.303		Vsi, Katthavsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
38.040	80	Vsi, Madlyckan
37.819		Vsi, Lycka södra
37.517	90	Hatavla
34.600		Vsi, Snapevägen
33.408		Vsi, Säby
33.007		Vsi, Berga
31.035		Hsi. Förreglar växlarna vid Hsr
30.833		Växel (Hsr)
30.640		Växel. Hasselrör (Hsr), 1p
30.409		Vsi, Hassle
28.011		Vsi, Tjos
26.269	50 ^a)	Hatavla, geotekniska förhållanden a) Y 90
25.429	90	Hatavla
21.627	40	Hatavla, kurva
21.430	40	Infsi.
21.255		Brosignal
21.221		Rörlig bro över Göta Kanal
21.024		<u>Lyrestad (Lyd)</u>
20.812		Vsi, Lyrestad

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.422	80	Hatavla, kurvor
19.305	90	Hatavla
17.718		Vsi, Anderstorp
17.040		Hsi. Förreglar växeln vid Tvd
16.845		Växel. Torved (Tvd), 1p
16.778	70	Hatavla, kurvor
16.557		Vsi, Torved
16.509	90	Hatavla
13.725	80	Hatavla, kurvor
13.056	90	Hatavla
12.515		Hsi. Förreglar växlarna vid Fgr
12.321		Växel (Fgr)
12.092		Växel. Fagerlid (Fgr), 1p
9.240	90	Infsi.
8.730		<u>Hova (Hova)</u>
8.531		Vsi, Hova norra
	90	
7.740	80	Hatavla, kurvor
4.940	90	Hatavla
2.950	30 ^{a)}	Hatavla, sättning i banvallen
		a) Y 50
2.460	90	Hatavla

66
Håp-Gdö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.485	90	Infsi
0.281		Vsi, Gårdsjö
0.000		<u>Gårdsjö (Gdö)</u>

Karlsborg → Skövde

Karlsborg-Skövde

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
357.032	40	<u>Karlsborg (Kbg)</u>
356.797		Vsi, Södra vägen
	80	
350.065	80	Infsi.
349.956		Vsi, Axtorpsvägen
349.634		<u>Mölltorp (Mp)</u>
349.396		Utfsi Vsi, Mölltorp
348.977	80	Vsi, Mölltorps kyrka
342.621		Vsi, Fagersanna östra
342.402		Hsi. Förreglar växlarna vid Fgs
342.212		Växel (Fgs)
341.957		Fagersanna (Fgs), lp
341.727		Växel (Fgs)
339.612		Örlebadet (Ödt), hp
339.585		Vsi, Örlebadet
338.492		Vsi, Björkelund
336.530		Vsi, Karlshagaby
335.367		Vsi, Kateryd

[illegible]

Skövde → Karlsborg

Skövde-Karlsborg

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
313.173	80 ^{a)}	<u>Skövde (Sk)</u> a) Sth 30 genom utfväxlarna från sp 1 A-signaler (sp 3-10) Inre utfsi Yttre utfsi
314.100		
315.350	80	Vsi, Karossvägen
316.520	40	Hatavla, vägkorsning Hasslum
316.550		Vsi, Hasslum
316.555	80	Hatavla
317.198		Vsi, Asketorp
318.046		Vsi, Husebygård
320.763		Hsi. Förreglar växlarna vid Ip
320.952		Vsi, Bäckvägen
320.964		Växel (Ip)
321.138		Igelstorp (Ip), 1p
321.371		Växel (Ip)
321.431		Vsi, Igelstorp
322.459		Vsi, Skattegården
325.143		Vsi, Kungsryd
326.284		Vsi, Kungsryd östra
330.610		Vsi, Fågelviksleden

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
332.210	80	Infsi.
332.702		<u>Tibro (Tbr)</u> Utfsi
335.367	80	Vsi, Kateryd
336.530		Vsi, Karlshagaby
338.492		Vsi, Björkelund
339.585		Vsi, Örlebadet
339.612		Örlebadet (Ödt), hp
341.525		Hsi. Förreglar växlarna vid Fgs
341.727		Växel (Fgs)
341.957		Fagersanna (Fgs), lp
342.212		Växel (Fgs)
342.621		Vsi, Fagersanna östra
348.977		Vsi, Mölltorps kyrka
349.215	80	Infsi.
349.396		Vsi, Mölltorp
349.634		<u>Mölltorp (Mp)</u>
		Utfsi
349.956		Vsi, Axtorpsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	80	
356.560 356.797 357.032	40	Infsi Vsi, Södra vägen Bommarna kan fällas och lyftas med konduktörsnyckel framför infsi och i ställverket. <u>Karlsborg (Kbg)</u>

Falköping C → Landeryd

Falköping C - Landeryd

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Falköping C (F)</u> A-signal (sp 3-8) Inre utfsi
0.755	70	Yttre utfsi
0.755	70	Hatavla, begränsat spårunderhåll
1.480		Falköping S (Fks), hp
4.360		Vsi, Sköttning
9.807		Hsi. Förreglar växeln vid Slutarp
10.007		Växel (Slu)
10.099		Vsi, Slutarp norra
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar placerade framför huvud- signalen och på plattformen vid sta- tionshuset. För manövreringen används vagnsnyckel.
10.259		Slutarp (Slu), lp
10.451		Vsi, Slutarp södra
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar placerade på plattformen vid stationshuset och framför huvud- signalen för tåg från Ulricehamn. För manövreringen används vagnsnyckel.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
10.451	70	Vsi, Slutarp södra
10.501		Bommarna vid Slutarp södra kan manövreras med kontaktanordningar placerade på plattformen vid f d stationshuset och framför huvudsignalen för tåg från Ulricehamn. För manövreringen används vagnsnyckel.
11.565		Vsi, Kinnarp norra
11.791		Kinnarp (Kip), hp Bommarna vid Kinnarps södra kan fällas och lyftas med spel vid stationshuset och 40 m efter korsningen.
12.194	40	Vsi, Kinnarp södra
12.234		Bommarna vid Kinnarps södra kan fällas och lyftas med spel vid stationshuset och 40 m efter korsningen.
15.585		Vsi, Hög
15.592		Hög (Hög), hp
17.275	70	Hatavla, kort siktsträcka. Gäller loktåg
17.575	70	Hatavla
17.653	70	Infsi
18.081		<u>Asarp (Årp)</u> Bommarna vid Asarp kan fällas och lyftas med kontaktanordningar på plattformen och framför infsi för tåg från Ulricehamn
18.326		Vsi, Asarp
18.478		Bommarna vid Asarp kan fällas och lyftas med kontaktanordningar på plattformen och framför infsi för tåg från Ulricehamn.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
22.150	30	Hatavla, kort siktsträcka. Gäller loktåg
22.550	70	Hatavla
22.642		Hsi. Förreglar växlarna vid Trädet
22.744		Växel (Tdt)
22.786		Växel (Tdt)
22.903		Trädet (Tdt), 1p
		Bommarna vid Trädets södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar på plattformen och på hsi för tåg från Ulricehamn
23.013		Växel (Tdt)
23.187		Växel (Tdt)
23.208		Vsi, Trädet södra
23.386		Bommarna vid Trädets södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar på plattformen och på hsi för tåg från Ulricehamn
23.770		Vsi, Trädets bv-stuga
29.469	70	Infsi
29.579		Bommarna vid Blidsberg kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på stolpe 45 m före korsningen och på plattformen
29.624		Vsi, Blidsberg
29.831		<u>Blidsberg (Bbg)</u>
		Bommarna vid Blidsberg kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på stolpe 45 m före korsningen och på plattformen
33.512	70	Dalum (Dlm), hp
33.600	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
33.800		Vsi, Vedåslavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
33.810	70	Hatavla
35.855		Vsi, Plate
35.861		Plate (Plt), hp
37.560		Orienteringstavla till hindertavla
38.158		Hindertavla. Vägkorsning Timmele bv-stuga. Tåg (vut) skall stanna framför korsningen. Sedan föraren förvissat sig om att hinder ej finns, får tåget (vut) fortsätta.
38.509		Bommarna vid Timmele norra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen vid stationshuset.
38.534		Hsi. Förreglar växlarna vid Timmele
38.718		Växel (Tml)
38.764		Vsi. Timmele norra
38.825		Växel (Tml)
38.973		Timmele (Tml), lp
		Bommarna vid Timmele norra och södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen vid stationshuset.
39.144		Växel (Tml)
39.231		Vsi, Timmele södra
39.281		Bommarna vid Timmele södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen vid stationshuset och på stolpe 25 m framför huvudsignalen för tåg från Ulricehamn. För manövreringen används vagnsnyckel.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
42.790	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
42.996		Vsi, Skjutbanevägen
43.000	70	Hatavla
44.317		Vsi, Vist kyrka
44.624	40	Hatavla, kort spårledning för vsi och oförreglade växlar
44.864		Vsi, Vistaholm
45.178		Järnia (Jä), lp
45.418		Karlsnäs (Klä), lp
45.659	40	Yttre infsi
45.672		Vsi, Boråsvägen
45.873		Vsi, Baldersnäs
46.223		Inre infsi (sp 7)
46.554		<u>Ulricehamn (Uh)</u>
47.136		Vsi, Fiskaregatan
47.148	70	Hatavla
47.467		Vsi, Fahlmansgatan
49.148		Vsi, Skottek
50.205	60	Hatavla, kurvor
51.414		Vsi, Tunneln
52.715	70	Hatavla
55.173	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
55.363		Näsbovik (Vävk), hp
55.373		Vsi, Näsboviksvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
76.455 76.758 76.836 77.474	40	Infsi. Vsi, Limmared norra <u>Limmared (Lme)</u> Vsi, Limmared södra
77.753 77.900	40 70	Hatavla, frsiktskorsning Hatavla
82.225 82.658	70	Infsi. <u>Tranemo (Tmo)</u>
84.338 84.368 84.625 84.630 85.792 85.832 85.842	70 20 70 40 70	Hatavla, oförreglad växel och kort spårledning Växel. Träullsfabriken (Tuf), 1p Vsi, Järphult Hatavla Hatavla, oförreglad växel Växel. Hjärphults grp (Hgr), 1p Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	70	
90.287	20	Hatavla, kort spårledning
90.348		Hsi. Förreglar växlarna vid Ambjörnarp
90.447		Växel (Amp)
90.487		Vsi, Ambjörnarp norra
90.602		Växel (Amp)
90.732		Ambjörnarp (Amp), 1p
90.996		Växel (Amp)
91.028		Vsi, Ambjörnarp södra
91.033	70	Hatavla
94.129		Vsi, Kråketorp
94.979		Vsi, Holmåkra
96.795	20	Hatavla, frsiktskorsning
96.920	70	Hatavla
97.249	70	Infsi.
97.894		<u>Sjötofta (Sja)</u>
98.129		Vsi, Sjötofta
		Bommarna kan manövreras med spel vid stationshuset och 140 m efter korsningen.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
99.216	70	Vsi, Klevavägen
102.410		Ekefors (Ekf), hp
102.652		Vsi, Ekefors
104.425	65	Hatavla, kurvor med korta ramper
106.103	70	Hatavla
107.461		Vsi, Ingärdebo
110.268	20	Hatavla, kort spårledning
110.338		Hällabäck (Häk), hp
110.518		Vsi, Hällabäck
110.523	70	Hatavla
113.972	70	Vsi, Lalabo
115.795	70	Infsi
115.821		Vsi, Stubbakull
116.302		<u>Smål Burseryd (Smu)</u>
116.500		Vsi, Burseryds bruk
		Bommarna vid Burseryds bruk och Bruks- gatan kan manövreras med kontakthanord- ning i låda på stationshusväggen. För manövrering används vagnsnyckel.
116.716		Vsi, Bruksgatan
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
117.813	70	Vsi, Smål Burseryds Prästgård
124.958	60	Hatavla, kurva utan rälsförhöjning
125.150		Vsi, länsväg 153
125.355	60	Infsi
125.552	70	Hatavla
125.794		<u>Broaryd (Byd)</u>
125.995		Vsi, Broaryd
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar, som är placerade på vänstra sidan av ställverket invid stationshuset och på infartssemaforen för tåg från Landeryd. För manöv- ringen används vagnsnyckel.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
127.759	70	Hatavla, oförreglade växlar
127.769	40	Växel. Haghult (Hagt), 1p
128.051		Växel (Hagt)
128.061	70	Hatavla
128.978		Vsi, Haghult
130.590	40	Infsi
130.724		Vsi, Landeryd
131.117		<u>Landeryd (Lrd)</u>

Landeryd → Falköping

Landeryd - Falköping C

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
131.117	40	<u>Landeryd (Lrd)</u>
130.724		Vsi, Landeryd
130.700	70	Hatavla, begränsat spårunderhåll
128.978	70	Vsi, Haghult
128.061	40	Hatavla, oförreglade växlar
128.051		Växel (Hagt)
127.769		Växel. Haghult (Hagt), 1p
127.759	70	Hatavla
126.794	40	Hatavla, signalteknisk orsak

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
125.150	60	Vsi, länsväg 153
124.958	70	Hatavla
117.813		Vsi, Smål Burseryds Prästgård
116.812	70	Infsi
116.716		Vsi, Bruksgatan
116.500		Vsi, Burseryds bruk
116.302		<u>Smål Burseryd (Smu)</u>
		Utfsi
115.821		Vsi, Stubbakull
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordning i låda på stationshusväggen. För manövrering används vagnsnyckel.
113.972	70	Vsi, Lalabo
110.783	20	Hatavla, kort spårledning
110.518		Vsi, Hällabäck
110.513	70	Hatavla
110.338		Hällabäck (Häk), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
107.461	70	Vsi, Ingärdebo
106.103	65	Hatavla, kurvor med korta ramper
104.425	70	Hatavla
102.652		Vsi, Ekefors
102.410		Ekefors (Ekf), hp
99.216		Vsi, Klevavägen
98.254	70	Infsi.
98.129		Vsi, Sjötofta Bommarna kan manövreras med spel 25 m före infartssignalen och vid stations- huset.
97.894		<u>Sjötofta (Sja)</u>
97.035	70	
96.915	20	Hatavla, frsiktskorsning
94.979	70	Hatavla
94.129		Vsi, Holmåkra
		Vsi, Kråketorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	70	
91.228	20	Hatavla, kort spårledning
91.098		Hsi. Förreglar växlarna vid Ambjörnarp
91.028		Vsi, Ambjörnarp södra
90.996		Växel (Amp)
90.732		Ambjörnarp (Amp), 1p
90.602		Växel (Amp)
90.487		Vsi, Ambjörnarp norra
90.482	70	Hatavla
90.447		Växel (Amp)
85.842	40	Hatavla, oförreglad växel
85.832		Växel. Hjärphults grp (Hgr), 1p
85.792	70	Hatavla
84.825	20	Hatavla, kort spårledning
84.630	40	Hatavla, oförreglad växel
84.625		Vsi, Järphult
84.368		Växel. Träullsfabriken (Tuf), 1p
84.338	70	Hatavla
83.362	70	Infsi.
82.658		<u>Tranemo (Tmo)</u>
	70	
78.131	40	Hatavla, frisiktskorsning

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
77.753	40	Infsi
77.474		Vsi, Limmared södra
76.836		<u>Limmared (Lme)</u>
76.758		Vsi, Limmared norra
76.455	70	Hatavla
72.842		Vsi, Korreboås
72.002	40	Hatavla, vägkorsning Björdal
71.922	70	Hatavla
69.571		Hsi. Förreglar växlarna vid Måk
69.470		Växel (Måk)
69.313		Månstadsकुल्ले (Måk), lp
69.168	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
69.022		Växel (Måk)
68.975	70	Hatavla
68.968		Vsi, Månstadsकुल्ले
60.842		Hsi. Förreglar växeln vid Vgb
60.842		Vegby (Vgb), lp
60.663	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
60.485		Växel (Vgb)
60.448		Vsi, Vegby sågverk
60.433		Vsi, Vegby
60.415	70	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
57.970	70	Hatavla, kurva
56.035	70	Hatavla
55.573	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
55.373		Vsi, Näsboviksvägen
55.363	70	Näsbovik(Näyk), hp
55.351	70	Hatavla
52.715	60	Hatavla, kurvor
51.414		Vsi, Tunneln
50.205	70	Hatavla
49.148		Vsi, Skottek
47.467		Vsi, Fahlmansgatan
47.148	40	Infsi
47.136		Vsi, Fiskaregatan
46.554		<u>Ulricehamn (Uh)</u>
45.873		Vsi, Baldersnäs
45.672		Vsi, Boråsvägen
45.659	40	Hatavla, oförreglade växlar
45.418		Karlsnäs (Klä), lp
45.178		Järnia (Jä), lp
45.064	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
44.864		Vsi, Vistaholm
44.850	70	Hatavla
44.317		Vsi, Vist kyrka
43.200	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
42.996		Vsi, Skjutbanevägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
42.990	70	Hatavla
39.281		Bommarna vid Timmele södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på stolpe 25 m framför huvudsignalen och på plattformen vid stationshuset. För manövreringen används vagnsnyckel.
39.256		Hsi. Förreglar växlarna vid Timmele
39.231		Vsi, Timmelse södra
39.144		Växel (Tml)
38.973		Timmele (Tml), lp
		Bommarna vid Timmele södra och norra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen vid stationshuset. För manövreringen används vagnsnyckel.
38.825		Växel (Tml)
38.764		Vsi, Timmele norra
38.760		Orienteringstavla till hindertavla
38.718	20	Växel (Tml)
38.158		Hindertavla. Vägkorsning Timmele bv-stuga. Tåg (vut) skall stanna framför korsningen. Sedan föraren förvässat sig om att hinder ej finns, får tåget (vut) fortsätta.
35.861		Plate (Plt), hp
35.855		Vsi, Plate
34.000	70	Hatavla, kort spårledning för vsi
33.800		Vsi, Vedåslavägen
33.790		Hatavla
33.512		Dalum (Dlm), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
30.263 29.831	70	Infsi <u>Blidsberg (Bbg)</u> Bommarna vid Blidsberg kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen och på stolpe 45 m efter korsningen
29.624 29.579		Vsi, Blidsberg Bommarna vid Blidsberg kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på plattformen och på stolpe 45 m efter korsningen
24.250 23.770 23.700 23.386	70 30 70	Hatavla, kort siktsträcka. Gäller loktåg Vsi, Trädets bv-stuga Hatavla Hsi. Förreglar växlarna vid Trädet Bommarna vid Trädet södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på huvudsignalen och på plattformen vid stationshuset.
23.208 23.187 23.013 22.903		Vsi, Trädet södra Växel (Tdt) Växel (Tdt) Trädet (Tdt), 1p Bommarna vid Trädet södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar placerade på huvudsignalen och på plattformen vid stationshuset.
22.786 22.744		Växel (Tdt) Växel (Tdt)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
18.478	70	Bommarna vid Asarp kan fällas och lyftas med kontaktanordningar framför infartssignalen och på plattformen vid stationshuset.
18.453		Infsi
18.326		Vsi, Asarp
18.081		<u>Asarp (Årp)</u> Bommarna vid Asarp kan fällas och lyftas med kontaktanordningar framför infartssignalen och på plattformen vid stationshuset.
15.592	70	Hög (Hög), hp
15.585		Vsi, Hög
12.234		Bommarna vid Kinnarp södra kan fällas och lyftas med spel 40 m före korsningen och vid stationshuset.
12.194		Vsi, Kinnarp södra
11.791		Kinnarp (Kip), hp Bommarna vid Kinnarp södra kan fällas och lyftas med spel 40 m före korsningen och vid stationshuset.
11.765	30	Hatavla, kort spårledning
11.565		Vsi, Kinnarp norra
11.560	70	Hatavla
10.501		Bommarna vid Slutarp södra kan fällas och lyftas med kontaktanordningar framför hsi och på plattformen.
10.476		Hsi. Förreglar växeln vid Slutarp

Gånghester → Ulricehamn

Gånghester - Ulricehamn

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	70	<u>Gånghester (Gh)</u>
0.133		Vsi, Gånghester
		Utfsi
	70	
4.892		Vsi, Hjortryd
4.970	40	Hatavla, kort siktsträcka. Gäller loktåg
5.500	70	Hatavla
5.578	70	Hsi
5.862		Bommarna vid Dalsjöfors kan fällas och lyftas med spel 25 m före korsningen och vid hållplatsen
5.887		Vsi, Dalsjöfors
5.966		Dalsjöfors (Df), hp
		Bommarna vid Dalsjöfors kan fällas och lyftas med spel 25 m före korsningen och vid hållplatsen
8.402		Vsi, Toarpsdal
12.700	30	Hatavla, kort siktsträcka. Gäller loktåg
12.950	70	Hatavla
13.040		Hsi. Förreglar växlarna vid Rångedala
13.366		Vsi, Rångedala
13.380		Växel (Rgd)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
13.519	70	Rångedala (Rgd), 1p
13.747		Växel (Rgd)
14.152	60	Hatavla, kurva
14.414	70	Hatavla
17.421	40	Hatavla, växlar
17.421		Växel (Vnk)
17.691		Varnumskulle (Vnk), 1p
19.903		Växel (Vnk)
17.960	60	Hatavla, kurvor
19.494	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
19.744		Vsi, Nitta västra
19.824		Nitta (Ni), hp
19.992		Vsi, Njaa östra
19.997	70	Hatavla
25.231	60	Hatavla, kurva
25.300	60	Bommarna vid Hökerum västra kan fällas och lyftas med kontaktanordning som är placerad 20 m framför infartssignalen. Bommarna lyfts automatiskt då tåget passerat vägkorsningen.
25.320		Infsi
25.529		Vsi, Hökerum västra
25.687		<u>Hökerum (Höm)</u>
25.892	30	Hatavla, vägkorsning
25.907	60	Hatavla, kurva
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
26.813	70	Hatavla
28.147	60	Hatavla, kurva
28.349	70	Hatavla
28.593		Aspanäs (As), hp
31.399	60	Hatavla, kurvor
32.154	70	Hatavla
33.696	20	Hatavla, kort spårledning
33.946		Vsi, Redvägsbrunn
33.951	70	Hatavla
35.443		Vsi, Älvkvarnsvägen
36.084	30	Hatavla, kort spårledning
36.510		Vsi, Prången
36.621		Vsi, Brinks Trävaror
36.728	40	Yttre infsi.
36.875		Vsi, Baldesnäs
37.318		Inre infsi (sp 7)
37.555		<u>Ulricehamn (Uh)</u>

Ulricehamn → Gånghester

Ulricehamn - Gånghester

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
37.555	70	<u>Ulricehamn (Uh)</u>
36.880	30	Hatavla, kort spårledning
36.875		Vsi, Baldersnäs
36.621	30	Vsi, Brinks Trävaror
36.510		Vsi, Prången
36.505	60	Hatavla, kurva
36.311	70	Hatavla
35.443		Vsi, Älvkvarnsvägen
34.196	20	Hatavla, kort spårledning
33.946		Vsi, Redvägsbrunn
33.941	70	Hatavla
32.154	60	Hatavla, kurvor
31.399	70	Hatavla
28.593		Aspanäs (As), hp
28.349	60	Hatavla, kurva
28.147	70	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
26.813	70 60	Hatavla, kurva
26.187	60	Infsi
25.907	30	Hatavla, vägkorsning Hökerum östra
25.892	60	Hatavla, bangård och kurva
25.687		<u>Hökerum (Höm)</u> Bommarna vid Hökerum västra kan fällas och lyftas med kontaktanordning placerad på plattformen invid stationshuset. Bommarna lyfts automatiskt, då tåget passerat vägkorsningen.
25.529		Vsi, Hökerum västra Utfsi
25.231	60 70	Hatavla
20.242	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
19.992		Vsi, Nitta östra
19.824		Nitta (Ni), hp
19.744		Vsi, Nitta västra
19.739	60	Hatavla, kurvor
17.960	40	Hatavla, växlar
17.903		Växel (Vnk)
17.691		Varnumskulle (Vnk), 1p
17.421		Växel (Vnk)
17.421	70	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
14.414	50	Hatavla, kurva
14.152	70	Hatavla
13.947		Hsi. Förreglar växlarna vid Rångedala
13.747		Växel (Rgd)
13.519		Rångedala (Rgd), 1p
13.380		Växel (Rgd)
13.366		Vsi, Rångedala
8.402		Vsi, Toarpsdal
6.528	70	Hsi
5.966		Dalsjöfprs (Df), hp
		Bommarna vid Dalsjöfors kan fällas och lyftas med spel vid hållplatsen och 25 m efter korsningen.
5.887		Vsi, Dalsjöfors
5.862		Bommarna vid Dalsjöfors kan fällas och lyftas med spel vid hållplatsen och 25 m efter korsningen.
4.892		Vsi, Hjortryd
0.363	40	Infsi
0.133		Vsi, Gånghester
0.000		<u>Gånghester (Gh)</u>

Uddevalla C → Herrljunga

Uddevalla C

Särskilda undantagsbestämmelser gäller, se sid 383.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	60	<u>Uddevalla C (Uv)</u> A-signaler Inre utfsi (sp 1-3)
0.300	80	Hatavla, kurvor Inre utfsi
0.700		Vsi, Norra Drottninggatan
0.756		Vsi, Kyrkogårdsgatan Inre utfsi
1.000	100	Hatavla
2.971		Yttre utfsi

(Uddevalla C) - (Håkantorp)

Enkelspår

	100	
4.240	85	Hatavla, kurvor
4.481		Vsi, Ramseröd
6.390	70	Hatavla, kurvor
7.199		Hsi. Förreglar växlarna vid Ägb
7.325	75	Hatavla, kurvor
7.422		Växel. Angebacken (Ägb), 1p
7.458		Vsi, Angebacken

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
8.285 8.390 9.152 10.472 11.529	100	Hatavla, kurvor och lutning 11 o/oo Hsi Vsi, Listaskogen Vsi, Torbo Vsi, Övre Bräcke
13.175 13.189 13.702 14.200	100 110	Infsi Vsi, Fridhem <u>Ryr (Ryr)</u> Hatavla Utfsi. Förreglar växlarna vid Alm och Gub
16.021 16.166 16.663 18.699 20.178	110	Vsi, Stora Dyet Växel. Almås (Alm), 1p Vsi, Almås Vsi, Grunnebo östra Vsi, Maden
21.530 22.136 22.428 22.464 22.699 23.008	110 80	Infsi Vsi, Öxnered västra Hatavla, spårkorsning och kurvor <u>Öxnered (Öx)</u> Inre utfsi Vsi, Öxnered östra Yttre utfsi
23.578	80	Vsi, Skaven

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
25.090	80	Yttre infsi
25.118		Vsi, Strandvägen
25.318	40	Hatavla, kurva och rörlig bro
25.565		Brosignal
25.570		Inre infsi
25.575		Rörlig bro över Trollhätte Kanal
25.869	100	Hatavla, kurvor
26.154		<u>Vänersborg (Vg)</u>
		Utfsi
26.841		Vsi, Torpavägen
	100	
28.427		Vsi, Rönngatan
29.676	110	Hatavla
30.285		Vsi, Slaggvägen
30.440	110	Infsi
31.089		<u>Vargön (Vag)</u>
		Inre utfsi
31.224		Vsi, Vargön
31.412		Vsi, Siggestorp
31.542		Yttre utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	110	
32.115	100	Hatavla, kurva
32.730	75	Hatavla, kurva
32.995	110	Hatavla
35.180	-	Hsi. Förreglar växlarna vid Lsk
35.380		Växel. Lilleskog (Lsk), 1p
36.136		Växel (Lsk)
36.360		Hsi. Förreglar växeln vid Lskg
37.141		Växel. Lilleskogs grusgrop (Lskg), 1p
44.138		Salstad (Sad), hp
44.326		Vsi, Salstad
47.593		Vsi, Forshall
49.265	110	Infsi
49.362		Vsi, Grästorp
49.506		<u>Grästorp (Gop)</u>
		Inre utfsi
50.375		Yttre utfsi. Förreglar växeln vid Bad
	110	
50.793		Vsi, Töfta
54.050		Vsi, Flakeberg
56.700		Vsi, Kantum
61.533		Vsi, Baljered
61.778		Växel, Baljered (Bad), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
Håkantorp - Vara		
Enkelspår med linjeblockering		
Vara ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
62.806 63.131 63.374	110	Infsi Vsi, Håkantorp <u>Håkantorp (Håp)</u> Utfsi
64.204 66.201	110	Blsi (Håp L 1) Vsi, Rydaholm
68.500 68.558 68.891 69.179 69.376	40 110	Infsi Vsi, Lagerhusvägen Vsi, Kyrkogatan <u>Vara (Vaa)</u> Vsi, Solhemsgatan Utfsi. Förreglar växeln vid Rlp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
(Vara)-Herrljunga		
Enkelspår		
73.364 73.989 74.023 74.341	110	Vsi, Svartenhög Vsi, Rangeltorp Växel. Rangeltorp (Rlp), 1p Vsi, Möllentorp
79.360 79.582 79.807 80.557	110	Infsi Vsi, Vedum <u>Vedum (Ved)</u> Inre utfsi Yttre utfsi
84.371 85.183 85.454 87.115 87.775	110 90 80 110	Vsi, Långöholm S Hatavla, kurva Vsi, Myreberg Hatavla, kurvor Hatavla
89.595 89.605 90.565	40	Infsi Vsi, Vreta <u>Herrljunga (Hr)</u>

Herrljunga → UddevallaC

Herrljunga-(Vara)

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
90.565	40	<u>Herrljunga (Hr)</u> A-signal (sp 8) Inre utfsi
90.378	40	Hatavla, kurvor och bro över Nossan
89.824	110	Hatavla
89.612		Yttre utfsi
89.605		Vsi, Vreta
	110	
87.775	80	Hatavla, kurvor
87.115	90	Hatavla, kurvor
85.454		Vsi, Myreberg
85.183	110	Hatavla
84.371		Vsi, Långöholm S
	110	
80.560	110	Infsi
79.807		<u>Vedum (Ved)</u> Inre utfsi
79.582		Vsi, Vedum
79.357		Yttre utfsi. Förreglar växeln vid Rlp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
74.341 74.023 73.989 73.364	110	Vsi, Möllentorp Växel. Rangeltorp (Rlp), lp Vsi, Rangeltorp Vsi, Svartenhög
<u>Vara - Håkantorp</u> Enkelspår med linjeblockering Vara ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
69.745 69.376 69.179 68.891 68.558	40	Infsi Vsi, Solhemsgatan <u>Vara (Vaa)</u> Utfsi Vsi, Kyrkogatan Vsi, Lagerhusvägen
68.500 66.201	110	Blsi (Vaa L 2) Vsi, Rydaholm
64.204 63.374 63.131 62.806	110	Infsi <u>Håkantorp (Håp)</u> Inre utfsi Vsi, Håkantorp Yttre utfsi. Förreglar växeln vid Bad

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
(Håkantorps) - Uddevalla C		
Enkelspår		
61.778 61.533 56.700 54.050 50.793	110	Växel. Baljered (Bad), 1p Vsi, Baljered Vsi, Kantum Vsi, Flakeberg Vsi, Töfta
50.375 49.506 49.362 49.265	110	Infsi <u>Grästorp (Gop)</u> Inre utfsi Vsi, Grästorp Yttre utfsi. Förreglar växeln vid Lskg
47.593 44.326 44.138 37.141 36.360 36.136 35.380 32.995 32.730 32.115	110 75 100 110	Vsi, Forshall Vsi, Salstad Salstad (Sad), hp Växel. Lilleskogs grusgrup (Lskg), 1p Hsi. Förreglar växlarna vid Lsk Växel (Lsk) Växel. Lilleskog (Lsk), 1p Hatavla, kurva Hatavla, kurva Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
31.560 31.412 31.224 31.089 30.439	110	Infsi Vsi, Siggestorp Vsi, Vargön <u>Vargön (Vag)</u> Inre utfsi Yttre utfsi
30.285 29.676 28.427	110 100	Vsi, Slaggvägen Hatavla, kurvor Vsi, Rönngatan
27.000 26.841 26.154 25.869 25.660 25.643 25.318 25.118	100 40 80	Infsi Vsi, Torpavägen <u>Vänersborg (Vg)</u> Hatavla, kurva och rörlig bro Utfsi Brosignal Rörlig bro över Trollhätte Kanal Hatavla, kurvor och spårkorsning Vsi, Strandvägen
23.578	80	Vsi, Skaven

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
22.980	80	Infsi
22.699		Vsi, Öxnered östra
22.464		<u>Öxnered (Öx)</u>
		A-signaler (sp 4a, 5a, 6)
22.428	110	Hatavla
		Inre utfsi
22.136		Vsi, Öxnered västra
21.533		Yttre utfsi. Förreglar växlarna vid Gub och Alm
20.178	110	Vsi, Maden
18.699		Vsi, Grunnebo östra
16.663		Vsi, Almås
16.166		Växel. Almås (Alm), 1p
16.021		Vsi, Stora Dyet
14.380	110	Infsi.
14.200	100	Hatavla, kurvor
13.702		<u>Ryr (Ryr)</u>
		Utfsi
13.189		Vsi, Fridhem

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
11.529	100	Vsi, Övre Bräcke
10.472		Vsi, Torbo
9.152		Vsi, Listaskogen
8.390		Hsi. Förreglar växlarna vid Ägb
8.285	75	Hatavla, kurvor
7.458		Vsi, Ängebacken
7.422		Växel. Ängebacken (Ägb), 1p
7.400		Hsi
7.325	70	Hatavla, kurvor
6.390	85	Hatavla, kurvor
4.481		Vsi, Ramseröd
4.240	100	Hatavla, kurvor
2.971	100	Yttre infsi
1.000	80	Hatavla, kurvor
0.900		Inre infsi
0.756		Vsi, Kyrkogårdsgatan
0.700		Vsi, Norra Drottninggatan
0.000		<u>Uddevalla C (Uv)</u>

Herrljunga → Varberg

Herrljunga - Varberg

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
90.565	40	<u>Herrljunga (Hr)</u> Inre utfsi
90.800	40	Hatavla, kurva
91.047		Yttre utfsi
91.097		Vsi, Storgatan
91.150	60	Hatavla, kurvor
	60	
91.780	100	Hatavla, kurvor
91.866		Vsi, Hedgatan
93.711	110	Hatavla
95.832		Vsi, Brobacken
98.160		Vsi, Björke
98.460	100	Hatavla, kurva och kort spårledning
99.138	110	Hatavla
99.438		Vsi, Grude
101.180	110	Infsi.
101.196		Vsi, Alingsåsvägen
101.815		<u>Ljung (Lju)</u>
101.892		Vsi, Ljung Utfsi

110
Hr-Vb

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
103.685	110	Vsi, Liden
104.518	100	Hatavla, kurvor
104.879	110	Hatavla
107.147		Torpåkra (Top), hp
107.483		Vsi, Torpåkra
109.223	85	Hatavla, kurva
109.282		Vsi, Kyrketorp
109.878	110	Hatavla
111.016		Vsi, Mollaryd
111.023		Mollaryd (Moy), hp
113.290		Hsi. Förreglar växlarna vid Boa
113.400	90	Hatavla, bantekniska förhållanden
113.490		Växel (Boa)
113.677		Borgstena (Boa), lp
113.908		Vsi, Göta färgeri
114.238		Växel (Boa)
116.934		Vsi, Gärdstorp
118.030		Vsi, Råstorp
119.250	90	Infsi
120.026		<u>Fristad (Fra)</u>
		Utfsi
121.004	90	Vsi, Munkedal
121.491		Vsi, Skalle
123.229		Vsi, Sparsör norra
123.800	70	Hatavla, kurvor
124.510	50	Hatavla, kurvor
125.142	90	Hatavla, bantekniska förhållanden

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
125.892 126.097 126.209	90	Infsi Vsi, Frufällan <u>Frufällan (Ffl)</u> Utfsi
127.580 129.230	90 80 90	Hatavla, kurva En orienteringstavla är placerad 730 m framför hatavlan Hatavla, bantekniska förhållanden
131.825 132.067 132.618 132.653 133.259	90 40	Yttre infsi (93v) Vsi, Bergslena Inre infsi (87v) Vsi, Järnväsgatan <u>Borås C (Bs)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall uppges.
133.671 134.295 134.468 135.310 135.334	60 100	Inre utfsi Inre utfsi (9v) Hatavla, kurvor Hatavla, spårtekniska förhållanden Vsi, Regementsgatan Yttre utfsi (3v) Vsi, Kristiansfält

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
135.490	100	Hatavla
136.106	110	Vsi, Funningevägen
138.630	100	Hatavla, kurvor
138.778		Vsi, Bockaryd norra
140.662		Vsi, Stampen
141.511		Vsi, Rydboholm norra
142.256		Vsi, Södra vägen
143.746		Vsi, Duvebäcken
143.877	75	Hatavla, kurvor
144.067		Vsi, Älvstorpsvägen
144.749	80	Hatavla, kurvor
144.830	80	Infsi.
145.391		<u>Viskafors (Vfo)</u> Utfsi. Förreglar växeln vid Svaneholm
146.604	80	Hatavla, kurvor
146.804	100	Vsi, Rogsholmsvägen
147.524		Svaneholm (Svm), 1p
148.036		Växel (Svm)
148.664	75	Hatavla, kurvor
152.631	105	Hatavla, kurvor
154.210	100	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
154.225	100	Infsi
154.234		Vsi, Schlichtingsvägen
154.486		Vsi, Fritsla
154.772		<u>Fritsla (Fr1)</u>
155.181		Vsi, Högavägen
155.450	100	Hatavla, kurva
156.350	105	
159.177	110	
		Vsi, Harpebovägen
159.301	110	Infsi.
159.500	100	Hatavla, spårtekniska förhållanden
159.740		<u>Kinnahult (Kh1)</u>
		Utfsi
160.062		Vsi, Källäng
160.529	100	Vsi, Häggåstrand
160.751		Vsi, Horndal
161.737		Vsi, Kronäng
162.257	100	Infsi
162.546		Vsi, Kinna norra
162.872		<u>Kinna (Kin)</u>
		Utfsi. Förreglar växeln vid Kinna industri-spår och Assberg
163.021	75	Hatavla, kurva med låg rälsförhöjning
163.099		Vsi, Örbyvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
163.412	75	
163.577	90	Hatavla, kurva
164.078	100	Vsi, Kinnamarks väveri
164.200		Hatavla, spårtekniska förhållanden
164.982		Växel. Kinna industrispår (Kins), 1p
165.562		Växel. Assberg (Asb), 1p
		Vsi, Verktygsgatan
166.010	100	Infsi
166.198		Vsi, Eriksdalsgatan
166.569		<u>Skene (See)</u>
166.781		Vsi, Skene
		Utfsi
166.994		Vsi, Kullagatan
167.782	100	Vsi, Varpagatan
169.845		Hsi. Förreglar växlarna vid Bgm
170.083		Växel (Bgm)
170.425		Berghem (Bgm), 1p
170.645		Växel (Bgm)
170.762		Vsi, Viskadalsvägen
171.889		Vsi, Lekvad
176.050		Vsi, Huludal
176.445	100	Infsi
176.905		<u>Björketorp (Bjo)</u>
177.157		Vsi, Björketorp
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
182.746 183.118 185.239	100	Vsi, Sundholmen Vsi, Sundholmens vaktstuga Vsi, Istorpsvägen
185.493 185.620 185.725 186.056 186.230 186.356	100 110	Infsi Hatavla Vsi, Horred norra <u>Horred (Hre)</u> Vsi, Horred södra Utfsi. Förreglar växeln vid Järlövsby Skyddssektion (211 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
190.292 197.071 197.265 197.330 197.971	110 105	Vsi, Jonsjö Vsi, Järlövsby Växel, Järlövsby (Jäy), 1p Hatavla, kurvor Vsi, Kalvhult
198.461 198.938 199.032 199.070	105 90	Infsi. <u>Veddige (Vdi)</u> Hatavla, kurva Vsi, Veddige Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
199.622	90	Vsi, Kullagården
199.663	110	Hatavla
202.596		Vsi, Sällstorpsvägen
202.962		Vsi, Derome norra
203.233		Derome (Dre), hp
203.412		Vsi, Derome södra
205.822		Vsi, Derome mejeri
209.742		Vsi, Tofta I
209.828		Vsi, Tofta II
209.963		Vsi, Tofta III
213.234		Vsi, Pilgatan
215.299		Vsi, Lassabacka
216.622	40	Infsi
217.542		<u>Varberg (Vb)</u>

Varberg → Herrljunga

Varberg-Herrljunga

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
217.542	40	<u>Varberg (Vb)</u> A-signal, gäller endast för godståg Inre utfsi (sp 5)
216.622	110	Yttre utfsi (sp 1-7)
215.299	110	Vsi, Lassabacka
213.234		Vsi, Pilgatan
209.963		Vsi, Tofta III
209.828		Vsi, Tofta II
209.742		Vsi, Tofta I
205.822		Vsi, Derome mejeri
203.412		Vsi, Derome södra
203.233		Derome (Dre), hp
202.962		Vsi, Derome norra
202.596		Vsi, Sällstorpsvägen
199.663	90	Hatavla, kurva
199.622		Vsi, Kullagården

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
199.525	90	Infsi.
199.070	105	Vsi, Veddige
199.032		Hatavla, kurvor
198.938		<u>Veddige (Vdi)</u> Utfsi. Förreglar växeln vid Järlövsby
197.971	105	Vsi, Kalvhult
197.330	110	Hatavla
197.265	110	Växel. Järlövsby (Jäy), 1p
197.071		Vsi, Järlövsby
190.292		Vsi, Jonsjö
186.623	110	Infsi
186.567	100	Skyddssektion (211 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
186.230		Vsi, Horred södra
186.056		<u>Horred (Hre)</u>
185.725		Vsi, Horred norra
185.620		Hatavla, spårtekniska förhållanden
		Utfsi
185.239	100	Vsi, Istorpsvägen
183.118	100	Vsi, Sundholmens vaktstuga
182.746		Vsi, Sundholmen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
177.389 177.157 176.905	100	Infsi Vsi, Björketorp <u>Björketorp (Bjo)</u> Utfsi
176.050 171.889	100	Vsi, Huludal Vsi, Lekvad
170.873 170.762 170.425	100	Infsi. Vsi, Viskadalsvägen <u>Berghem (Bgm)</u>
167.782	100	Vsi, Varpigatan
167.104 166.994 166.781 166.569 166.198	100	Infsi Vsi, Kullagatan Vsi, Skene <u>Skene (See)</u> Vsi, Eriksdalsgatan Utfsi. Förreglar växeln vid Assberg och Kinna industrispår
165.562 164.982 164.200 164.078 163.577 163.412	100 90 75	Vsi, Verktygsgatan Växel. Assberg (Asb), 1p Växel. Kinna industrispår (Kins), 1p Hatavla, kurva Vsi, Kinnamarks väveri Hatavla, kurva med låg rälsförhöjning

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
163.252 163.099 163.021 162.872 162.546	75 100	Infsi Vsi, Örbyvägen Hatavla, spårtekniska förhållanden <u>Kinna (Kin)</u> Vsi, Kinna norra Utfsi
161.737 160.751 160.529	100	Vsi, Kronäng Vsi, Horndal Vsi, Häggåstrand
160.232 160.062 159.740 159.500	100 110	Infsi. Vsi, Källäng <u>Kinnahult (Kh1)</u> Hatavla Utfsi
159.177 156.350 155.450	110 105 100	Vsi, Harpebovägen Hatavla, kurva Hatavla, kurvor
155.325 155.181 154.772 154.486 154.234	100	Infsi Vsi, Högavägen <u>Fritsla (Frl)</u> Vsi, Fritsla Utfsi. Förreglar växeln vid Svaneholm Vsi, Schlichtingsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
154.210	105	Hatavla, kurvor
152.631	75	Hatavla, kurvor
148.664	100	Hatavla, kurvor
148.036		Växel (Svm)
147.524		Svaneholm (Svm), 1p
146.804		Vsi, Rogsholmsvägen
146.604	80	Hatavla, kurvor
145.696	80	Infsi.
145.391		<u>Viskafors (Vfo)</u>
144.749	80 75	Hatavla, kurvor En orienteringstavla är placerad 241 m framför hatavlan
144.067		Vsi, Älvstorpsvägen
143.877	100	Hatavla, kurvor
143.746		Vsi, Duvebäcken
142.256		Vsi, Södra vägen
141.511		Vsi, Rydboholm norra
140.662		Vsi, Stampen
138.778		Vsi, Bockaryd norra
138.630	110	Hatavla
136.106		Vsi, Funningevägen
135.490	100	Hatavla, spårtekniska förhållanden

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
135.341	100	Yttre infsi (3h)
135.334		Vsi, Kristiansfält
134.765		Inre infsi (7h)
134.468		Vsi, Regementsgatan
134.295	60	Hatavla, kurvor
133.788	40	Inre infsi (9h)
133.259		<u>Borås C (Bs)</u> Besked till förare, att mötande tåg kommit in, får lämnas i högtalare. Tågnummer skall anges. Inre utfsi "Kör 40" från inre utfsi för sp 6 innebär att tåg får gå förbi infarts- tågvägens slutpunkt. Inre utfsi (87h)
132.678	90	Hatavla, bantekniska förhållanden
132.653		Vsi, Järnvägsgatan
132.080		Yttre utfsi (93 h)
132.067		Vsi, Bergslena
	90	
129.230	80	Hatavla, kurva
127.580	90	Hatavla, bantekniska förhållanden
127.124	90	Infsi
126.209		<u>Frufällan (Ff1)</u>
126.097		Vsi, Frufällan Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
125.142	90	
124.510	50	Hatavla, kurvor
123.800	70	Hatavla, kurvor
123.229	90	Hatavla, bantekniska förhållanden
121.491		Vsi, Sparsör norra
121.004		Vsi, Skalle
		Vsi, Munkedal
120.520	90	Infsi
120.026		<u>Fristad (Fra)</u>
		Utfsi
118.030	90	Vsi, Råstorp
116.934		Vsi, Gärdstorp
114.430		Hsi. Förreglar växlarna vid Boa
114.238		Växel (Boa)
113.908		Vsi, Göta Färgeri
113.677		Borgstena (Boa), lp
113.490		Växel (Boa)
113.400	110	Hatavla
111.023		Mollaryd (Moy), hp
111.016		Vsi, Mollaryd
109.878	85	Hatavla, kurva
109.282		Vsi, Kyrketorp
109.223	110	Hatavla
107.483		Vsi, Torpåkra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
107.147	110	Torpåkra (Top), hp
104.879	100	Hatavla, kurvor
104.518	110	Hatavla
103.685		Vsi, Liden
102.556	110	Infsi.
101.892		Vsi, Ljung
101.815		<u>Ljung (Lju)</u>
		Utfsi
101.196		Vsi, Alingsåsvägen
99.438	110	Vsi, Grude
99.138	100	Hatavla, kurva och kort spårledning
98.460	110	Hatavla
98.160		Vsi, Björke
95.832		Vsi, Brobacken
93.711	100	Hatavla, kurvor
91.866		Vsi, Hedgatan
91.780	60	Hatavla, kurvor
91.220	40	Infsi
91.097		Vsi, Storgatan
90.565		<u>Herrljunga (Hr)</u>

Åmål → Göteborg C

Åmål - (Mellerud)

Enkelspår med fjärrblockering

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
313.705	110	<u>Åmål (A1)</u> Utfsi
314.605	110	Blsi (A1 L 1)
315.170	105	Hatavla, kurva
315.645	120	Hatavla
318.550	100	Hatavla, kurva
318.965	110	Hatavla, kurva
319.250	120	Hatavla
320.580	105	Hatavla, kurva
321.090	120	Hatavla
322.159	120	Infsi
322.730		Vsi, Tösse norra
322.877		<u>Tösse (Töe)</u>
		Utfsi
323.176		Vsi, Tösse södra
323.355	110	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
323.464	110	Bl si (Töe L 1)
325.530	80	Hatavla, kurvor
326.305	120	Hatavla
326.987		Vsi, Forsnäs
327.717		Vsi, Slädekärr
329.556		Vsi, Hensbyn
330.465	110	Hatavla, kurvor
331.350	120	Hatavla
332.451		Vsi, Hult
333.650	120	Inf si
333.910		Vsi, Ånimskog norra
334.360		<u>Ånimskog (Ånm)</u>
		Utf si
334.660	110	Hatavla, kurva
334.890	110	Bl si (Ånm L 1)
335.048	120	Hatavla
337.445		Vsi, Skällebryn
338.387		Vsi, Årbo1
341.384	80	Hatavla, kurvor
343.989	120	Hatavla
345.675		Bl si (Ånm L 3)
346.340	80	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
346.825	80	Infsi
347.013	40	Brosignal
347.016		Rörlig bro över Dalslands Kanal
347.050	80	Hatavla, kurvor
347.145		<u>Köpmannebro (Kpm)</u>
347.370	90	Hatavla, kurvor
		Utfsi
347.840	110	Hatavla, kurva
348.070	110	Blsi (Kpm L 1)
348.180	120	Hatavla
352.644		Vsi, N Östanå
353.547		Vsi, Bergs säteri
353.939		Vsi, Holm
<u>Mellerud</u> Stationen är fjärromanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order.		
354.374	120	Infsi
355.075		<u>Mellerud (M1)</u>
		Inre utfsi
355.540		Vsi, Storgatan
355.800		Yttre utfsi
(Mellerud) - (Öxnered) Forts från sid 175 - - - Enkelspår med fjärrblockering		
356.995	110	Blsi (M1 L 1). Hatavla, geotekniska förh.
358.131		Vsi, Frestersbyn
360.127		Vsi, Pålbyn
362.273		Vsi, Eckerud

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
363.020 363.188 363.530	110	Infsi Vsi, Erikstad <u>Erikstad (Erk)</u> Inre utfsi (sp 1-2) "Kör 40" från inre utfsi innebär att tåg får gå förbi infartstågvägens slutpunkt Utfsi (sp 3) Yttre utfsi (sp 2)
364.304 365.883 371.346	110	Blsi (Erk L 1) Vsi, Skälebol Vsi, Källeberg
371.716 372.006 372.308	110	Infsi Vsi, Brålanda N <u>Brålanda (Br1)</u> Utfsi
372.764		Vsi, Brålanda S
372.965 375.526 379.087	110	Blsi (Br1 L 1) Vsi, Nuntorp Vsi, Nolbyn
380.158 380.284 380.393 380.708 381.014	110	Infsi Vsi, Frändefors N Vsi, Frändefors S <u>Frändefors (Fdf)</u> Vsi, Snickerifabriken
381.337		Utfsi Vsi, Dykällan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
381.540 386.283	110	Bl si (Fdf L 1) Vsi, Dissingstakan
387.550 388.160	110	Inf si <u>Bjurhem (Bjh)</u> Utf si
388.706 391.016 391.173 391.500 391.618 392.504 393.220 393.965 394.531	110 100 110 95	Bl si (Bjh L 1). Förreglar växel n vid Kdl Hatavla, kurva Vsi, Stårkebo Hatavla, geotekniska förhållanden Vsi, Jonsången Våxel. Katrinedal (Kdl), lp Vsi, Sletared Hatavla, kurvor Vsi, Botered
<u>Öxnered</u>		
395.465 395.735 396.276 396.325 396.843	95 80	Inf si Vsi, Öxnered norra Hatavla, spårkorsning och kurva <u>Öxnered (Öx)</u> A-signal Utf si Vsi, Öxnered södra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Öxnared) - (Trollhättan)</u>		
Enkelspår med fjärrblockering		
397.107	80	Blsi (Öx L 1)
397.297	110	Hatavla, geotekniska förhållanden
400.380	100	Hatavla, kurva
400.814	110	Hatavla, kurvor
401.645		Vsi, Älvåker
402.432		Vsi, Ladugårdsbyn
403.354		Blsi (Öx L 3)
404.237	85	Hatavla, kurvor
<u>Trollhättan</u>		
404.458	85	Infsi
404.688		Vsi, Stridsberg & Biörck
404.840		Vsi, Gångväg Stridsberg & Biörck
404.960	60	Hatavla, skadad rörlig bro
405.010		Brosignal
405.020		Rörlig bro över Trollhätte Kanal
405.130	85	Hatavla, kurvor
405.637		<u>Trollhättan (Thn)</u> Stationen är fjärrmanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order. A-signal
		Utfsi
406.012		Vsi, Magnus Åbergsgatan
406.100	110	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
(Trollhättan) - (Lärje rbg)		
Enkelspår med fjärrblockering		
406.393	110	Bl si (Thn L 1)
406.905	115	Hatavla, kurvor
409.302		Vsi, Lextorp
411.580	110	Hatavla, kurva
411.760		Vsi, Jönsberg S
412.180	110	Inf si
412.960		<u>Velanda (Vea)</u>
		Utf si
413.088	90	Hatavla, kurvor
413.135		Vsi, Velanda
413.330	90	Bl si (Vea L 1)
414.363	70	Hatavla, kurva
414.696	60	Hatavla, kurva
415.120	100	Hatavla, kurvor
417.340		Vsi, Jordbron
419.300	110	Hatavla, kurvor
419.320		Vsi, Artorp
421.010	110	Inf si
421.200		Vsi, Upphärad N
421.230	115	Hatavla, kurvor
421.500		<u>Upphärad (Uph)</u>
		Utf si

132
A1-G

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
422.332	115	Bl si (Uph L 1)
423.931	100	Hatavla, kurvor
425.177	110	Hatavla, kurvor
425.840	115	Hatavla, kurvor
427.714	115	Inf si
427.840	110	Hatavla, kurvor
428.170	120	Hatavla
428.330		<u>Prässebo (Pb)</u>
428.600		Vsi, Prässebo
		Utf si
428.959	120	Bl si (Pb L 1)
431.422		Vsi, Simontorp
431.877	95	Hatavla, kurva
432.040	120	Hatavla
432.103		Vsi, Torbacken
433.685		Vsi, Kattunga södra
433.885	120	Inf si
433.910	100	Hatavla, kurvor
434.314		Vsi, Nygård norra
434.600		<u>Nygård (Nyg)</u>
		Utf si
434.942	70	Hatavla, kurva
434.997		Vsi, Nygård södra
435.087		Bl si (Nyg L 1)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
435.420	70	
436.552	95	Hatavla, kurvor
437.740	110	Hatavla, kurvor
437.854		Vsi, Guntorps kvarn 3
438.535		Vsi, Guntorps kvarn 4
438.773	120	Hatavla
440.660		Vsi, Hede Olof
		Vsi, Tingberg norra
441.036	120	Infsi
441.298		Vsi, Alvhem-Västergård
441.610		<u>Alvhem (Alh)</u>
		Utfsi
442.415	120	Blsi (Alh L 1)
443.835	110	Hatavla, kurvor och kort spårledning för vsi Korkfabriken
447.010	110	Infsi
447.220		Vsi, Carlmarks
447.385	120	Hatavla
447.460		Vsi, Korkfabriken
447.535		<u>Älvängen (Än)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
448.380	120	Bl si (Än L 1)
449.230	110	Hatavla, kurva
449.620	120	Hatavla
451.655	110	Hatavla, kurvor och spårtekniska förhållanden
452.628	110	Inf si
453.270		<u>No l (No l)</u> Utf si
453.848	110	Bl si (No l L 1)
453.960		V si, Standards AB
456.587		V si, Nödinge
458.733		V si, Stora Viken
459.942	110	Inf si
460.940		<u>Bohus (Bhs)</u>
460.983	90	Hatavla, kurva
		Utf si
461.030		V si, Jordfallet
461.220	110	Hatavla, spårtekniska förhållanden
461.256	110	Bl si (Bhs L 1)
462.528		V si, Surte norra
462.592	110	Inf si
463.460		<u>Surte (Sue)</u>
		Utf si
463.635		V si, Surte Glasbruk
463.921		V si, Surte södra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
464.027 466.000 467.000 467.685	110	Blsi (Sue L 1) Förvarningssignal till stopplykta Stopplykta för skredvarning och för- varningssignal till stopplykta Stopplykta för skredvarning
467.732 467.905 468.242 468.570 468.803 468.810 469.105	110	Infsi Förvarningssignal till stopplykta Vsi, Dorch Bäcksin <u>Agnesberg (Agb)</u> Utfsi Förvarningssignal till stopplykta Vsi, Agnesberg Stopplykta för skredvarning
469.165 470.890 471.460 472.600 472.980	110 105 100	Blsi (Agb L 1) Vsi, Vattenverket Hatavla, kurva Skyddssektion (180 m). Nedkopplings- tavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Lärje rbg - Olskroken</u> Olskrokens ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
473.463	100	Hsi (213 h/t)
474.430		<u>Lärje rbg (Lrbg)</u> När tåg stannat på spår 90 därför att hsi 215 ha visar "stopp", skall föraren ringa tkl Olskroken för att bekräfta detta. Först därefter får hsi ställas för infart till spår 91
474.503		Hsi (215 ha och hb)
474.600	90	Hatavla, kurva
474.873		Hsi (33 h)
475.640	40	Hsi (35 h)
476.440		<u>Olskroken (Or)</u>
476.515	80	Hsi (109/119 ha, hb, hc). Hatavla, kurvor och signalteknisk orsak

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Olaskroken) - Göteborg C</u> Göteborg C ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
476.680	80	Hsi (105 sp 73)
476.715		Hsi (101 sp 71, 103 sp 72)
477.115		Hsi (107 sp 74)
477.440	40	Hsi (121 sp 71, 123 sp 72, 125 sp 73, 127 sp 74)
478.341		<u>Göteborg C (G)</u>

Göteborg C → Åmål

Göteborg C - (Olaskroken)

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
478.341	40	<u>Göteborg C (G)</u> A-signaler. Bromsprovsignaler Hsi (102 - 126 sp 1-13)
477.440	80	Hsi (186 sp 71, 188 sp 72, 190 sp 73, 192 sp 74) Hatavla, kurvor och signalteknisk orsak
477.115		Hsi (286 sp 71, 288 sp 72, 290 sp 73)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
Olskroken - Lärje rbg Olskrokens ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
477.115	80	Hsi (105 v sp 74)
476.715		Hsi (115 v sp 72)
476.440		<u>Olskroken (0r)</u> A-signal (sp 87)
476.190	40	Hsi (35/51 v, 35/59 va, vb, 15/35/39 v sp 72-75)
475.680	90	Hatavla, kurva
475.660		Hsi (33 v)
474.873		Hsi (215 v/t)
474.600	100	Hatavla, kurvor
474.430		<u>Lärje rbg (Lrbg)</u> När tåg stannat på spår 90 därför att hsi 213 va visar "stopp" skall föraren ringa tk1 Olskroken för att bekräfta detta. Först därefter får hsi ställas för infart till spår 91.
473.774		Hsi (213 va och vb)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
(Lärje rbg) - (Trollhättan)		
Enkelspår med fjärrblockering		
473.463	100	Blsi (Or L 2)
472.980	105	Hatavla, kurva
472.780		Skyddssektion (180 m). Nedkopplings- tavla sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös
471.460	110	Hatavla, spårtekniska förhållanden
470.890		Vsi, Vattenverket
470.550		Förvarningssignal till stopplykta
469.530		Stopplykta för skredvarning och för- varningssignal till stopplykta
469.165	110	Infsi
468.835		Stopplykta för skredvarning och för- varningssignal till stopplykta
468.810		Vsi, Agnesberg
468.570		<u>Agnesberg (Agb)</u>
468.242		Vsi, Dorch Bäcksin
		Utfsi
467.987		Förvarningssignal till stopplykta

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
467.732 467.560	110	Blsi (Agb L 2) Stopplykta för skredvarning
464.027 463.921 463.635 463.460	110	Infsi Vsi, Surte södra Vsi, Surte Glasbruk <u>Surte (Sue)</u> Utfsi
462.592 462.528	110	Blsi (Sue L 2) Vsi, Surte norra
461.256 461.220 461.030 460.983 460.940	110 90 110	Infsi Hatavla, kurva Vsi, Jordfallet Hatavla, spårtekniska förhållanden <u>Bohus (Bhs)</u> Utfsi
459.942 458.733 456.587 453.960	110	Blsi (Bhs L 2) Vsi, Stora Viken Vsi, Nödinge Vsi, Standards AB

142
G-Å1

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
453.848 453.270	110	Infsi <u>No1 (No1)</u> Utfsi
452.628 451.655 449.620 449.230	110 120 110 120	Blsi (No1 L 2) Hatavla Hatavla, kurva Hatavla
448.380 447.535 447.460 447.385 447.220	120 110	Infsi <u>Älvängen (Än)</u> Vsi, Korkfabriken Hatavla, kurvor Utfsi Vsi, Carlmarks
447.010 446.890 444.860 443.835	110 115 110 120	Blsi (Än L 2) Hatavla, kurvor Hatavla, kurvor Hatavla
442.415 441.610 441.298	120	Infsi <u>Älvhem (Älh)</u> Utfsi Vsi, Älvhem-Västergård

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
441.036	120	Bl si (Alh L 2)
440.660		Vsi, Tingberg norra
438.773		Vsi, Hede Olof
438.535	110	Hatavla, kurvor
437.854		Vsi, Guntorps kvarn 4
437.740		Vsi, Guntorps kvarn 3
436.552	95	Hatavla, kurvor
435.420	70	Hatavla, kurva
435.155	70	Inf si
434.997		Vsi, Nygård södra
434.942	100	Hatavla, kurva
434.600		<u>Nygård (Nyg)</u>
434.314		Vsi, Nygård norra
		Utf si
433.885	100	Bl si (Nyg L 2)
433.860	120	Hatavla
433.685		Vsi, Kattunga södra
432.103		Vsi, Torbacken
432.040	95	Hatavla, kurva
431.877	120	Hatavla
431.422		Vsi, Simontorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
428.959	120	Infsi
428.600		Vsi, Prässebo
428.330		<u>Prässebo (Pb)</u>
428.170	110	Hatavla, kurvor
		Utfsi
427.840	115	Hatavla, kurvor
427.714	115	Blsi (Pb L 2)
425.840	110	Hatavla, kurvor
425.177	100	Hatavla, kurvor
423.931	115	Hatavla, kurvor
422.332	115	Infsi
421.500		<u>Upphärad (Uph)</u>
		Utfsi
421.230	110	Hatavla, kurvor
421.200		Vsi, Upphärad N
421.010	110	Blsi (Uph L 2)
419.320		Vsi, Artorp
419.300	100	Hatavla, kurvor
417.340		Vsi, Jordbron
415.120	60	Hatavla, kurva
414.696	70	Hatavla, kurva
414.363	90	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
413.330	90	Infsi
413.135		Vsi, Velanda
413.088	110	Hatavla, kurva
412.960		<u>Velanda (Vea)</u>
		Utfsi
412.180	110	Bl si (Vea L 2)
411.760		Vsi, Jönsberg S
411.580	115	Hatavla, kurvor
409.302		Vsi, Lextorp
406.905	110	Hatavla, kurva
<u>Trollhättan</u>		
406.393	110	Infsi
406.100	85	Hatavla, kurvor
406.012		Vsi, Magnus Åbergsgatan
405.637		<u>Trollhättan (Thn)</u>
		Stationen är fjärmanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order.
		A-signal
		Utfsi
405.130	60	Hatavla, skadad rörlig bro
405.090		Brosignal
405.080		Rörlig bro över Trollhätte Kanal
404.960	85	Hatavla, kurvor
404.840		Vsi, gångväg Stridsberg & Biörck
404.688		Vsi, Stridsberg & Biörck

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Trollhättan(-)(Öxnered)</u>		
Enkelspår med fjärrblockering		
404.458	85	Bl si (Thn L 2)
404.237	110	Hatavla, geotekniska förhållanden.
402.432		Vsi, Ladugårdsbyn.
401.645		Vsi, Älvåker
400.814	100	Hatavla, kurva.
400.380	110	Hatavla, geotekniska förhållanden.
397.297	80	Hatavla, kurva och spärkorsning.
<u>Öxnered</u>		
397.107	80	Inf si.
396.843		Vsi, Öxnered södra.
396.325		<u>Öxnered (Öx)</u>
		A-signal.
396.276	95	Hatavla, kurvor.
		Utf si.
395.735		Vsi, Öxnered norra.
<u>(Öxnered)-(Mellerud)</u>		
Enkelspår med fjärrblockering		
395.465	95	Bl si (Öx L 2). Förreglar växeln vid Kdl.
394.531		Vsi, Botered.
393.965	110	Hatavla, geotekniska förhållanden.
393.220		Vsi, Sletered.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
392.504 391.618 391.500 391.173 391.016	110 100 110	Växel. Katrinedal (Kd1), 1p Vsi, Jonsängen Hatavla, kurva Vsi, Stårkebo Hatavla, geotekniska förhållanden
388.706 388.160	110	Infsi <u>Bjurhem (Bjh)</u> Utfsi
387.550 386.283	110	Blsi (Bjh L 2) Vsi, Dissingstakan
381.540 381.337 381.014 380.708 380.393 380.284	110	Infsi Vsi, Dykällan Vsi, Snickerifabriken <u>Frändefors (Fdf)</u> Utfsi Vsi, Frändefors S Vsi, Frändefors N
380.158 379.087 375.526	110	Blsi (Fdf L 2) Vsi, Nolbyn Vsi, Nuntorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
372.965 372.764 372.308 372.006	110	Infsi Vsi, Brålanda S <u>Brålanda (Br1)</u> Utfsi Vsi, Brålanda N
371.716 371.346 365.883	110	Blsi (Br1 L 2) Vsi, Källeberg Vsi, Skälebol
364.304 363.530 363.188	110	Infsi <u>Erikstad (Erk)</u> Utfsi Vsi, Erikstad
363.020 362.273 360.127 358.131	110	Blsi (Erk L 2) Vsi, Eckerud Vsi, Pålbön Vsi, Frestersbyn

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Mellerud</u>		
356.995	120	Yttre infsi. Hatavla <u>Vid gång mot Bärf på sp 30, se sid 176</u>
355.800		Inre infsi
355.540		Vsi, Storgatan
355.075		<u>Mellerud (M1)</u> Stationen är fjärrmanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order.
		Utfsi
<u>(Mellerud) - Åmål</u>		
Enkelspår med fjärrblockering		
354.374	120	Blsi (M1 L 2)
353.939		Vsi, Holm
353.547		Vsi, Bergs säteri
352.644		Vsi, N Östanå
348.180	110	Hatavla, kurva
348.070	110	Infsi
347.840	80	Hatavla, kurvor
347.145		<u>Köpmannebro (Kpm)</u> Utfsi
347.050	40	Brosignal och hatavla, rörlig bro
347.047		Rörlig bro över Dalslands Kanal
347.013	80	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
346.825	80	Bl si (Kpm L 2)
346.715	110	Hatavla, spårtekniska förhållanden
346.340	120	Hatavla
343.989	80	Hatavla, kurvor
341.384	120	Hatavla
338.387		Vsi, Årbo1
337.445		Vsi, Skållebyn
335.048	110	Hatavla, kurva
334.890	110	Inf si
334.660	120	Hatavla
334.360		<u>Ånmskog (Ånm)</u>
		Utf si
333.910		Vsi, Ånmskog norra
333.650	120	Bl si (Ånm L 2)
332.451		Vsi, Hult
331.350	110	Hatavla, kurva
330.465	120	Hatavla
329.556		Vsi, Hensbyn
327.717		Vsi, Slädekärr
326.987		Vsi, Forsnäs
326.305	80	Hatavla, kurvor
325.530	110	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
323.464	110	Infsi
323.355	120	Hatavla
323.176		Vsi, Tösse södra
322.877		<u>Tösse (Töe)</u>
322.730		Vsi, Tösse norra
		Utfsi
322.159	120	Bl si (Töe L 2)
321.090	105	Hatavla, kurva
320.580	120	Hatavla
319.250	110	Hatavla, kurva
318.965	100	Hatavla, kurva
318.550	120	Hatavla
315.645	105	Hatavla, kurva
315.170	110	Hatavla, kurvor
314.605	110	Inf si
313.705		<u>Åmål (Å1)</u>

Arvika → Mellerud

Arvika - Mellerud

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
163.250	105	<u>Arvika (Ar)</u>
162.877		A-signaler (sp 1-2)
		Vsi, Palmviksgatan
158.987	40	Inre utfsi
158.811		Yttre utfsi
		Vsi, Gilserud
158.624	60	Hatavla, kurva
157.560	20	Hatavla, oförreglade växlar och väg- korsning vid km 157.481
157.553		Växel (Jfö)
157.440		Jössefors Östra (Jfö), 1p
157.106		Växel (Jfö)
157.100	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
155.335	40	Hatavla, oförreglade växlar
155.325		Växel (Jf)
155.080		Växel (Jf)
155.040		Jössefors (Jf), 1p
154.830		Växel (Jf)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	40	
154.820	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
151.830		Sulvik (Suvk), hp
151.820		Vsi, Sulvik
150.910		Vsi, Rådane
150.643		Rådande (Rda), hp
148.954		Vsi, Ränkesed
146.300		Krokebo1 (Kbl), hp
143.500		Vsi, Växvik
142.815		Växvik (Vxk), lp
142.782	40	Hatavla, oförreglad växel
142.688		Växel (Vxk)
142.777	60	Hatavla, kurvor
142.385		Vsi, Skällarbyvägen
141.350		Hallebo1 (Hlbl), hp
141.300		Vsi, Hallebo1
140.736	50	Hatavla, kurvor
135.950		Vsi, Bodavägen
135.573	30	Hatavla, vägkorsning
135.537	50	Hatavla, kurvor
134.950		Vsi, Apoteksvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
134.297	40	Infsi.
134.227		Vsi, Kvarntorp Bommarna vid Kvarntorp och Skönnerud kan fällas och lyftas med fyrkants- nyckel från lokalställare framför infsi och vid stationshuset
134.150		Vsi, Skönnerud
133.870		<u>Koppom (Kom)</u>
133.263		Utfsi Vsi, Koppoms bruk Bommarna vid Koppoms bruk, Koppom nya och Koppom södra kan fällas med fyr- kantsnyckel från lokalställare vid stationshuset
133.175	40	Hatavla, kurva
133.080	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
132.840	40	Vsi, Koppom nya
132.964		Koppom södra (Koms), hp
132.590		Vsi, Koppom södra
130.570		Hatavla, oförreglade växlar
130.550		Växel (Btd)
130.310	20	Beted (Btd), lp
130.152		Växel (Btd)
130.100		Hatavla, vägkorsning och kort spår- ledning för vsi
129.697		Vsi, Järnskogsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
126.643		Vsi, Köpsta
125.910		Vsi, Söderås
124.815		Mosstakan (Mtk), hp
120.450	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
120.249		Vsi, Månserud
120.240	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
119.512		Månserud (Msd), hp
118.280	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
118.080		Vsi, Årstad
118.070	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
115.215	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
115.015		Vsi, Vännacka norra
115.005	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
114.480	20	Hatavla, kort spårledning för vsi och oförreglad växel
114.470		Växel. Vännacka (Väk), 1p
114.271		Vsi, Vännacka
114.260	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
104.147		Högelian (Höi), hp
101.500		Vsi, Silbodal
97.200	60	Bommarna vid Huken kan fällas med vagnsnyckel från lokalställare framför yttre infsi
97.190		Yttre infsi
96.737		Vsi, Huken
96.489	40	Inre infsi
95.879		<u>Ärjäng (Aj)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	60	
95.600	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
95.300		Vsi, Västanåsvägen
95.290	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
93.750		Kyrkerud (Kyr), hp
90.860		Björnåsen (Bjä), hp
81.781		Blomskog (Bmg), hp
81.660	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
81.459		Vsi, Blomskog
81.450	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
76.050		Vsi, Sundsbyn
74.419		Rösstegen (Rst), hp
70.181	50	Hatavla, begränsat spårunderhåll
68.850		Vsi, Gustavsfors norra
68.520		Vsi, Gustavsfors södra
68.001	40	Hatavla, oförreglad växel
67.713		Växel (Gfs)
67.703	50	Hatavla, begränsat spårunderhåll
67.691		Gustavsfors (Gfs), lp
66.400		Vsi, Käsby
61.710		Vsi, Kessviken norra
60.400	15	Hatavla, vägkorsning

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
60.370	15	Hatavla, begränsat spårunderhåll Kråkviken (Kvk), hp Vsi, Kråkviken Vsi, Lofterud norra Vsi, Skifors Vsi, Hagtjärn Vsi, Ödegården
59.779	50	
59.240		
58.240		
57.286		
46.470		
45.145		
44.144	40	Infsi <u>Bengtsfors (Bef)</u> Vsi, Bengtsfors. Kan manövreras av förare
43.779		
43.636		
43.276	60	Hatavla, kurvor Hsi. Förreglar rörlig bro Brosignal Hatavla, rörlig bro över Dalslands Kanal och oförreglad växel Växel. Billingsfors oljespår (Bfoo), 1p
40.953		
40.782		
40.752	40	
39.249		
38.785	40	Infsi Vsi, Billingsfors <u>Billingsfors (Bfo)</u> Hatavla, kort spårledning för vsi Vsi, Värnshögen
38.583		
38.216		
37.860	20	
37.680		
37.640	40	Hatavla, oförreglad växel Vsi, Billingsfors Sågverk Växel, Billingsfors Sågverk (Bfos), 1p Hatavla Hatavla, kurvor
37.093		
36.770		
36.760	80	
34.759	70	

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
34.625 34.620 32.511 32.273 32.221 32.190 32.181 32.055 32.016 31.355 30.852	70 40 70 	Vsi, Friluftsgården Friluftsgården (Flgd), hp Hsi. Förreglar rörlig bro Vsi, Långbron norra Långbron (Lgb), hp Brosignal Hatavla. Rörlig bro över Dalslands Kanal Hatavla, kurvor Vsi, Långbron södra Vsi, Långed norra Vsi, Hallingbacken
30.497 30.218 29.985 29.875	40 	Infsi Vsi, Dals Långed norra <u>Dals Långed (Dld)</u> Vsi, Dals Långed södra Utfsi
29.458 29.408 24.000 23.995 23.850 23.800 18.460 17.160	 60 40 60 	Vsi, Mustadfors Hatavla, kurvor Hatavla, oförreglad växel Tisselskog (Tsl), lp Växel (Tsl) Hatavla, kurvor Buterud (But), hp Vsi. Glyckshult

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
16.410 16.250 16.210 15.760 15.080 15.030 14.909 14.815 14.742 14.737 14.045	60 40 40 40 40 40	Hsi. Förreglar växlarna vid Rån Vsi, Fagerhögen Växel (Rån) Växel. Råsjön (Rån), 1p Håverud (Hvr), hp Vsi, Håverud Hsi. Förreglar rörlig bro Hatavla, kurvor och rörlig bro Brosignal Rörlig bro över Dalslands Kanal Vsi, Håvrestrom
12.930 12.670 12.482	40 40 80	Infsi Vsi, Åsensbruks Fabrik <u>Håvrestrom (Htm)</u> Utfsi
11.670 11.180 9.712 9.429 8.427 6.405 2.575	80 80 70 80 80	Vsi, Upperud Vsi, Bränna Skållerud (Skru), hp Hatavla, kurvor Hatavla Vsi, Ingribyn Vsi, Vedbyholmsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
2.240 1.035	80	Vsi, Sörbyn norra Vsi, Bergs skola
0.810 0.000	40	Infsi <u>Mellerud (M1)</u> Stationen är fjärrmanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order. Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller.

Mellerud → Arvika

Mellerud-Arvika

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Mellerud (M1)</u> Stationen är fjärrmanövrerad vissa tider, vilket anges i tdt eller genom särskild order. Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller. Inre utfsi Yttre utfsi
0.810	80	
1.035	80	Vsi, Bergs skola
2.240		Vsi, Sörbyn norra
2.575		Vsi, Vedbyholmsvägen
6.405		Vsi, Ingribyn
8.427	70	Hatavla, kurvor
9.429	80	Hatavla
9.712		Skållerud (Skru), hp
11.180		Vsi, Bränna
11.670		Vsi, Upperud
11.970	40	Infsi
12.482		<u>Håvrestrom (Htm)</u>
12.670		Vsi Åsensbruks Fabrik

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
12.930	40	Hatavla, kurvor och rörlig bro
14.045		Vsi, Håvrestström
14.553		Hsi. Förreglar rörlig bro
14.653		Brosignal
14.663		Rörlig bro över Dalslands Kanal
14.815	60	Hatavla, kurvor
15.030		Vsi, Håverud
15.080		Håverud (Hvr), hp
15.560		Hsi. Förreglar växlarna vid Rån
15.760		Växel. Råsjön (Rån), lp
16.210		Växel (Rån)
16.250		Vsi, Fagerhögen
17.160		Vsi, Glyckshult
18.460		Buterud (But), hp
23.700	40	Hatavla, oförreglad växel
23.850		Växel (Tsl)
23.90	60	Hatavla, kurvor
23.995		Tisselskog (Tsl), lp
29.458		Vsi, Mustadsfors
29.665	40	Infsi
29.875		Vsi, Dals Långed södra
29.985		<u>Dals Långed (Dld)</u>
30.218		Vsi, Dals Långed norra
30.358	55	Utfsi. Hatavla, kurvor och kort spårledning för vsi Långed norra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
30.852	55	Vsi, Hallingbacken
31.355		Vsi, Långed norra
31.940		Hsi. Förreglar rörlig bro
32.016		Vsi, Långbron södra
32.037		Brosignal
32.055	40	Hatavla. Rörlig bro över Dalslands Kanal
32.181	70	Hatavla, kurvor
32.221		Långbron (Lgb), hp
32.273		Vsi, Långbron norra
34.620		Friluftsgården (Flgd), hp
34.625		Vsi, Friluftsgården
34.759	80	Hatavla
36.760	40	Hatavla, oförreglad växel
36.770		Växel. Billingsfors Sågverk (Bfos), lp
37.093		Vsi, Billingsfors Sågverk
37.640	40	Infsi
37.680		Vsi, Värnshögen
38.216		<u>Billingsfors (Bfo)</u>
38.250	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
38.583		Vsi, Billingsfors
38.600	40	Hatavla, kurvor, oförreglad växel och rörlig bro

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
39.249 40.478 40.648 40.651 40.752	40 60	Växel. Billingsfors oljespår (Bfoo), 1p Hsi. Förreglar rörlig bro Brosignal Rörlig bro över Dalslands Kanal Hatavla, kurvor
43.276 43.636 43.779	40	Infsi Vsi, Bengtsfors. Kan manövreras av förare <u>Bengtsfors (Bef)</u>
44.144 45.145 46.470 57.286 58.065 58.095 58.240 59.240 59.779 60.370 60.400	50 20 50 15 50	Hatavla, begränsat spårunderhåll Vsi, Ödegården Vsi, Hagtjärn Vsi, Skifors Hatavla, vägkorsning Hatavla, begränsat spårunderhåll Vsi, Lofterud norra Vsi, Kråkviken Kråkviken (Kvk), hp Hatavla, vägkorsning Hatavla, begränsat spårunderhåll

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	50	
61.710		Vsi, Kessviken norra
63.960	10	Hatavla, vägkorsning
63.980	50	Hatavla, begränsat spårunderhåll
66.400		Vsi, Känstbyn
67.691		Gustavsfors (Gfs), lp
67.703	40	Hatavla, oförreglad växel
67.713		Växel (Gfs)
68.001	50	Hatavla, begränsat spårunderhåll
68.520		Vsi, Gustavsfors södra
68.850		Vsi, Gustavsfors norra
70.181	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
74.419		Rösstegen (Rst), hp
76.050		Vsi, Kasen
81.250	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
81.459		Vsi, Blomskog
81.470	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
81.758		Blomskog (Bmg), hp
90.860		Björnåsen (Bjå), hp
93.750		Kyrkerud (Kyr), hp
95.000	20	Hatavla, kort spårledning för vsi
95.300		Vsi, Västanaåsvägen
95.310	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
95.600 95.879 96.737	40	Infsi <u>Arjäng (Åj)</u> Vsi, Huken Bommarna kan fällas med fyrkantsnyckel från lokalställare vid stationshuset.
97.190 101.500 104.147 114.070 114.271 114.280 114.470 114.815 115.015 115.025 117.880 118.080 118.090 119.512 120.050 120.249 120.260 124.815 125.873 126.643	60 20 40 20 60 20 60 20 60 20 60	Hatavla, begränsat spårunderhåll Vsi, Silbodal Högelian (Höi), hp Hatavla, kort spårledning för vsi Vsi, Vännacka Hatavla, oförreglad växel Växel. Vännacka (Väk), lp Hatavla, kort spårledning för vsi Vsi, Vännacka norra Hatavla, begränsat spårunderhåll Hatavla, kort spårledning för vsi Vsi, Årstad Hatavla, begränsat spårunderhåll Månserud (Msd), hp Hatavla, kort spårledning för vsi Vsi, Månserud Hatavla, begränsat spårunderhåll Mosstakan (Mtk), hp Vsi, Södra Ås Vsi, Köpstavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
127.360	60	Söpple (Söpp), hp
129.497	20	Hatavla, kort spårledning för vsi, Järnskovsvägen
129.697		Vsi, Järnskovsvägen
129.697	60	Hatavla, kurvor
130.085	20	Hatavla, vägkorsning
130.100	40	Hatavla, oförreglade växlar
130.152		Växel (Btd)
130.310		Beted (Btd), lp
130.550		Växel (Btd)
130.570	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
132.590		Vsi, Koppom södra Bommarna vid Koppom södra, Koppom nya och Koppoms bruk kan fällas med fyr- kantsnyckel från lokalställare framför vsi Koppom södra
132.694		Koppom södra (Koms), hp
132.840		Vsi, Koppom nya
133.080	40	Hatavla, kurva
133.175	40	Infsi
133.263		Vsi, Koppoms bruk
133.870		<u>Koppom (Kom)</u>
134.150		Vsi, Skönnerud Bommarna vid Skönnerud och Kvarntorp kan fällas och lyftas med fyrkants- nyckel från lokalställare vid stations- huset och bakom infsi
134.227		Vsi, Kvarntorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
134.297	50	Hatavla, kurvor
134.950		Vsi, Apoteksvägen
135.537	30	Hatavla, vägkorsning
135.573	50	Hatavla, kurvor
135.950		Vsi, Bodavägen
140.736	60	Hatavla, kurvor
141.300		Vsi, Hallebol
141.350		Hallebol (Hlbl), hp
142.385		Vsi, Skällarbyvägen
142.777	40	Hatavla, oförreglad växel
142.688		Växel (Vxk)
142.782	50	Hatavla, kurvor
142.815		Växvik (Vxk), lp
143.500		Vsi, Växvik
144.668	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
146.300		Krokebol (Kbl), hp
148.954		Vsi, Ränkesed
150.643		Rådane (Rda), hp
150.910		Vsi, Rådane
151.820		Vsi, Sulvik
151.830		Sulvik (Suvk), hp
154.820	40	Hatavla, oförreglade växlar
154.830		Växel (Jf)
155.040		Jössefors (Jf), lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
155.080	40	Växel (Jf)
155.325		Växel (Jf)
155.335	60	Hatavla, begränsat spårunderhåll
157.100	20	Hatavla, oförreglade växlar och väg- korsning
157.106		Växel (Jfö)
157.440		Jössefors östra (Jfö), 1p
157.553		Växel (Jfö)
157.560	60	Hatavla, kurva
158.624	40	Yttre infsi.
158.811		Vsi, Gilserud
158.987	105	Hatavla
162.311		Inre infsi. Ett sken = sp 1 Två " = " 2, 3
162.877		Vsi, Palmviksgatan
163.250		<u>Arvika (Ar)</u>

Kornsjö → Mellerud

Kornsjö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
NSB 169.120	100 ^a)	<u>Kornsjö (Ko)</u> A-signal (sp 1-2) a) Sth 70 genom utfväxlarna från sp 1 Sth 40 genom utfväxlarna från sp 2
NSB 169.201		Vsi, Kornsjö Utfsi. Sp 1 = två sken " 2 = ett "

(Kornsjö)-(Mellerud)

Enkelspår med fjärrblockering

NSB 170.239 SJ 63.454 62.490 59.800 58.900 56.748 55.870 54.600 53.500 49.756 49.652 49.111 48.711	100 100 90 100 75 100 90 80 100	Blsi (Ko L 1). Förreglar växeln vid Mon Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Dals Högen Hatavla, geotekniska förhållanden Hatavla, banteknisk orsak Växel. Mon (Mon), 1p Blsi (Ko L 3). Förreglar växeln vid Hkd Hatavla, kurvor Hatavla, banteknisk orsak Hatavla, kurva Vsi, Liverudsvägen Hatavla, kurva Hatavla, banteknisk orsak
--	---	---

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
48.632 47.938 45.648	100	Växel. Hökedalen (Hkd), 1p Vsi, Bråten Vsi, Äng
45.163 45.082 44.600	100 60	Infsi Hatavla, kurva <u>Ed (Ed)</u>
44.202 43.968	90	Utfsi Hatavla, kurva Vsi, Trolldalsvägen
43.960 43.603 42.625 42.544 40.993 36.645 35.807 35.470 34.867 29.369 28.947	90 100 90 100	Blsi (Ed L 1). Förreglar växlarna vid Höh Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Höghus Växel. Höghus (Höh), 1p Vsi, Torpvägen 2 Hatavla, kurva Hatavla, banteknisk orsak Blsi (Ed L 3). Förreglar växeln vid Bogr Vsi, Tingvalla Växel. Borgens grusgrop (Bogr), 1p Vsi, Vången
26.890 26.592 26.323	100	Infsi Vsi, Bäckefors <u>Bäckefors (Bäf)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
25.445	100	Blsi (Bäf L 1)
25.015		Vsi, Kårud
22.894		Vsi, Bäckén
22.339		Vsi, Arket
20.147	90	Hatavla, kurvor
18.747	75	Hatavla, kurvor
17.281		Vsi, Bergtränget
17.062	100	Hatavla, banteknisk orsak
15.996		Vsi, Dalskog
15.830		Blsi (Bäf L 3). Förreglar växeln vid Drt
14.473		Vsi, Tångebo
14.248	70	Hatavla, kurva
13.780	80	Hatavla, kurvor
10.458	60	Hatavla, kurvor
9.059	70	Hatavla, kurvor
8.417		Vsi, Karolinervägen
8.246		Växel. Dals Rostock (Drt), 1p
7.991		Vsi, Strävåsliden
7.666		Vsi, Kroppefjällsvägen
7.610	90	Hatavla, kurva
6.760	100	Hatavla, banteknisk orsak
6.326		Vsi, Bäckebol N
4.218		Vsi, Östevatten

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Mellerud</u>		
1.765	100	Yttre infsi
1.344		Vsi, Gerdsrud
		<u>Vid gång mot Erk på sp 30, se sid 131</u>
0.828		Vsi, Kärragatan
0.824	50	Hatavla, kurva
0.735		Inre infsi
0.462		Vsi, Storgatan
0.000		<u>Mellerud (M1)</u> Stationen är fjärmanövrerad vissa tider vilket anges i tdt eller genom särskild order.

Mellerud → Korsnäs

Mellerud Stationen fungerar vissa tider som fjst, vilket anges i resp tågs tdt eller i särskild order.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000		<u>Mellerud (M1)</u> Inre utfsi
0.396	50	Hatavla, kurva
0.462		Vsi, Storgatan
0.735		Yttre utfsi
0.824	100	Hatavla, banteknisk orsak
0.828		Vsi, Kärragatan ----- Forts från sid 151
1.344		Vsi, Gerdslud

(Mellerud)-(Korsnäs)

Enkelspår med fjärrblockering

1.765	100	Blsi (M1 L 2 Bäf). Förreglar växeln vid Drt
4.218		Vsi, Östevatten
6.326		Vsi, Bäckebo L N
6.760	90	Hatavla, kurvor
7.610	70	Hatavla, kurvor
7.666		Vsi, Kroppefjällsvägen
7.991		Vsi, Strävåsliden
8.246		Växel. Dals Rostock (Drt), 1p
8.417		Vsi, Karolinervägen
9.059	60	Hatavla, kurvor
10.458	80	Hatavla, kurvor
13.780	70	Hatavla, kurva

Km 1	Sth. 2	Signaler, tpl m m 3
14.248	70	Hatavla, banteknisk orsak
14.473	100	Vsi, Tångebo
15.830		Bl si (M1 L 4)
15.996		Vsi, Dalskog
17.062	75	Hatavla, kurvor
17.281		Vsi, Bergtränget
18.747	90	Hatavla, kurvor
20.147	100	Hatavla, banteknisk orsak
22.339		Vsi, Arket
22.894		Vsi, Bäckén
25.015		Vsi, Kårud
25.445	100	Inf si.
26.323		<u>Bäckefors (Bäf)</u>
26.592		Utf si. Vsi, Bäckefors
26.890	100	Bl si (Bäf L 2). Förreglar växeln vid Bogr.
28.947		Vsi, Vången
29.369		Växel. Borgens grusgrop (Bogr), 1p
34.867		Vsi, Tingvalla
35.470		Bl si (Bäf L 4). Förreglar växlarna vid Höh
35.807	90	Hatavla, kurva
36.645	100	Hatavla, banteknisk orsak
40.993		Vsi, Torpvägen 2

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
42.544	100	Växel. Höghus (Höh), 1p
42.625		Vsi, Höghus
43.603	90	Hatavla, kurva
43.960	90	Infsi
43.968	60	Vsi, Trolldalsvägen
44.202		Hatavla, kurva
44.600		<u>Ed (Ed)</u>
		Utfsi
45.082	100	Hatavla, banteknisk orsak
45.163	100	Blsi (Ed L 2). Förreglar växeln vid Hkd
45.648		Vsi, Äng
47.938	80	Vsi, Bråten
48.632		Växel. Hökedalen (Hkd), 1p
48.711	90	Hatavla, kurva
49.111	100	Hatavla, kurva
49.652		Vsi, Liverudsvägen
49.756	75	Hatavla, banteknisk orsak
53.500	100	Hatavla, kurvor
54.600	100	Hatavla, banteknisk orsak
55.870		Blsi (Ed L 4). Förreglar växeln vid Mon
56.748	90	Växel. Mon (Mon), 1p
58.900		Hatavla, geotekniska förhållanden
59.800	100	Hatavla, banteknisk orsak
62.490		Vsi, Dals Högen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Kornsjö</u>		
SJ 63.454	} 100 ^{a)}	Infsi. Ett sken = sp 2 Två " = " 1
NSB 170.239		
NSB 169.201		a) Sth 40 genom infväxlarna till sp 2 Sth 70 genom infväxlarna till sp 1
NSB 169.120		Vsi, Kornsjö <u>Kornsjö (Ko)</u>

Strömstad → Göteborg C

Strömstad-(Uddevalla C)

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
180.486	30	<u>Strömstad (Smd)</u>
179.990	65	Utfsi. Förreglar växlarna vid Sgd Hatavla, kurvor, banans sth 110
178.942	65 90	Vsi, Ringvägen
178.475		Växel. Strömstads gbg (Sgd), 1p
177.680		Växel (Sgd)
177.381		Vsi, Österöd
173.775		Hsi. Förreglar växlarna vid Ske
173.688		Hatavla, banteknisk orsak
173.686		Växel (Ske)
173.459		Växel (Ske)
173.369		Skee (Ske), 1p
173.079		Växel (Ske)
169.439		Varp (Vap), hp
169.388		Vsi, Varp
164.180		Vsi, Risängen
163.344		Överby (Övb), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
158.725	90	Hsi. Förreglar växlarna vid Kgs
158.533		Vsi, Kragenäs
158.527		Växel (Kgs)
158.236		Kragenäs (Kgs), 1p
157.817		Växel (Kgs)
157.078		Vsi, Buar
155.678		Vsi, Björnäsvägen
154.530	60 ^{a)}	Hatavla, svag banvall a) Y 90
153.960	90	Hatavla, banteknisk orsak
153.594		Mjölkeröd (Mkd), hp
153.526		Vsi, Mjölkeröd
149.959		Vsi, Skärbo
148.600	90	Infsi.
148.418		Vsi, Tanum N
148.146		<u>Tanum (Tnu)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
145.780	90 60 ^a)	Hatavla, svag banvall a) Y 90
145.134		Vsi, Litsleby
144.180	90	Hatavla, banteknisk orsak
144.145		Hsi. Förreglar växlarna vid Ork
143.945		Växel (Ork)
143.901		Vsi, Orrekläpp norra
143.643		Orrekläpp (Ork), 1p
143.276		Vsi, Orrekläpp södra
143.240		Växel (Ork)
142.965	40	Hatavla, svag bank
142.920	90	Hatavla, banteknisk orsak
140.848		Vsi, Korndalen
139.048		Vsi, Trättelanda
132.930		Vsi, Ledum
131.703	90	Infsi.
131.135		<u>Rabbalshede (Rbh)</u>
130.870	80	Hatavla, kurva Utfsi
130.425	80	
129.449	90	Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Klev
126.640	85	Hatavla, växel i kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
126.402	85	Infsi
126.137	90	Vsi, Hällevadsholm norra
126.080		Hatavla, banteknisk orsak
125.861		<u>Hällevadsholm (Hlv)</u>
125.351	90	Utfsi
		Vsi, Hällevadsholm södra
	90	
119.796	90	Infsi
119.705	70	Hatavla, kurva
119.684	90	Vsi, Dingle Bygdegård
119.500		Hatavla, banteknisk orsak
119.479		Vsi, Dingle
119.226		<u>Dingle (Dl)</u>
116.538	90	Utfsi
		Vsi, Bäckevall
		Vsi, Skådene

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
113.425	90	Yttre infsi
113.393		Vsi, Smedberg
113.097		Växel. Smedberg (Sbg)
112.890		Inre infsi
111.858		Vsi, Bråland N
110.405		Vsi, Lilla Foss
110.060		Inre infsi
109.824	80	Hatavla, kurva
109.465		<u>Munkedal (Mkl)</u>
		Utfsi. Förreglar växeln vid Sln
108.785	90	Hatavla, banteknisk orsak
108.624		Vsi, Åtorpsvägen
	90	
107.909		Vsi, Kasen
107.621		Vsi, Småbåtshamnen
105.014		Växel. Saltkällan (Sln), lp
101.078		Hsi. Förreglar växlarna vid Htp
100.875		Växlar (Htp)
100.518		Hogstorp (Htp), lp
100.175		Växlar (Htp)
100.157		Vsi, Hogstorp
94.850		Vsi, Majoreberg
92.613		Vsi, Hede

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
<u>Uddevalla C</u>		
Särskilda undantagsbestämmelser gäller, se sid 390		
89.590	90	Infsi
89.530	60	Hatavla, växlar,
88.485		<u>Uddevalla C (Uv)</u>
		A-signaler
		Inre utfsi (sp 1-3)
87.950		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18
		Inre utfsi
87.785		Vsi, Norra Drottninggatan
87.729		Vsi, Kyrkogårdsgatan
87.694		Yttre utfsi
<u>(Uddevalla C) - (Göteborg-Tingstad)</u>		
Enkelspår		
87.414	60	Vsi, Skolgatan
87.187		Vsi, Lagerbergsgatan
86.830		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18
86.821		Vsi, Västgötavägen
86.410	90	Hatavla, kurvor
86.355		Vsi, Vadbacken
86.118		Vsi, Sörkällegatan
84.892		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
83.791	90	Vsi, Höjentorp
81.400	95	Hatavla, kurvor
79.280	100	Hatavla, banteknisk orsak
78.535		Vsi, Grohed
77.300	95	Hatavla, kurvor
75.088		Vsi, Stensvaden
73.613		Vsi, Vägeryr
72.826		Vsi, Stinneröd
72.500	100	Hatavla, banteknisk orsak
70.536		Vsi, Vallgärdet
69.500	85	Hatavla, kurvor
69.555	85	Infsi
69.025		<u>Ljungskile (Lj)</u> A-signal
		Utfsi
68.739		Vsi, Ljungskile
	85	
68.490	95	Hatavla, kurvor
67.050		Vsi, Ängshagen
66.096		Vsi, Skafteröd
65.000	85	Hatavla, kurvor
64.684		Vsi, Brattefors
63.955	90	Hatavla, kurvor
63.173		Vsi, Lissleröd
63.100	95	Hatavla, kurvor
60.570		Vsi, Skräperöd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
60.008 59.808 59.534	95	Infsi Vsi, Svenshögen N <u>Svenshögen (Svg)</u> Utfsi
57.440 56.540 55.350 55.103 55.043 53.000 51.352 51.182	95 85 90 95 90	 Hatavla, kurvor Hatavla, kurvor Hatavla, kurvor Hällungen (Hng), hp Vsi, Skår norra Hatavla, kurvor Ödsmål (Öml), hp Vsi, Ödsmål södra
50.296 50.271 50.000 49.333 48.461 48.261 47.937 47.695 47.274 47.000	90 100	Yttre infsi Vsi, Strävaliden Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Ångkraftverket Vsi, Stripplekärr Inre infsi Vsi, Stenungsund norra <u>Stenungsund (Snu)</u> A-signaler Inre utfsi Vsi, Stenungsund södra Yttre utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
46.711	100	Vsi, Södra vägen
46.529		Vsi, Solgården
45.996		Vsi, Nösnäs
45.445		Vsi, Hallerna
45.200	90	Hatavla, kurva
45.000	95	Hatavla, kurvor
43.924		Vsi, Strandnorum
43.290		Vsi, Kåkenäs
43.200	100	Hatavla, banteknisk orsak
41.943		Vsi, Dyrtorp
41.546	100	Infsi
41.009		<u>Stora Höga (Sth)</u>
		Utfsi
39.766	100	Vsi, Anrås
38.435		Vsi, Låghem
38.000	95	Hatavla, kurvor
37.845		Vsi, Gilltorp
37.660	95	Infsi.
37.186		<u>Jörlanda (Jl)</u>
36.922		Vsi, Jörlanda
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
36.500	95	Hatavla, banteknisk orsak Hatavla, kurvor Vsi, Skäggstorp
34.800	100	
34.095	95	
32.855	95	Infsi.
32.353		<u>Kode (Kde)</u>
31.992		Vsi, Kode
		Utfsi
31.460	95	Vsi, Tuttarns väg Vsi, Klovränna Hatavla, kurvor Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Skårby Vsi, Bollestad Hatavla, banteknisk orsak
30.978	90	
30.600		
28.115	105	
26.905	100	
25.686		
22.135		
22.005	100	Infsi.
21.830	110	Hatavla
21.525		<u>Ytterby (Yb)</u>
21.222		Vsi, Porten
		Utfsi. Förreglar rörlig bro
20.850		Vsi, Tega
20.827		Vsi, Storängen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.075	110	Vsi, Runsvall
20.020	80	Hatavla, kurva
19.720	40	Brosignal och hatavla, rörlig bro över Nordre älv
19.580	110	Hatavla
19.072		Växel
16.805		Vsi, Näset
15.266	110	Infsi.
14.811		<u>Säve (Sve)</u>
14.541		Vsi, Säve södra Utfsi
13.976	110	Vsi, Svensby
10.145		Vsi, Tuve
8.137		Vsi, Finlandsvägen
7.767		Lillhagen (Lhn), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Göteborg-Tingstad-Olskroken</u>		
Olskrokens ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
7.207	110	Hsi (1/1)
6.739		Vsi, Stora Arödsgatan
6.000	90	Hatavla, kurvor
5.830		Vsi, Minelundsvägen
5.480		Vsi, Backavägen
5.205		Växel till KF
5.040		Hsi (1/3)
4.800	60	Hatavla, kurvor
4.207		<u>Göteborg-Tingstad (Gtd)</u>
		När tåg stannat på spår 93 därför att hsi 1/7 visar "stopp", skall föraren ringa tkl Olskroken för att bekräfta detta. Först därefter får hsi ställas för infart till spår 94/95
4.186		Hsi (1/7 och 2/7)
3.845		Hsi (47 hy)
3.680	40	Hatavla, kurvor, rörlig bro och viadukt
3.560		Brosignal
3.480		Rörlig bro över Göta älv
3.170		Hsi (47 hi)
		<u>För tåg mot Sävenäs rbg, se nästa sida</u>
2.560		Hsi (51 h)
1.901		<u>Olskroken (Or)</u>
1.826	80	Hsi (109/119 hc). Hatavla, kurvor och signalteknisk orsak

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Olskroken-Sävenäs rbg</u> Olskrokens ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
2.495 1.900	40	Hsi (25 va) Hsi (7 v)
1.720 1.683 0.746	20	Hsi (94/2) med tillsatssignal (pilar) Hatavla, alla spår Sävenäs rbg <u>Sävenäs rbg (Sär)</u>
<u>(Olskroken) - Göteborg C</u> Göteborg C ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
1.661 1.626 1.226 0.901 0.000	80 40	Hsi (105 sp 73) Hsi (101 sp 71, 103 sp 72) Hsi (107 sp 74) Hsi (121 sp 71, 123 sp 72, 125 sp 73, 127 sp 74) <u>Göteborg C (G)</u>

Göteborg C → Strömstad

Göteborg C - (Olskroken)

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Göteborg C (G)</u> A-signaler. Bromsprovssignaler Hsi (102 - 126 sp 1-13)
0.901	80	Hsi (186 sp 71, 188 sp 72, 190 sp 73, 192 sp 74) Hatavla, kurvor och signalteknisk orsak. Banans sth 110
1.226		Hsi (286 sp 71, 288 sp 72, 290 sp 73)

Olskroken - Göteborg-Tingstad

Olskrokens ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

1.226	40	Hsi (105 v sp 74)
1.626		Hsi (115 v sp 72)
1.901		<u>Olskroken (Or)</u> A-signal (sp 87)
2.120		Hsi (51 v och 35/51 v sp 75-76)
2.540	40	Hatavla, kurvor, viadukt och rörlig bro
2.560		Hsi (47 va)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Sävenäs rbg - Göteborg-Tingstad</u>		
Olskrokens ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
0.746	20	<u>Sävenäs rbg (Sär)</u> A-signaler Dvsi (från I-gruppen) sp 51 (51/11) (51/21) sp 52 (52/9) (52/21) (52/23) sp 53 (53/11) (53/21) (52/23) Dvsi (från R-gruppen) sp 1-6 (6/23) sp 7-21 (21/23) sp 22-34 (22/23)
1.480		Hsi (1 h och 3 h)
1.680	20	Hsi (5 ha)
1.683	40	Hatavla, kurvor, viadukt och rörlig bro
2.465		Hsi (47 vb)
3.140		Hsi (47 vy)
3.390		Brosignal
3.420		Rörlig bro över Göta älv
3.680	60	Hatavla kurvor
3.830		Hsi (1/2)
4.207		<u>Göteborg-Tingstad (Gtd)</u> A-signal och M-signal När tåg stannat på spår 93 därför att hsi 1/6 visar "stopp", skall föraren ringa tkl Olskroken för att bekräfta detta. Först därefter får hsi ställas för infart till spår 94

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
4.560	60	Hsi (1/6 och 2/6)
4.800	90	Hatavla, kurva
5.040		Hsi (1/10)
5.205		Växel till KF
5.480		Vsi, Backavägen
5.830		Vsi, Minelundsvägen
6.000	110	Hatavla
6.739		Vsi, Stora Arödsgatan
(Göteborg-Tingstad) - (Uddevalla C)		
Enkelspår		
7.767	110	Lillhagen (Lhn), hp
8.137		Vsi, Finlandsvägen
10.145		Vsi, Tuve
13.976		Vsi, Svensby
14.362	110	Infsi
14.541		Vsi, Säve södra
14.811		<u>Säve (Sve)</u>
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
16.805	110	Vsi, Näset
18.952		Hsi. Förreglar växel och rörlig bro
19.072		Växel
19.580	40	Brosignal och hatavla, rörlig bro över Nordre älv
19.720	80	Hatavla, kurva
20.020	110	Hatavla
20.075		Vsi, Runsvall
20.755	110	Infsi.
20.827		Vsi, Storängen
20.850		Vsi, Tega
21.222		Vsi, Porten
21.525		<u>Ytterby (Yb)</u>
		A-signal
21.830	100	Hatavla, banteknisk orsak
		Utfsi
	100	
22.135	105	Hatavla, banteknisk orsak
25.686		Vsi, Bollestad
26.905		Vsi, Skårby
28.115	90	Hatavla, kurvor
30.600	95	Hatavla, kurvor
30.978		Vsi, Klovträna
31.460		Vsi, Tuttarns väg

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
31.980	95	Infsi.
31.992		Vsi, Kode
32.353		<u>Kode (Kde)</u> Utfsi
34.095	95	Vsi, Skäggstorp
34.800	100	Hatavla, banteknisk orsak
36.500	95	Hatavla, kurvor
36.727	95	Infsi.
36.922		Vsi, Jörlanda
37.186		<u>Jörlanda (Jl)</u> Utfsi
37.845	95	Vsi, Gilltorp
38.000	100	Hatavla, banteknisk orsak
38.435		Vsi, Låghem
39.766		Vsi, Anrås
40.700	100	Infsi
41.009		<u>Stora Höga (Sth)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
41.943	100	Vsi, Dyrtorp
43.200	95	Hatavla, kurvor
43.290		Vsi, Kåkenäs
43.924		Vsi, Strandnorum
45.000	90	Hatavla, kurva
45.200	100	Hatavla, banteknisk orsak
45.445		Vsi, Hallerna
45.996		Vsi, Nösnäs
46.529		Vsi, Solgården
46.711		Vsi, Södra vägen
47.000	100	Infsi.
47.274		Vsi, Stenungsund södra
47.695		<u>Stenungsund (Snu)</u>
		Inre utfsi.
47.937		Vsi, Stenungsund norra
48.261		Yttre utfsi.
48.461		Vsi, Stripplekärr
49.333		Vsi, Ångkraftverket
50.000	90	Hatavla, kurvor
50.271		Vsi, Strävaliden

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
51.182	90	Vsi, Ödsmål södra
51.352		Ödsmål (Öml), hp
53.000	95	Hatavla, kurvor
55.043		Vsi, Skår norra
55.103		Hällungen (Hng), hp
55.350	90	Hatavla, kurvor
56.540	85	Hatavla, kurvor
57.440	95	Hatavla, kurvor
59.014	95	Infsi
59.534		<u>Svenshögen (Svg)</u>
		Utfsi
59.808		Vsi, Svenshögen N
60.570	95	Vsi, Skräperöd
63.100	90	Hatavla, kurvor
63.173		Vsi, Lissleröd
63.955	85	Hatavla, kurvor
64.684		Vsi, Brattefors
65.000	95	Hatavla, kurvor
66.096		Vsi, Skafteröd
67.050		Vsi, Ängshagen
68.490	85	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
68.707	85	Infsi
68.739		Vsi, Ljungskile
69.025		<u>Ljungskile (Lj)</u>
		Utfsi
	85	
69.500	100	Hatavla, banteknisk orsak
70.536		Vsi, Vallgärdet
72.500	95	Hatavla, kurvor
72.826		Vsi, Stinneröd
73.613		Vsi, Vägeryr
75.088		Vsi, Stensvaden
77.300	100	Hatavla, banteknisk orsak
78.535		Vsi, Grohed
79.280	95	Hatavla, kurvor
81.400	90	Hatavla, kurvor
83.791		Vsi, Höjentorp
84.036		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18
86.098		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18
86.118		Vsi, Sörkällegatan
86.355		Vsi, Vadbacken
86.410	60	Hatavla, kurvor
86.821		Vsi, Västgötavägen
87.105		"Tåg kommer" ges endast kl 6-18
87.187		Vsi, Lagerbergsgatan
87.414		Vsi, Skolgatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Uddevalla C</u> Särskilda undantagsbestämmelser gäller, se sid 390.		
87.660 87.729 87.785 88.485	60	Infsi Vsi, Kyrkogårdsgatan Vsi, Norra Drottninggatan <u>Uddevalla C (Uv)</u> A-signaler Inre utfsi (sp 2-3) Inre utfsi Inre utfsi
89.530 89.590	90	Hatavla, banteknisk orsak Yttre utfsi
<u>(Uddevalla C) - Strömstad</u> Enkelspår		
92.613 94.850 99.972 100.157 100.175 100.518 100.875 101.045 105.014	90	Vsi, Hede Vsi, Majoreberg Hsi. Förreglar växlarna vid Htp Vsi, Hogstorp Växlar (Htp) Hogstorp (Htp), 1p Växlar (Htp) Hsi. Förreglar växeln vid Sln Växel. Saltkällan (Sln), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
107.621 107.909	90	Vsi, Småbåtshamnen Vsi, Kasen
108.618 108.624 108.785 109.465 109.824	90 80 90	Infsi Vsi, Atorpsvägen Hatavla, kurvor <u>Munkedal (Mkl)</u> Hatavla, banteknisk orsak
110.405 111.858 112.890	 90	Inre utfsi Vsi, Lilla Foss Vsi, Bråland N Yttre utfsi
113.097 113.393		Växel. Smedberg (Sbg) Vsi, Smedberg
114.627 116.538	90	Vsi, Skådene Vsi, Bäckevall
118.553 119.226 119.479 119.500 119.684 119.705	90 70 90	Infsi <u>Dingle (Dl)</u> Vsi, Dingle Hatavla, kurva Vsi, Dingle Bygdegård Hatavla, banteknisk orsak
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	90	
125.260	90	Infsi.
125.351		Vsi, Hällevadsholm södra
125.861		<u>Hällevadsholm (Hlv)</u>
126.080	85	Hatavla, växel i kurva
126.137		Vsi, Hällevadsholm norra Utfsi
126.640	85	
	90	Hatavla, banteknisk orsak
129.449		Vsi, Klev
130.425	80	Hatavla, kurva
130.590	80	Infsi.
130.870	90	Hatavla, banteknisk orsak
131.135		<u>Rabbalshede (Rbh)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
132.930	90	Vsi, Ledum
139.048		Vsi, Trättelanda
140.848		Vsi, Korndalen
142.920	40	Hatavla, svag bank
142.965	90	Hatavla, banteknisk orsak
143.040		Hsi. Förreglar växlarna vid Ork
143.240		Växel (Ork)
143.276		Vsi, Orrekläpp södra
143.643		Orrekläpp (Ork), lp
143.901		Vsi, Orrekläpp norra
143.945		Växel (Ork)
144.180	60 ^a)	Hatavla, svag banvall a) Y 90
145.134		Vsi, Litsleby
145.780	90	Hatavla, banteknisk orsak
147.466	90	Infsi.
148.146		<u>Tanum (Tnu)</u>
148.418		Vsi, Tanum N Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
149.959	90	Vsi, Skärbo
153.526		Vsi, Mjölkeröd
153.594		Mjölkeröd (Mkd), hp
153.960	60 ^{a)}	Hatavla, svag banvall
		a) Y 90
154.530	90	Hatavla, banteknisk orsak
155.678		Vsi, Björnäsvägen
157.078		Vsi, Buar
157.598		Hsi. Förreglar växlarna vid Kgs
157.817		Växel (Kgs)
158.236		Kragenäs (Kgs), lp
158.527		Växel (Kgs)
158.533		Vsi, Kragenäs
163.344		Överby (Övb), hp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
164.180	90	Vsi, Risängen
169.388		Vsi, Varp
169.439		Varp (Vap), hp
172.780		Hsi. Förreglar växlarna vid Ske
173.079		Växel (Ske)
173.369		Skee (Ske), lp
173.459		Växel (Ske)
173.686		Växel (Ske)
173.688	65	Hatavla, kurvor
173.850		Hsi. Förreglar växlarna vid Sgd
177.381		Vsi, Österöd
177.680		Växel (Sgd)
178.475		Växel. Strömstads gbg (Sgd), lp
178.942		Vsi, Ringvägen
179.686	40	Infsi.
179.990	30	Hatavla, kurvor
180.486		<u>Strömstad (Smd)</u>

Lysekil → Munkedal

Lysekil-Munkedal

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
34.829	40	<u>Lysekil (Lys)</u>
34.531		Vsi, Slätteskärsgratan
34.495	60	Hatavla, kurva
		Utfsi
33.863	60 70	Hatavla
32.784		Vsi, Landsvägsgratan
31.155		Vsi, Trälebergsvägen
30.315		Vsi, Ulseröd
30.185	40	Hatavla, lutning 23 o/oo
29.535	70	Hatavla
28.151		Hsi. Förreglar växlarna vid Lye
28.015		Vsi, Lyse
27.951		Växel (Lye)
27.809		Lyse (Lye), 1p
27.549		Växel (Lye)
25.370		Vsi, Häggvall

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
24.490	60	Hatavla, kurva
24.294	70	Hatavla
23.465		Vsi, Fredriksberg
23.201		Vsi, Gåseberg
21.723		Vsi, Hällar
20.349	70	Infsi
19.939		Vsi, Brastad
19.868		<u>Brastad (Bsa)</u>
		Utfsi. Förreglar växlarna vid Bod
19.064	70	Vsi, Tuntorp
17.375	40	Hatavla, lutning 22 o/oo
17.100	70	Hatavla
16.499		Vsi, Grytebacken
16.165		Växel (Bod)
16.011		Växel (Bod)
15.822		Brodalen (Bod), 1p
15.758		Vsi, Brodalen
15.727		Växel (Bod)
15.658		Växel (Bod)
12.785		Vsi, Staxängsvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
11.010	70	Infsi
10.830	60	Hatavla, kurva med låg rälsförhöjning
10.700	70	Hatavla
10.528		<u>Hallinden (Hal)</u>
9.188	70	Vsi, Uteby
8.311	60	Hatavla, kurva och lutning 19 o/oo
7.240	70	Hatavla
6.460		Hsi. Förreglar växlarna vid Glä
6.266		Växel. Gläborg (Glä), 1p
6.236		Vsi, Gläborg
5.662		Växel (Glä)
4.277		Förvarningssignal till stopplykta
3.636		Stopplykta för skredvarning
2.844		Vsi, Sandklev
2.595		Vsi, Håby kyrka
2.067		Vsi, Håbygård
1.973		Håbygård (Hyg), hp
0.740	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
0.160	40	Yttre infsi
0.131		Vsi, Smedberg
113.097		Växel. Smedberg (Sbg)
112.890	90	Inre infsi
111.858		Vsi, Bråland
110.405		Vsi, Lilla Foss
110.060		Inre infsi
109.824	80	Hatavla, kurva
109.465		<u>Munkedal (Mk1)</u>

Munkedal → Lysekil

Munkedal-Lysekil

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
109.465	80	<u>Munkedal (Mk1)</u>
109.824	90	Hatavla
		Inre utfsi
110.405		Vsi, Lilla Foss
111.858		Vsi, Bråland
112.890	40	Yttre utfsi
113.097		Växel. Smedberg (Sbg)
0.131		Vsi, Smedberg
0.160	60	Hatavla, kurva
0.740	70	Hatavla
1.973		Håbygård (Hyg), hp
2.067		Vsi, Håbygård
2.595		Vsi, Håby kyrka

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
2.806	70	Förvarningssignal till stopplykta
2.844		Vsi, Sandklev
3.240		Stopplykta för skredvarning
5.436		Hsi. Förreglar växlarna vid Glä
5.662		Växel (Glä)
6.236		Vsi, Gläborg
6.266		Växel. Gläborg (Glä), 1p
7.929	60	Hatavla, kurva
8.311	70	Hatavla
9.188		Vsi, Uteby
9.998	70	Infsi.
10.528		<u>Hallinden (Hal)</u>
10.700	60	Hatavla, kurva med låg rälsförhöjning
10.830	70	Utfsi. Förreglar växlarna vid Bod Hatavla
12.785	70	Vsi, Staxängsvägen
15.658		Växel (Bod)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
15.727 15.758 15.822 16.011 16.165 16.499 19.064	70	Växel (Bod) Vsi, Brodalen Brodalen (Bod), 1p Växel (Bod) Växel (Bod) Vsi, Grytebacken Vsi, Tuntorp
19.490 19.868 19.939	70	Infsi. <u>Brastad (Bsa)</u> Vsi, Brastad Utfsi
21.100 21.400 21.723 23.201 23.465 23.500 23.800	70 60 70 60 70	Hatavla, lutning 19 o/oo Hatavla Vsi, Häller Vsi, Gåseberg Vsi, Fredriksberg Hatavla, lutning 18 o/oo Hatavla

212
Mkl-Lys

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	70	
24.294	60	Hatavla, kurva
24.490	70	Hatavla
25.370		Vsi, Häggvall
27.359		Hsi. Förreglar växlarna vid Lye
27.549		Växel (Lye)
27.809		Lyse (Lye), lp
27.951		Växel (Lye)
28.015		Vsi, Lyse
30.315		Vsi, Ulseröd
31.155		Vsi, Trälebergsvägen
32.784		Vsi, Landsvägsgatan
33.450	60	Hatavla, kurva och lutning 20 o/oo
34.366	40	Infsi
34.531		Vsi, Slätteskärsgatan
34.829		<u>Lysekil (Lys)</u>

Almedal → Alvesta

Almedal - Mölndals övre

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
4.531	70	<u>Almedal (Am)</u> Hsi (933 sp 4, 935 sp 3, 937 sp 2, 939 sp 1)
4.930	90	Hatavla, kurvor
5.320	90	Hsi (947)
6.395	65	Hatavla, kurvor
8.100		Hsi (949)
8.105	85	Hatavla, kurvor
8.501		<u>Mölndals övre (Mdö)</u> A-signal och M-signal Hsi (963 sp 2, 965 sp 1)
9.072		Vsi, Strandgatan
9.172		Hsi (967)

(Mölndals övre) - Borås C

Enkelspår

	85	
9.500	65	Hatavla, kūrva
9.960	100	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
10.930	100 65	Hatavla, kurvor
13.450	80	Hatavla, kurvor
14.152	80	Infsi
14.342		Vsi, Mölnlycke västra
14.594		<u>Mölnlycke (Myk)</u>
		A-signal (sp 1 och 2)
14.868		Vsi, Mölnlycke östra
		Utfsi
15.220	90	Hatavla, kurvor
	90	
16.780	95	Hatavla, kurvor
16.900		Vsi, Långenäs
17.639		Vsi, Hällsnäs
17.913		Vsi, Hasseldalen
19.150	65	Hatavla, kurvor
20.080	80	Hatavla, kurvor
20.147		Vsi, Reningsverket
20.223		Hsi. Förreglar växlarna vid Lv
20.418		Växel (Lv)
20.508		Vsi, Landvetter västra
20.785	100	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.816	100	Landvetter (Lv), 1p
21.024		Vsi, Landvetter östra
21.045		Växel (Lv)
22.300	90	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi
23.420	100	Hatavla
23.485		Vsi, Ålyckan
23.907		Vsi, Snåkered
25.113		Vsi, Kopparbo
25.682	100	Infsi
26.217		<u>Härryda (Häy)</u>
		Utfsi
27.175	100	
27.879	95	Hatavla, kurvor
28.360		Vsi, Lillhultsvägen
29.415	100	Hatavla
31.920		Vsi, Bugärde
32.240	85	Hatavla, kurvor
33.290	100	Hatavla
34.699		Vsi, Västra Grönhultsvägen
	95	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
34.825	95	Infsi
34.848		Vsi, Hindås
35.419		<u>Hindås (Hås)</u>
35.660	65	Hatavla, kurvor
	65	
37.088	100	Hatavla
38.910	80	Hatavla, kurvor
40.520	90	Hatavla, kurvor
41.310		Vsi, Knekthålan
41.930	75	Hatavla, kurva
42.038		Vsi, Liden
42.341	75	Infsi
42.444	100	Hatavla
42.514		Vsi, Boråsvägen
42.841		<u>Rävlanda (Rd)</u>
43.031		Vsi, Mellangårdsvägen
		Utfsi
44.080	100	Vsi, Forsa västra
44.116	95	Hatavla, kurvor samt korta övergångs- kurvor
45.012	100	Hatavla
45.263		Vsi, Forsa östra
45.687		Vsi, Kråktorps
46.075		Vsi, Rinnavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
46.678	100	Infsi.
46.687		Vsi, Furuheden
47.180		<u>Bollebygd (Boy)</u>
48.687	100	Vsi, Slätterna
48.858	90	Hatavla, kurva
49.068	100	Hatavla
50.910		Vsi, Hultet
51.502	80	Hatavla, kurvor
52.142	65	Hatavla, kurva
52.362	70	Hatavla, kurvor
53.913	65	Hatavla, kurvor
56.655		Vsi, Boos väg
56.859	85	Hatavla, kurvor
57.807		Vsi, Hultafors
59.225	80	Hatavla, kurvor
59.773	100	Hatavla
60.788	80	Hatavla, kurvor
60.824	80	Infsi.
61.624		Vsi, Sandared
61.889		<u>Sandared (Sae)</u>
62.235		Utfsi. Förreglar växeln vid Sandlid Vsi, Strandvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	80	
62.304	70	Hatavla, kurvor
62.794	85	Hatavla, kurva
63.513	100	Hatavla
63.671		Vsi, Tväredal
63.978		Vsi, Nya Zeeland
64.704		Vsi, Badstrandsvägen
64.826		Vsi, Allén
65.304		Vsi, Sjölund
66.045		Vsi, Lundsbro
66.820		Växel. Sandlid (Sd1), 1p
67.450	95	Hatavla, kurvor
68.830	90	Hatavla, kurvor
69.547	100	Hatavla
69.583		Vsi, Furugatan
69.739		Vsi, Västergatan
70.795	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
71.085	60	Yttre infsi (85 v)
71.094		Vsi, Västra Nygatan
71.516	40	Inre infsi (79 v)
71.995		<u>Borås C (Bs)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall anges.
		Inre utfsi
72.356	65	Hatavla, kurvor
72.655		Yttre utfsi (15 v)
72.666		Vsi, Bockasjögatan
73.365		Yttre utfsi (13 v)
<u>(Borås C) - (Gånghester)</u>		
Enkelspår med spårledning (ej linjeblockering)		
	65	
74.658	80	Hatavla, kurvor
<u>Gånghester - Alvesta</u>		
Enkelspår		
78.145	80	Infsi
78.813	60	Hatavla, kurva
79.121		<u>Gånghester (Gh)</u>
		Inre utfsi
79.606		Yttre utfsi. Förreglar växeln vid Aplared

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
79.621	60	Vsi, Kronvägen
79.711	70	Hatavla, kurvor
80.790	80	Hatavla, dåligt spårläge
80.912		Vsi, Bergavägen
82.289	70	Hatavla, kurva
82.856	80	Hatavla, dåligt spårläge
82.941		Vsi, Målsryd
84.502		Vsi, Lindåsvägen
84.907	70	Hatavla, kurva
85.451	80	Hatavla, dåligt spårläge
85.445		Vsi, Glavsered
87.344		Växel. Aplared (Apd), lp
88.515		Vsi, Balterna
88.663	70	Hatavla, kurva
89.014	80	Hatavla, dåligt spårläge
92.772	80	Infsi
93.212		Vsi, Hillared västra
93.403		<u>Hillared (Hil)</u>
93.717		Vsi, Hillared östra
		Utfsi
97.883	80	Vsi, Haldarp
100.399		Länghem (Lhm), hp
100.596		Vsi, Länghem
104.127		Vsi, Ringmosse
106.544		Vsi, Kindsboda

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
109.842	80	Yttre infsi
110.492		Inre infsi
110.955	85	Hatavla, kurvor
111.008		Vsi, Limmared norra
111.085		<u>Limmared (Lme)</u>
		Inre utfsi
111.712		Vsi, Limmared södra
112.027		Yttre utfsi. Förreglar växlarna vid Bra
	85	
114.110	90	Hatavla, banteknisk orsak
115.311		Vsi, Brandsmo norra
115.937		Vsi, Brandsmo södra
116.630		Växel. Brandsmo grp (Bra), 1p
124.540	90	Infsi
125.000		<u>Grimsås (Grm)</u>
125.204		Vsi, Grimsås
		Utfsi. Förreglar växeln vid Flodala
	90	
128.595		Vsi, Espås
129.422		Växel. Flodala (Faa), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
130.090 130.117 130.550 130.999	90	Infsi Vsi, Hestra norra <u>Hestra (Het)</u> Vsi, Hestra södra Utfsi
134.292	90	Vsi, Vik
135.070 135.452 135.737 135.957	90	Infsi Vsi, Nissafors norra <u>Nissafors (Nf)</u> Vsi, Nissafors södra Utfsi
140.373	90	Vsi, Näs
143.248 143.516 143.880 144.045	90	Infsi Vsi, Gnosjö norra <u>Gnosjö (Gnö)</u> Vsi, Gnosjö södra Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
145.003	90	Vsi, Mobäck
147.694	70	Hatavla, kurva
147.981	90	Hatavla, banteknisk orsak
149.400		Vsi, Hästhult
149.641	80	Hatavla, kurva
150.118	90	Hatavla, banteknisk orsak
150.290		Vsi, Kärringegärde
152.376		Vsi, Brännehylte I
153.318		Vsi, Brännehylte II
154.340	90	Infsi
154.552		Vsi, Hillerstorp
154.788		<u>Hillerstorp (Hto)</u>
		Utfsi
162.315	90	Vsi, Hädinge
166.713		Vsi, Korshall
168.553	80	Hatavla, kurva
169.189	90	Hatavla, banteknisk orsak
169.501		Vsi, Torp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
170.531	90	Infsi
170.605		Vsi, Åkaregatan
170.981		Vsi, Hilloverken
171.727		Vsi, Norra övergången
172.142		<u>Värnamo (V)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall anges.
172.310	30	Hatavla, växlar, sp 5 och 6 mot Alvesta
172.429		Inre utfsi
172.560		Vsi, Köpmansgatan
172.563	75	Yttre utfsi
172.626		Hatavla, kurva
172.783		Vsi, Sågareliden
173.327	90	Vsi, Mosslegatan
		Hatavla, banteknisk orsak
174.024	90	Vsi, Apladalen
180.609		Vsi, Drömminge
182.499		Vsi, Ingabo
183.270	90	Infsi
183.803		<u>Bor (Bor)</u>
184.021		Vsi, Bor station
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
190.380	90	Vsi, Sölaryd
193.435 193.458 194.134 194.397	90	Infsi Vsi, Börjagård <u>Horda (Hoa)</u> Vsi, Horda Utfsi
197.530 197.548 198.651	90	Lökaryd (Lökd), hp Vsi, Lökaryd Vsi, Västanhaga
200.580 200.860 201.050	90	Infsi Vsi, Rydaholm <u>Rydaholm (Rym)</u> Utfsi
202.851 205.295 205.305 209.928	90	Vsi, Lindstad Spånhyltan (Shy), hp Vsi, Spånhyltan Vsi, Bäck

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
211.217 212.379	90	Vsi, Nyagård Vsi, Hårestorp
213.424 213.614 213.820	90	Infsi Vsi, Hjortsberga <u>Hjortsberga (Hjb)</u> Utfsi
218.357	90	Vsi, Forsdalavägen
219.150 219.160 219.440 219.647 219.647 219.678 220.762	90 60 40 	Yttre infsi Skyddssektion (240 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös. Hatavla, kurva Hatavla Inre infsi Vsi, Blädingevägen <u>Alvesta (Av)</u>

Alvesta → Almedal

Alvesta - Gånghester

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
220.762	40	<u>Alvesta (Av)</u> A-signaler (sp 1 och 2, 3, 5 och 6) Inre utfsi
219.820		Yttre utfsi
219.820	60	Hatavla, kurva
219.678		Vsi, Blädingevägen
219.440	90	Hatavla, banteknisk orsak
219.400		Skyddssektion (240 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös
218.357	90	Vsi, Forsdalavägen
214.255	90	Infsi
213.820		<u>Hjortsberga (Hjb)</u>
213.614		Vsi, Hjortsberga Utfsi
212.379	90	Vsi, Hårestorp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
211.217 209.928 205.305 205.295 202.851	90	Vsi, Nyagård Vsi, Bäck Vsi, Spånhyltan Spånhyltan (Shy), hp Vsi, Lindstad
201.792 201.050 200.860	90	Infsi <u>Rydaholm (Rym)</u> Vsi, Rydaholm Utfsi
198.651 197.548 197.530	90	Vsi, Västanhaga Vsi, Lökaryd Lökaryd (Lökd), hp
194.586 194.397 194.134	90	Infsi Vsi, Horda <u>Horda (Hoa)</u> Utfsi
190.380	90	Vsi, Sölaryd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
184.256 184.021 183.803	90	Infsi Vsi, Bor station <u>Bor (Bor)</u> Utfsi
182.499 180.609 174.024 173.327	90 75	Vsi, Ingabo Vsi, Drömminge Vsi, Apladalen Hatavla, kurva
173.085 172.783 172.626 172.563 172.429 172.310 172.142	40 30 40	Infsi Vsi, Mosslegatan Vsi, Sågareliden Hatavla, växlar till sp 5 och 6 Vsi, Köpmansgatan Hatavla, sp 5 och 6 <u>Värnamo (V)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalaren. Tågnummer skall anges.
171.727 171.015 170.981 170.605	 90	Inre utfsi Vsi, Norra övergången A-signal (sp 4-6) Yttre utfsi. Hatavla, banteknisk orsak Vsi, Hilloverken Vsi, Åkaregatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
169.501	90	Vsi, Torp
169.189	80	Hatavla, kurva
168.553	90	Hatavla, banteknisk orsak
166.713		Vsi, Korshall
162.315		Vsi, Hädinge
155.540	90	Inf si
154.788		<u>Hillerstorp (Hto)</u>
154.552		Vsi, Hillerstorp
		Utf si
153.318	90	Vsi, Brännehylte II
152.376		Vsi, Brännehylte I
150.290		Vsi, Kärringegärde
150.118	80	Hatavla, kurva
149.641	90	Hatavla, banteknisk orsak
149.400		Vsi, Hästhult
147.981	70	Hatavla, kurva
147.694	90	Hatavla, banteknisk orsak
145.003		Vsi, Mobäck

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
144.452 144.045 143.880 143.516	90	Infsi Vsi, Gnosjö södra <u>Gnosjö (Gnö)</u> Vsi, Gnosjö norra Utfsi
140.373	90	Vsi, Näs
136.617 135.957 135.737 135.452	90	Infsi Vsi, Nissafors södra <u>Nissafors (Nf)</u> Vsi, Nissafors norra Utfsi
134.292	90	Vsi, Vik
131.400 130.999 130.550 130.117	90	Infsi Vsi, Hestra södra <u>Hestra (Het)</u> Utfsi. Förreglar växeln vid Flodala Vsi, Hestra norra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
129.422 128.595	90	Växel. Flodala (Faa), 1p Vsi, Espås
125.395 125.204 125.000	90	Infsi Vsi, Grimsås <u>Grimsås (Grm)</u> Utfsi. Förreglar växlarna vid Bra
116.630 115.937 115.311 114.110	90 85	Växel. Brandsmo grp (Bra), 1p Vsi, Brandsmo södra Vsi, Brandsmo norra Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
112.027	85	Infsi
111.712		Vsi, Limmared södra
111.085		<u>Limmared (Lme)</u>
111.008		Vsi, Limmared norra
110.955	80	Hatavla, dåligt spårläge
		Inre utfsi
110.492		Yttre utfsi
106.544	80	Vsi, Kindsboda
104.127		Vsi, Ringmosse
100.596		Vsi, Länghem
100.399		Länghem (Lhm), hp
97.883		Vsi, Haldarp
94.293	80	Infsi
93.717		Vsi, Hillared östra
93.403		<u>Hillared (Hil)</u>
93.212		Vsi, Hillared västra
		Utfsi. Förreglar växeln i Aplared
89.014	80	
	70	Hatavla, kurva
88.663	80	Hatavla, dåligt spårläge
88.515		Vsi, Balterna
87.344		Växel. Aplared (Apd), 1p
85.445		Vsi, Glavsered

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
85.451	80	
84.907	70	Hatavla, kurva
84.502	80	Hatavla, dåligt spårläge
82.941		Vsi, Lindåsvägen
82.856	70	Vsi, Målsryd
82.289	80	Hatavla, kurva
80.912		Hatavla, dåligt spårläge
80.790	70	Vsi, Bergavägen
79.711	60	Hatavla, kurva
79.621		Hatavla, kurva
		Vsi, Kronvägen
79.606	60	Infsi
79.121		<u>Gånghester (Gh)</u>
78.813	80	Hatavla, kurvor
78.450		Inre utfsi
78.200		Yttre utfsi
(Gånghester) - (Borås C)		
Enkelspår med spårledning (ej linjeblockering)		
74.658	80	
	65	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
Borås C - (Mölnbals övre)		
Enkelspår		
73.365	65	Yttre infsi (13h)
72.695	40	Inre infsi (15h)
72.666		Vsi, Bockasjögatan
71.995		<u>Borås C (Bs)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall anges.
		Inre utfsi "Kör 40" från inre utfsi för sp 6 innebär att tåg får gå förbi infarts- tågvägens slutpunkt.
71.618	60	Hatavla, kurvor Inre utfsi (79h). Förreglar växeln vid Sandlid
71.125		Yttre utfsi (85 h). Förreglar växeln vid Sandlid
71.094		Vsi, Västra Nygatan
	60	
70.795	100	Hatavla
69.739		Vsi, Västergatan
69.583		Vsi, Furugatan
69.547	90	Hatavla, kurvor
68.830	95	Hatavla, kurvor
67.450	100	Hatavla
66.820		Växel. Sandlid (Sdl), lp

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
66.045	100	Vsi, Lundsbro
65.304		Vsi, Sjölund
64.826		Vsi, Allén
64.704		Vsi, Badstrandsvägen
63.978		Vsi, Nya Zeeland
63.671	85	Vsi, Tväredal
63.513		Hatavla, kurva
62.794		Hatavla, kurvor
62.304		Hatavla, kurvor
62.262	80	Infsi.
62.235		Vsi, Strandvägen
61.889		<u>Sandared (Sae)</u>
61.624		A-signal Vsi, Sandared
60.788	80	Hatavla
59.773	100	
59.225	80	
57.807	85	Hatavla, kurvor
56.859		Hatavla, kurvor
56.655		Vsi, Hultafors
	65	Hatavla, kurvor
		Vsi, Boos väg

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
53.913	65	
52.362	70	Hatavla, kurvor
52.142	65	Hatavla, kurva
51.502	80	Hatavla, kurva
50.910	100	Hatavla
49.068		Vsi, Hultet
48.858	90	Hatavla, kurva
48.687	100	Hatavla
		Vsi, Slätterna
47.715	100	Infsi
47.180		<u>Bollebygd (Boy)</u>
46.687		Utfsi
		Vsi, Furuheden
46.075	100	Vsi, Rinnaheden
45.687		Vsi, Kråktorps
45.263		Vsi, Forsa östra
45.012	95	Hatavla, kurvor samt korta övergångs- kurvor
44.116	100	Hatavla
44.080		Vsi, Forsa västra
43.690	100	Infsi
43.031		Vsi, Mellangårdsvägen
42.841		<u>Rävlunda (Rd)</u>
42.514		Vsi, Boråsvägen
42.444	75	Hatavla, kurva
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
42.038	75	Vsi, Liden
41.930	90	Hatavla, kurvor
41.310		Vsi, Knekthålan
40.520	80	Hatavla, kurvor
38.910	100	Hatavla
37.088	65	Hatavla, kurvor
35.894	65	Infsi
35.660	95	Hatavla, kurva
35.419		<u>Hindås (Hås)</u>
34.848		Vsi, Hindås
	95	
34.699	100	Hatavla
33.290		Vsi, Västra Grönhultsvägen
32.240	85	Hatavla, kurvor
31.920	100	Hatavla
29.415		Vsi, Bugärde
28.360	95	Hatavla, kurvor
27.879		Vsi, Lillhultsvägen
27.175	100	Hatavla
26.747	100	Infsi.
26.217		<u>Härryda (Häy)</u> Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
25.113	100	Vsi, Kopparbo
23.907		Vsi, Snåkered
23.485		Vsi, Ålyckan
23.320	90	Hatavla, kurva
22.300	100	Hatavla
21.250		Hsi. Förreglar växlarna vid Lv
21.045		Växel (Lv)
21.024		Vsi, Landvetter östra
20.816		Landvetter (Lv), 1p
20.785	80	Hatavla, kurvor
20.508		Vsi, Landvetter västra
20.418		Växel (Lv)
20.147		Vsi, Reningsverket
20.080	65	Hatavla, kurvor
19.150	95	Hatavla, kurvor
17.913		Vsi, Hasseldalen
17.639		Vsi, Hällsnäs
16.900		Vsi, Långenäs
16.780	90	Hatavla, kurvor
15.220	80	Hatavla, kurvor
15.138	80	Infsi
14.868		Vsi, Mölnlycke östra
14.594		<u>Mölnlycke (Myk)</u>
		A-signal (sp 1 och 2)
14.342		Vsi, Mölnlycke västra
		Utfsi

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	80	
13.450	65	Hatavla, kurvor
10.930	100	Hatavla
9.960	65	Hatavla, kurva
9.500	85	Hatavla, kurvor
<u>Mölnads övre - Almedal</u>		
Göteborg C ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
9.172	85	Hsi (928)
9.072		Vsi, Strandgatan
8.501		<u>Mölnads övre (Mdö)</u>
		Hsi (938 sp 2, 940 sp 1)
8.105	65	Hatavla kurvor
8.100		Hsi (944)
6.395	90	Hatavla, kurvor
5.320	90	Hsi (948)
4.531		<u>Almedal (Am)</u>

Göteborg C/Olskroken → Halmstad C

Göteborg C - Gubbero

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Göteborg C (G)</u> A-signaler. Bromsprovssignaler Hsi (102 - 126 sp 1-13)

Gubbero - Mölndals nedre

Göteborg C ställverksområde

Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller

0.850	40 ^{a)}	Hsi (903 sp 86, 905 sp 85) Hatavla, kurva och viadukt a) sp 85 60
1.300	70 ^{a)}	Hatavla, kurva och viadukt a) sp 85 60
1.600	70 ^{b)}	Hsi (909 sp 86, 911 sp 85) Hatavla sp 85, kurva b) sp 85 90
1.930	105	Hatavla, kurvor
2.051		<u>Gubbero (Gro)</u>
2.250		Hsi (919 sp 86, 921 sp 85)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Sävenäs rbg - (Gubbero)</u>		
Olaskrokens ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
0.746	20	<u>Sävenäs rbg (Sär)</u> A-sigaler Dvsi (från I-gruppen) <u>sp 51</u> <u>sp 52</u> <u>sp 53</u> (51/11) (52/9) (53/11) (51/21) (52/21) (53/21) (52/23) (52/23) Dvsi (från R-gruppen) <u>sp 1-6</u> <u>sp 7-21</u> <u>sp 22-34</u> (6/23) (21/23) (22/23)
1.480		Hsi (1 h och 3 h)
1.680	20	Hsi (5 ha)
1.683	40	Hatavla, kurvor och viadukt
2.310		Hsi (21 h)
		A-signal (sp 87)
3.499		<u>Olaskroken (Or)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Gubbero - Mölndals nedre</u> Göteborg C ställverksområde Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
3.480 4.125 4.576 (2.051)	40	Hsi (901) } Hsi (907) } Sp fr Or <u>Gubbero (Gro)</u>
2.250	105	Hsi (919 sp 86, 921 sp 85)
3.770 4.130	105 100 ^{a)}	Hsi (923 sp 86, 925 sp 85) Hatavla, kurvor a) Sth 105 på sp 1
4.160 4.531	105	Hatavla, kurvor <u>Almedal (Am)</u>
	a)	Hsi (933 sp 4, 935 sp 3, 937 sp 2, 939 sp 1) Hsi (941 sp 2, 943 sp 1) a) 70 på sp 2
5.035	90	Hatavla
5.510 7.203 8.070	90	Hsi (973) Hsi (975) <u>Mölndals nedre (Mdn)</u> Hsi (983 sp 2, 985 sp 1)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
(Mölndals nedre) - (Varberg) Enkelspår med fjärrblockering		
8.560	110	Bl si (Mdn L1).
10.500	130	Hatavla
12.555		Vsi, Torrekulla
12.875	130	Inf si.
13.572		<u>Kållerød (Krd)</u>
13.589		Vsi, Kållerød
		Utf si.
14.045	130	Bl si (Krd L1). Förreglar växeln vid Sagsjön
15.182		Växel. Sagsjön (Sag), lp
16.707		Vsi, Sagbäcksvägen
17.454	130	Inf si.
17.882		<u>Lindome (Ldo)</u>
18.172		Vsi, Lindome
		Utf si.
18.615	130	Bl si (Ldo L1).

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
21.810 22.381	130	Infsi. <u>Anneberg (Ag)</u> Utfsi.
23.080 25.808	130	Blsi (Ag L 1). Vsi, Hedäl.
27.350 27.820 28.121 28.510	130	Infsi. Vsi, Storgatan. <u>Kungsbacka (Kb)</u> Utfsi. Vsi, Gymnasiegatan
29.060 30.653 30.679 31.380 31.944 32.900 34.848 35.579	130 90 130	Blsi (Kb L 1). Hatavla, kurva. Vsi, Hammargård norra. Hatavla. Blsi (Kb L 3). Vsi, Hanhals kyrka. Vsi, Sätinge norra. Vsi, Sätinge södra.
35.842 36.440 36.616 36.744	130	Infsi. <u>Fjärås (Frs)</u> Vsi, Fjärås södra I Vsi, Fjärås södra II Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
37.120	130	Blsi (Frs L1)
39.513		Vsi, Torpa
41.391		Blsi (Frs L3)
42.306		Vsi, Lekarekulle N
43.340	115	Hatavla, kurvor
44.190		Vsi, Ölmevalla
44.399	105	Hatavla, kurva
44.967	120	Hatavla, kurvor
46.441	120	Infsi
46.725		Vsi, Åsa norra
46.943		Vsi, Åsa station
47.146		<u>Åsa (Åsa)</u>
47.202	105	Hatavla, kurvor
		Utfsi
47.510		Vsi, Åsa södra
47.780		Vsi, Åsa samhälle
47.801	105	Blsi (Åsa L1)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
51.346 52.117	105	Infsi. <u>Frillesås (Få)</u>
52.281 52.305	100	Utfsi. Hatavla, kurvor. Vsi, Frillesås.
52.556 54.363 54.951 55.557 57.050 57.893	100 90 130	Blsi (Få L1). Vsi, Stråvalla norra. Hatavla, kurva. Hatavla. Vsi, Åses väg. Vsi, Lingomevägen.
58.028 59.620 59.829 60.063 60.192 60.281 60.295 60.694	130 100 130	Infsi. Vsi, Väröbacka norra. <u>Väröbacka (Vbk)</u> Inre utfsi. Vsi, Väröbacka södra. Hatavla, kurva. Yttre utfsi. Vsi, Fägatevägen. Hatavla.
	40	Utfsi. (Vid gång från Värö Bruk).

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
62.030 64.973 65.003 65.779 68.333	130	Bl si (Vbk L 1) Bl si (Vbk L 3) Vsi, Kalthus Vsi, Paradisvägen Vsi, Torpavägen
68.490 69.235 69.566	130	Inf si <u>Tångaberg (Tåe)</u> Utf si Vsi, Tångaberg
69.689 70.054 72.369 72.953 74.706 76.237	130 100 90	Bl si (Tåe L 1) Vsi, Tångavägen Vsi, Norra Näsvägen Bl si (Tåe L 3) Hatavla, kurvor Hatavla, kurvor
<u>Varberg</u>		
76.246 77.158 77.390 77.493 77.711	90 105	Inf si <u>Varberg (Vb)</u> Utf si spår 5 Vsi, Norra Hamnvägen Vsi, Södra Hamnvägen Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>(Varberg) - (Halmstad C)</u> Enkelspår med fjärrblockering		
77.739	105	Blsi (Vb L1)
80.387		Vsi, Stora Apelviken
80.678	90	Hatavla, kurva
81.022	130	Hatavla
81.453		Vsi, Hobbyvägen
82.208		Vsi, Kyrkvägen
84.660		Blsi (Vb L3)
86.724		Vsi, Himle norra
87.004	105	Hatavla, kurva
87.458		Vsi, Himle hållplats
87.637	130	Hatavla
90.612	130	Infsi
90.934		Vsi, Tvååker norra
91.201		<u>Tvååker (Tvk)</u>
91.317		Vsi, Tvååker södra
		Utfsi
91.900	130	Blsi (Tvk L1)
93.029		Vsi, Hägared
94.926		Vsi, Borrås
96.479		Vsi, Sotared
97.524		Vsi, Lunnagård

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
98.714 99.190 99.363 99.850	130	Infsi Vsi, Långås norra <u>Långås (Lgs)</u> Utfsi Vsi, Långås södra
99.926 102.679 103.939 103.953 105.103 106.301	130	Blsi (Lgs L1) Vsi, Torebo Blsi (Lgs L3) Vsi, Lisbro Vsi, Stafsinge Vsi, Lindeskog
107.172 107.648 107.734 108.239	130 90	Infsi Vsi, Kvekatorpsvägen Hatavla, kurvor <u>Falkenberg (Fab)</u> Utfsi
108.632	90	Blsi (Fab L1). Förreglar växeln vid Herting

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
108.681	90	Hatavla
109.343	130	Växel. Herting (Hti), 1p
111.771	115	Hatavla, kurva
113.070	90	Hatavla, kurvor
113.604		Blsi (Fab L 3)
113.615		Vsi, Skreanäs
114.242		Vsi, Skreakull
114.646	130	Hatavla
115.340		Vsi, Boberg
117.183	105	Hatavla, kurva
117.528	130	Hatavla
117.788	130	Infsi
118.072		Vsi, Heberg station
118.189		<u>Heberg (He)</u>
		Utfsi
118.730		Vsi, Heberg södra
119.005	130	Blsi (He L 1)
121.340		Vsi, Sprottorp N
122.456		Vsi, Slöinge norra
122.806		Blsi (He L 3). Förreglar växeln vid Slöinge
123.035		Växel. Slöinge (Slö), 1p
123.045		Vsi, Slöinge södra
123.120	90	Hatavla, kurvor
124.040	130	Hatavla
125.400	105	Hatavla, kurvor
126.138	130	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
126.879 127.436 127.684	130	Infsi Vsi, Getinge norra <u>Getinge (Gti)</u> Utfsi
127.831 127.952	105	Vsi, Getinge södra Hatavla, kurva
128.093 128.308 129.023 129.747 131.685	105 130	Blsi (Gti L 1) Hatavla Vsi, Blåsupp Vsi, Rävinge Vsi, Brännarp
135.236 135.460 135.863	130	Infsi Vsi, Harplinge norra <u>Harplinge (Ha)</u> Utfsi
136.254 136.352		Vsi, Harplinge södra Vsi, Tingsvägen
136.397 138.201 139.321 140.128 140.218 140.280	130 90	Blsi (Ha L 1) Vsi, Fjälldalen Vsi, Lyngavägen Hatavla, kurvor Blsi (Ha L 3). Vsi. Akersholm

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
140.635 140.693 141.170 142.815 143.716	90 130	Hatavla Vsi, Gullbrandstorp N Vsi, Sockenvägen Vsi, Tiarp Vsi, Heagård
144.380 144.551 144.962	130	Infsi Vsi, Söndrum <u>Söndrum (Söm)</u> Utfsi
145.730 145.970 148.050 148.268 148.434 148.819 148.994 149.270	130 90	Blsi (Söm L 1) Vsi, Kyrkovägen Hatavla, kurva Vsi, Hyltebacke Vsi, Saltsjövägen Vsi, Söndrumsvägen Vsi, Karlsrovägen Vsi, Hvitfeldtsgatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Halmstad C</u>		
149.506	90	Yttre infsi (E45h)
149.522		Vsi, Fogdegatan
149.528	80	Hatavla, kurvor
149.726		Vsi, Seminariegatan
149.888		Vsi, Skolgatan
149.979		Vsi, Norra vägen
150.046	60	Hatavla, kurva
150.590		Vsi, Gamletullsgatan
150.782	40	Inre infsi. (B/36, h/43, 44v/h)
150.866		Vsi, Furuvägen
150.911		Vsi, Sperlingsgatan
151.167		Vsi, Fredsgatan
151.594		<u>Halmstad C (Hd)</u>

Halmstad C → Göteborg C / Olskroken

Halmstad C

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
151.594	40	<u>Halmstad C (Hd)</u> A-signal (sp 1-5)
151.167		Vsi, Fredsgatan Utfsi
151.037	60	Hatavla, kurva. Ett orienteringsmärke är placerat 150 m framför hatavlan.
150.911		Vsi, Sperlingsgatan
150.866		Vsi, Furuvägen
150.590		Vsi, Gamletullsgatan
150.046	80	Hatavla, kurvor
149.979		Vsi, Norra vägen
149.888		Vsi, Skolgatan
149.726		Vsi, Seminariegatan
149.528	90	Hatavla, kurva
149.522		Vsi, Fogdegatan

(Halmstad C) - (Varberg)

Enkelspår med fjärrblockering

149.284	90	Blsi (Hd L 2)
149.270		Vsi, Hvitfeldtsgatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
148.994	90	Vsi, Karlsrovägen
148.819		Vsi, Söndrumsvägen
148.434		Vsi, Saltsjövägen
148.268		Vsi, Hyltebacke
148.050	130	Hatavla
145.970		Vsi, Kyrkovägen
145.730	130	Infsi
144.962		<u>Söndrum (Söm)</u>
		Utfsi
144.551		Vsi, Söndrum
144.380	130	Bl si (Söm L 2)
143.716		Vsi, Heagård
142.815		Vsi, Tiarp
141.170		Vsi, Sockenvägen
140.693		Vsi, Gullbrandstorp N
140.635	90	Hatavla, kurvor
140.578		Bl si (Sö L 4)
140.280		Vsi, Åkersholm
140.128	130	Hatavla
139.321		Vsi, Lyngavägen
138.201		Vsi, Fjälldalen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
136.398	130	Infsi
136.352		Vsi, Tingsvägen
136.254		Vsi, Harplinge södra
135.863		<u>Harplinge (Ha)</u>
		Utfsi
135.460		Vsi, Harplinge norra
135.237	130	Blsi (Ha L 2)
131.685		Vsi, Brännarp
129.747		Vsi, Rävinge
129.023		Vsi, Blåsupp
128.308	105	Hatavla, kurvor
128.094	105	Infsi
127.852	130	Hatavla
127.831		Vsi, Getinge södra
127.684		<u>Getinge (Gti)</u>
127.436		Vsi, Getinge norra
		Utfsi
126.881	130	Blsi (Gti L 2). Förreglar växeln vid Slöinge
126.138	105	Hatavla, kurva
125.400	130	Hatavla
124.040	90	Hatavla, kurvor
123.120	130	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
123.045 123.035 122.806 122.456 121.340	130	Vsi, Slöinge södra Växel. Slöinge (Slö), 1p Blsi (Gti L4) Vsi, Slöinge norra Vsi, Sprottorp N
119.003 118.730 118.189 118.072	130	Infsi Vsi, Heberg södra <u>Heberg (He)</u> Utfsi Vsi, Heberg station
117.788 117.528 117.183 115.340 114.646 114.242 113.645 113.615 113.070 111.771 109.343 108.681	130 105 130 90 115 130 90	Blsi (He L2) Hatavla, kurvor Hatavla Vsi, Boberg Hatavla, kurvor Vsi, Skreakull Blsi (He L4). Förreglar växeln vid Herting Vsi, Skreanäs Hatavla, kurva Hatavla Växel, Herting (Hti), 1p Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
108.680 108.239	90	Infsi <u>Falkenberg (Fab)</u> Inre utfsi (sp 1-2) "Kör 40" från inre utfsi innebär att tåg får gå förbi infartstågvägens slutpunkt
107.734 107.668 107.648	130	Hatavla Utfsi (sp 3) Yttre utfsi (sp 2) Vsi, Kvekatorpsvägen
107.172 106.301 105.103 103.979 103.953 102.679	130	Blsi (Fab L 2) Vsi, Lindeskog Vsi, Stafsinge Blsi (Fab L 4) Vsi, Lisbro Vsi, Torebo
99.927 99.850 99.363 99.190	130	Infsi Vsi, Långås södra <u>Långås (Lgs)</u> Vsi, Långås norra Utfsi
98.714 97.524 96.479 94.926 93.029	130	Blsi (Lgs L 2) Vsi, Lunnagård Vsi, Sotared Vsi, Borrås Vsi, Högared

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
91.900 91.317 91.201 90.934	130	Infsi Vsi, Tvååker södra <u>Tvååker (Tvk)</u> Vsi, Tvååker norra Utfsi
90.612 87.637 87.458 87.004 86.724 84.659 82.208 81.453 81.022 80.678 80.387	130 105 130 90 105	Blsi (Tvk L2) Hatavla, kurva Vsi, Himle hållplats Hatavla Vsi, Himle norra Blsi (Tvk L4) Vsi, Kyrkvägen Vsi, Hobbyvägen Hatavla, kurva Hatavla, kurvor Vsi, Stora Apelviken
Varberg		
77.739 77.711 77.493 77.390 77.158	105 90 	Infsi Hatavla, kurvor Vsi, Södra Hamnvägen Vsi, Norra Hamnvägen <u>Varberg (Vb)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	90	A-signal från spår 1-3 placerad till höger om spår 3 vid f d lokstallet. A-signaler från spår 4-7 placerade söderifrån räknat: a) mellan spår 4 och 5 över plattform 3 b) till vänster om spår 5 vid elavdelningens förråd. Utfsi (sp 5)
<u>(Varberg) - (Mölndals nedre)</u> Enkelspår med fjärrblockering		
76.246	90	Bl si (Vb L 2)
76.237	100	Hatavla, kurva
74.706	130	Hatavla
72.953		Bl si (Vb L 4)
72.369		Vsi, Norra Näsvägen
70.054		Vsi, Tångavägen
69.689	130	Inf si
69.566		Vsi, Tångaberg
69.235		<u>Tångaberg (Tåe)</u>
		Utf si

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
68.496 68.333 65.779 65.011 65.003	130	Blsi (Tåe L2) Vsi, Torpavägen Vsi, Paradisvägen Blsi (Tåe L4) Vsi, Kalthus
62.030 60.694 60.295 60.281 60.192 60.063 59.829 59.620	130 100 130	Yttre infsi Hatavla, kurva Vsi, Fägatevägen Inre infsi Hatavla Vsi, Väröbacka södra <u>Väröbacka (Vbk)</u> Vsi, Väröbacka norra Utfsi
59.028 57.893 57.050 55.557 54.951 54.363	130 90 100	Blsi (Vbk L2) Vsi, Lingomevägen Vsi, Åses väg Hatavla, kurva Hatavla, kurvor Vsi, Stråvalla norra

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
52.556	100	Infsi
52.305		Vsi, Frillesås
52.281	105	Hatavla, kurvor
52.117		<u>Frillesås (Få)</u> Utfsi
51.346	105	Blsi (Få L 2)
47.801	105	Infsi
47.780		Vsi, Åsa samhälle
47.510		Vsi, Åsa södra
47.202	120	Hatavla, kurvor
47.146		<u>Åsa (Åsa)</u>
46.943		Vsi, Åsa station
46.725		Utfsi Vsi, Åsa norra
46.441	120	Blsi (Åsa L 2)
44.957	105	Hatavla, kurva
44.399	115	Hatavla, kurvor
44.190		Vsi, Ölmevalla
43.340	130	Hatavla
42.306		Vsi, Lekarekulle N
41.391		Blsi (Åsa L 4)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
39.513	130	Vsi, Torpa
37.120 36.744 36.616 36.440	130	Infsi Vsi, Fjärås södra II Vsi, Fjärås södra I <u>Fjärås (Frs)</u> Utfsi
35.842 35.579 34.848 32.900 31.944 31.380 30.679 30.653	130 90 130	Blsi (Frs L2) Vsi, Sätinge södra Vsi, Sätinge norra Vsi, Hanhals kyrka Blsi (Frs L4) Hatavla, kurva Vsi, Hammargård norra Hatavla
29.060 28.510 28.121 27.820 27.635	130	Infsi Vsi, Gymnasiegatan <u>Kungsbacka (Kb)</u> Inre utfsi (sp 1-2) "Kör 40" från inre utfsi innebär att tåg får gå förbi infartstågvägens slut- punkt Vsi, Storgatan Utfsi (sp 3) Yttre utfsi (sp 2)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
27.350 25.808	130	Bl si (Kb L 2) Vsi, Hedäl
23.080 22.381	130	Inf si <u>Anneberg (Ag)</u> Utf si
21.810	130	Bl si (Ag L 2)
18.615 18.149 17.882	130	Inf si Vsi, Lindome <u>Lindome (Ldo)</u> Utf si
17.454 16.707 15.182	130	Bl si (Ldo L 2), Förreglar växel n vid Sagsjön Vsi, Sagbäcksvägen Växel. Sagsjön (Sag), 1p
14.045 13.589 13.572	130	Inf si Vsi, Kållered <u>Kållered (Krd)</u> Uft si
12.875 12.555 10.500	130 110	Bl si (krd L 2) Vsi, Torrekulla Hatavla, svag banvall

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
<u>Mölndals nedre - Göteborg C</u>		
Göteborg C ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
8.560	110	Hsi (908)
8.400	90	Hatavla
8.070		<u>Mölndals nedre (Mdn)</u>
		Hsi (920 sp 2, 922 sp 1)
7.203		Hsi (924)
5.510	90	Hsi (950)
5.035	105	Hatavla, kurvor
4.531		<u>Almedal (Am)</u>
		Hsi (968 sp 3, 970 sp 2, 972 sp 1)
4.160	105 ^{a)}	Hatavla sp 2, kurvor
		a) Sth 100 på sp 2
4.130	105	Hatavla sp 2, kurvor
3.770	105	Hsi (974 sp 86, 976 sp 85)
2.250		Hsi (978 sp 86, 980 sp 85)
2.051		<u>Gubbero (Gro)</u>
1.930	90 ^{b)}	Hatavla, kurva och viadukt
		b) Sth 70 på sp 86
1.600	60 ^{b)}	Hatavla sp 85, kurva och viadukt
		b) Sth 70 på sp 86
1.300	60 ^{c)}	Hatavla sp 86, kurva och viadukt
		c) Sth 40 på sp 86
0.850	40	Hsi (988 sp 86, 990 sp 85)
0.000		<u>Göteborg C (G)</u>

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
För tåg mot Olskroken		
Olskrokens ställverksområde		
Särskilda trafikeringsföreskrifter gäller		
3.499	40	<u>Olskroken (Or)</u>
3.480		Hsi (35/51/59 v)
		A-signal (sp 87)
2.330	40	Hatavla, kurvor
2.310		Hsi (25 vb)
1.900		Hsi (7 v)
1.720		Hsi (94/2) med tillsatssignal (pilar)
1.683	20	Hatavla, alla spår Sävenäs rbg
0.746		<u>Sävenäs rbg (Sär)</u>

268-270

(Reservsidor)