

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-A-1
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Förmedlingsbordets utrustning</u>		
Instruktionsenhet: <u>Bordsskivan</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Snörpar	Svarssnöre, inre raden. Ringsnöre, yttre. Lokalsnörpar Förstärkarsnörpar	
Expeditionsomkastare	En för varje snörpar.	
Slutsignallampor	Röda En för varje snörpar.	
Fingerskiva	För nummertagning.	
Knappsats (tastatur) med 2 signallampor	Samma uppgift som fingerskiva TO: omkoppling av talgarnityr från svarssnöre till ringsnöre. R: användes för ringning på ringsnöre. ML: medlyssningsknapp. RB: ringning på svarssnöre.	
IR-knapp	Inkoppling av fingerskiva till ringsnöre.	
Jack för talgarnityr och handmikrotelefon		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-A-1
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Förmedlingsbordets utrustning</u>		
Instruktionsenhet: <u>Bordsskivan</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Talgarnityr	Användes <u>alltid</u> under bråd arbetstid. Båda händerna lediga.	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-A-2
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Förmedlingsbordets utrustning		
Instruktionsenhet: Vertikalfältet		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Observationslampor	Vit: anropslampa Grön: ringkontrollampa Röd: svars- och slut- signallampa.	
Omkopplingsknapp L	Inkoppling av larmklocka Inkopplas vid behov.	
Ledningar	Centralledningar, in- och utgående (FIR-C och FUR-C) Fjärrledningar (LB) Selektorledningar Telefonistledningar, in- och utgående (TIR, TUR-K och TUR-Ä) Förfrågningsledningar (FFR) Automatiska förbindelse- ledningar (FDKR-KU och FDTR-Ä). Förmedlingssnör- linjer (SNDR-M) Anknytningar.	
Svars- och anropsjackar	Svarsjack: till vänster Anropsjack: till höger	
Anrops- och svarskontroll- lampor	Vit: anropslampa Röd: svarskontrollampa	
Lystringslampor	Vita: för synlig lystring	
Lystringsknappar	Lystring sker genom in- tryckande av knapparna	

Drifttjänstbyrån Studiarektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-A-2
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del	Telefonväxelinstruktion	
Operation	Förmedlingsbordets utrustning	
Instruktionsenhet:	Vertikalfältet	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Väntjackar	VJ-M: då svar inväntas på utgående anrop VJ-L: vid upptagen anknytning VJ-C: vid utgående centralledningsanrop	
Anropsjackar för slutsignalkontroll	CA-J: för centralledningar LBA-J: för LB-ledningar	
Nattkopplingsknappar	NK. För nattkoppling av centralledning till anknytning	
Intagningsknappar	För förmedlingsnörlinjer (SNDR-M)	
Hänvisnings- och blockeringsknappar	För automatiska förbindelseledningar	
Signallampor för fellarm från automatväxel	SL: stor larm LL: liten larm Telefonreparatör tillkallas	

Drifttjänstbyrån Scudierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-B-1
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Signalernas betydelse och allmänna regler</u>		
Instruktionsenhet: <u>Lampsignaler</u>		
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	Fast lysande vita lampor	Inkommande anrop på ledning
	Fast lysande röda lampor i vertikalfältet	Anknytningen har icke besvarat anropet
	Flämtande röda lampor i vertikalfältet	Anknytningen önskar tala med telefonisten eller slutsignal
	Fast lysande lystringslampor	Lediga ledningar
	Fast lysande observationslampor	Vit lampa: obesvarat anrop Grön lampa: ringsignal ut-sändes Röd lampa: samtalet är slut
	Fast lysande röda slutsignallampor	Samtalet är slut Snörparet nedtages
	Flämtande röda slutsignal-lampor (bordsskivan) samtidigt med fast lysande röda lampor i vertikalfältet	Väntkoppling har skett till upptagen anknytning eller anropet har besvarats men samtalet är ej färdigexpedierat
	Med jämna tidsintervaller återkommande flämtning på röd lampa i vertikalfältet	Automatisk nedkoppling erhålles icke med säkerhet

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-B-1
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Signalernas betydelse och allmänna regler</u>		
Instruktionsenhet: <u>Lampsignaler</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Knappsatsens (tastaturens) lampor	Vit eller grön lampa: knappsatsen är inkopplad Röd lampa: impulssänd- ning pågår.	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-B-2
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Signalernas betydelse och allmänna regler</u>		
Instruktionsenher: <u>Ljudsignaler</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Summerton (kopplingston), hel	Önskat nummer kan tagas med fingerskiva eller tastatur	
Summerton, stötvis upp- repad med "knäpp" i hör- telefonen	Upptagen anknytning	
Summerton, stötvis upp- repad	Upptagen fjärransluten anknytning eller ledning	
Summerton, svag, hastigt upprepad	Medlysning	
Summerton, upprepad	Anknytning påringd	
Howlersignaler	Felaktigt expeditions- förfarande	
Hastigt flämtande slut- signallampor och fast lysande röda svarskon- trollampor samtidigt med howlersignal	Anknytningen upptagen med väntande anrop Ringsnöret nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-1
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Inkommande anrop</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Inkommande anrop	Anropslampa (vit) lyser	
Uppsätt svarspropp i svarsjack	Grepp om propphylsan Proppen införes rakt	
Fäll snörparets omkastare	Övriga omkastare i viloläge Anropslampan slocknar Svarskontrolllampan (röd) tändes	
Besvara anropet	Stationsnamnet från SJ ledningar "Järnvägen" från televerkets ledningar Stationsnamn vid förfrågningsanrop från LB-ledningar. "Växeln järnvägen" vid anrop från förfrågningsledning "Varifrån" vid anrop från telefonistledningar.	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-2
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del	: Telefonväxelinstruktion	
Operation	: Expeditionsförfarande	
Instruktionsenhet:	Förmedling till ledig anknnytning	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Lystra med ringproppens spets i önskad anknnytningsjack	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen	
Uppsätt ringproppen	Grepp om propphylsan Proppen insättes rakt	
Meddela "påringt"		
Återställ omkastaren	Ringsignal utgår automatiskt tills anropet besvarats Svarskontrolllampan (röd) slocknar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	
Svarskontroll	Om svarskontrolllampan inte slocknar inom 30 sekunder fälles omkastaren och abonnenten meddelas att anknnytningen inte svarar	
Abonnenten önskar annan anknnytning		
Lystring göres i önskad jack och samtalet förmedlas enligt ovan		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-3
		Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: Förmedling till upptagen anknytning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Lystra med ringproppens spets	En "knäpp" höres i hör-telefonen	
Meddela upptaget	Ringer abonnenten senare nedtages svarssnöret	
Interurbanbrytning till upptagen anknytning		
Uppsätt ringproppen i anknytningsjacken		
Nedtryck TO	Hålles nedtryckt Samtalsförbindelse erhålles. Medlyssningston höres	
Meddela att fjärr- eller rikssamtal kommer till nr varefter frågas "får jag lov att bryta"	TO-knappen kvarhålles	
Tillåtes brytning nedtryckes R-knappen	TO-knappen kvarhålles Ringkontrolllampan lyser	
Återställ TO-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Om medlyssningston kvarstår efter återställande av R-knappen	Ett väntande anrop har inkopplats i ett annat bord.	

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Nedtryck R-knappen ånyo	Ringkontrolllampan lyser Kontrollera att medlyssningston ej höres
Återställ TO-knappen och meddela klart	Förbindelsen är klar
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar
Samtal	
Slutsignal	Slutsignallampan tändes
Nedkoppling	Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrå Studierektor	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-3
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: _____ Förmedling till upptagen anknytning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Interurbanbrytning till anknytning upptagen med snörpar i egen expediti- onsplats</p> <p>Fäll omkastaren för snör- paret</p> <p>Tryck ML- knappen ett ögonblick</p> <p>Förfrågan enligt ovan göres</p> <p>Får samtalet brytas med- delas anknytningen "var god lägg på mikrofonen" varefter förmedling utföres i vanlig ordning</p>	<p>Upptagetsignal erhålles</p> <p>Upptagetsignalen övergår till medlyssningssignal Samtalsförbindelse er- hålles</p>	

Drifttjänstbyrå Studierektors	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-3
		Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: Förmedling till upptagen anknytning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Interurbanbrytning till upptagen anknytning som har väntande anrop		
Uppsätt ringproppen i anknytningsjacken	Howlersignal erhålles	
Nedtryck TO-knappen	Hålles nedtryckt	
Nedtryck R-knappen	Ringkontrolllampan lyser Samtalsförbindelse erhålles Medlyssningston höres	
Förfrågan enligt ovan göres	TO-knappen kvarhålles	
Nedtryck R-knappen ytterligare en gång	Ringkontrolllampan lyser Medlyssningstonen upphör	
Återställ TO-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-4
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Väntkoppling till upptagen anknytning</u>		
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	<p>Uppsätt ringproppen i den upptagna anknytningsjacken</p> <p>Meddela att väntning får ske</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Kontrollera väntande anrop</p> <p>Omkastaren fälles och abonnenten tillfrågas om väntningen skall fortsätta</p> <p>Anknytningen är upptagen och har väntande anrop</p>	<p>Slutsignallampan flämtar sakt</p> <p>Svarskontrolllampan lyser med fast sken</p> <p>Automatisk påringning då anknytningen blir ledig</p> <p>Flämtningen på slutsignallampan upphör</p> <p>Svarskontrolllampan slocknar då anropet besvarats</p> <p>Inom c:a 3 minuter</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-4
		Dat: 1.6.1959
Del	: Telefonväxelinstruktion	
Operation	: Expeditionsförfarande	
Instruktionsenhet:	Väntkoppling till upptagen anknytning	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Ringproppen uppsättes för event. väntkoppling	Howlersignal erhålles Ringsnöret nedtages	
Meddela att väntkoppling ej kan ske		

Driftjämsbyrå Studierekorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-5
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: Förmedling till selektorledning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Ledig selektorledning		
Intryck lystringsknapp	Lystringslampor för lediga ledningar lysa	
Insätt ringproppen		
Nedtryck IR-knappen	Kopplingston erhålles	
Tag önskat nummer med fingerskivan eller knappsatsen	Selektorledningens svars-kontrollampa tändes Påringningssignal höres	
Återställ IR-knappen och meddela påringt		
Återställ omkastaren	Svarskontrollampen vid svarsproppen slocknar När anropet å selektorledningen besvarats, slocknar svarskontrollampen vid ringproppen	
Samtal	Om selektorledningens svarskontrollampa flämtar med jämna tidsintervaller erhålles avringning ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas	
Slutsignal	Som ovan eller slutsignallampen tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-5
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Förmedling till selektorledning</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Kontrollera förbindelsen genom att fälla omkastaren och nedtrycka ML-knappen Upptagen selektorledning Intryck lystringsknapp Meddela upptaget Brytning av samtal på selektorledning Insätt ringproppen Nedtryck IR-knappen Förmedla i vanlig ordning		Skall ny påringning göras uttages först ringproppen ett ögonblick Kommer anropet från LB-ledning uttages även svarsproppen ett ögonblick LB-ledningars svarskontrollampa skall alltid lysa med fast sken när impulsering utföres Lystringslamporna släckta Pågående samtal höres, de samtalande uppmanas att avsluta samtalet Kopplingston erhålles Är selektorledningen upptagen över annan expeditionsplats, måste ringproppen uttagas ett ögonblick för att kopplingston skall erhållas

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-6a
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Förmedling till LB-ledning</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Lystra med ringproppen i svars- och anropsjack	Om upptaget höres "knäpp" i hörtelefonen	
Vid ledigt insätt ringproppen i anropsjack		
Utför påringning med R-knappen	Ringkontrolllampan (grön) lyser Automatisk ringsignal utgår icke	
Nedtryck TO-knappen och invänta svar		
Återställ TO-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-6b
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande Förmedling med slutsignalkontroll		
Instruktionsenhet: Centralledning - LB-ledning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Insätt ringproppen för det snörpar, med vilket anropet från centralledningen besvarats i CAJ-jack</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Insätt svarsproppen för ett nytt snörpar i LBAJ-jack</p> <p>Insätt ringproppen för detta snörpar i LB-ledningens anropsjack</p> <p>Utför förmedling enligt IV-C-6a</p>		<p>Svarskontrolllampan slocknar</p>

Driftjänstbyrån Studierekord	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-7a
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Förmedling till centralledning (utan</u> <u>sjukledningssignalkontroll)</u>		
	Viktiga steg	Nr punkter
	Intryck lystringsknapp för utgående centralled- ningar	Lystringslampor för lediga ledningar lysa
	Insätt ringproppen	
	Tryck IR-knappen	Kopplingston erhålles
	Tag önskat nummer med fingerskivan eller knapp- satsen	Påringningssignal höres
	Invänta svar	
	Är anropet från LB- eller SNDR-M-ledning skall svars- proppen överflyttas från resp lednings svars- till dess anropsjack	SNDR-M snabb överflyttning
	Återställ IR-knappen och meddela klart	
	Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slock- nar
	Samtal	
	Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas
	Nedkoppling	Snörparet nedtages

Drift/Instbyrå Studierektor	ARBETSUPPDELNING fr:	AU nr: IV-C-7b
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u> <u>Förmedling med slutsignalkontroll</u>		
Instruktionsenhet: <u>LB-ledning och FDKR-KU-centralledning</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Insätt ringproppen för det snörpar, med vilket anropet på LB- eller FDKR-KU-ledningen besvarats i LBAJ-jack</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Insätt svarsproppen för ett nytt snörpar i CAJ-jack</p> <p>Insätt ringproppen för detta snörpar i centralledningsjack</p> <p>Nedtryck IR-knapp</p> <p>Utför förmedling enligt IV-C-7a</p>		<p>Svarskontrolllampan slocknar</p> <p>Kopplingston erhålles</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-8
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Förmedling FDKR-KU - centralledning		
Instruktionsenhet: över TUR-Ä		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Insätt ringproppen i AJ-jack (den övre) för ledig utgående TUR-Ä		
Nedtryck IR-knappen	Kopplingston erhålles	
Tag "noll"	Ny kopplingston erhålles	
Tag önskat nummer	Påringningssignal höres	
Invänta svar		
Återställ IR-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren		
Samtal	Kontrolllampan vid AJ- jacken flämtar med jämna tidsintervaller under på- gående samtal	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-9a
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1969
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: _____ Förmedling till SNDR-M		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Intryck intagningsknapp för önskad ledningsvia	Anropslampa (den högra) för ledig SNDR-M tändes	
Insätt ringproppen i anropsjack under anrops-lampa (högra jacken)	Anropslampan slocknar Automatisk ringsignal utgår	
Kommer anropet från en LB-ledning överflyttas svarsproppen till LB-ledningens anropsjack och insättes ringproppen i stället i SNDR-M svarsjack. x)		
Nedtryck TO-knappen och invänta svar från telefonisten	Någon ringsignal får ej utsändas från bordet	
Återställ TO-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Samtal	SNDR-M svarskontrollampa flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Dritttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-9b
		Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Förmledning till SNDR-M med fyrtrådig Instruktionenshet: <u>samtalsförmledning</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Utför förmledning enligt IV-C-9a (ej enligt x)</p> <p>Uppsätt ett nytt snörpar mellan återstående jackar för samma ledningar</p> <p>Fäll omkastaren för det nya snörparet och återställ den därefter</p> <p>Utför kontroll genom att fälla omkastarna för vardera snörparen och trycka ML-knappen</p>	<p>Slutsignallampan tändes</p> <p>Slutsignallampan slocknar</p>	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-10a
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Expeditionsförfarande</u>		
Instruktionsenhet: <u>Förmedling till TUR-K</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Ledig fjärransluten an- knytning		
Intryck-lystringsknapp för TUR-K	Lystringslampor för ledi- ga TUR-K lysa	
Insätt ringproppen i hög- ra jacken för ledig TUR-K		
x)		
Nedtryck IR-knappen	Kopplingston erhålles	
Tag de två sista siffror- na i stationsnumret för önskad station omedelbart följt av anknytnings- numret	Påringningssignal höres	
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Återställ IR-knappen och meddela klart		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slock- nar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	
x) Kommer anropet från en LB-ledning överflyttas		

Viktiga steg	Nyckelpunkter
<p>svarsproppen till LB-ledningens anropsjack och insättes ringproppen i stället i TUR-K vänstra jack.</p>	

Drifttjänstbyrå: Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-10a
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: Förmedling till TUR-K		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Upptagen fjärransluten anknytning</p> <p>Anropa växelbord eller förmedlingsapparat på adressstation och begär önskad koppling</p> <p>Meddela påringt eller fortfarande upptaget</p> <p>Skall brytning ske utföres den av adresstelefonisten enligt IV-C-3 eller genom förmedlingsapparat enligt särskild instr.</p>	<p>På FDTR-Ä eller TUR-K</p>	

Drifttjänstbyrån Studierektora	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-10b
		Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Förmedling till TUR-K med fyrträdig		
Instruktionsenhet: samtalsförmedling		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför förmedling enligt IV-C-10a (ej enligt x)		
Uppsätt ett nytt snörpar mellan återstående jackar för samma ledningar	Slutsignallampan tändes	
Fäll omkastaren för det nya snörparet och återställ den därefter	Slutsignallampan slocknar	
Utför kontroll genom att fälla omkastarna för vardera snörparen och trycka ML-knappen		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-C-11
		Dat: 1.6.1959
Del	Telefonväxelinstruktion	
Operation	Expeditionsförfarande	
Instruktionsenhet:	Förmedling till TUR-Ä	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Intryck lystringsknapp för TUR-Ä	Lystringslampor för lediga ledningar lysa	
Insätt ringproppen i ledig AJ-jack (den övre)		
I det fall anropet förmedlas från centralledning eller selektorledning insättes ringproppen i ledig Sel-J-jack (den undre)		
Nedtryck IR-knappen	Kopplingston erhålles	
Tag önskat nummer med fingerskivan eller med knappatsen	Påringningssignal höres Vid anrop till andra växlar inväntas kopplingston innan anknyningsnumret tages	
Invänta svar		
Återställ IR-knappen och expeditionsomkastaren		
Samtal	Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-12
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Expeditionsförfarande		
Instruktionsenhet: Förmedling till FDTR-Ä		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Intryck lystringsknapp för FDTR-Ä		Lystringslampor för lediga ledningar lysa
Insätt ringproppen i jack för ledig ledning		Automatisk ringsignal 'utgå' r
Nedtryck TO och invänta svar från telefonisten		Någon ringsignal får ej utsändas från bordet
Återställ TO och meddela klart		
Återställ expeditjonsomkastaren		Svarskontrolllampan slocknar
Samtal		
Slutsignal		Slutsignallampan tändes
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-C-13
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del	: Telefonväxelinstruktion	
Operation	: Expeditionsförfarande	
Instruktionseenhet:	Förmedling till FDKR-KU	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Intryck lystringsknapp för FDKR-KU	Lystringslampor för lediga ledningar lysa	
Insätt ringproppen i jack för ledig ledning	Automatisk ringsignal utgår	
Tryck TO och invänta svar från telefonisten	Någon ringsignal får ej utsändas från bordet	
Återställ TO och meddela klart		
Är anropet från LB-ledning överflyttas svarsproppen till LB-ledningens anropsjack		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-1
		Dat: 1.6.1959
Del	: <u>Telefonväxelinstruktion</u>	
Operation	: <u>Beställd samtalsförmedling</u>	
Instruktionsenhet:	<u>Anknytning - Anknytning</u>	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Fäll omkastaren för ledigt <u>lokalsnörpar</u>		
Lystra med svarsproppens spets i beställarens jack	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen	
Vid ledigt insätt svars- proppen		
Lystra med ringproppens spets i den beställda an- knytningens jack	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen	
Vid ledigt insätt ring- proppen		
Giv signal med R-knappen	Ringkontrolllampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej	
Nedtryck TO-knappen och invänta svar		
Meddela att samtal kommer		
Återställ TO-knappen		
Giv signal med RB-knappen	Ringkontrolllampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej	
Invänta svar och meddela klart.		

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Återställ omkastaren Samtal Slutsignal Nedkoppling	Slutsignallampan tändes Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierectorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-2 Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ Anknytning - selektorledning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Fäll omkastaren för ledigt snörpar</p> <p>Lystra med ringproppens spets i beställarens jack</p> <p>Insätt ringproppen</p> <p>Utför utgående anrop med svarssnöre på beställd selektorledning eller önskad selektoranknytning</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför påringning till beställaren med R-knappen</p> <p>Nedtryck TO-knappen och invänta svar</p> <p>Meddela klart</p> <p>Återställ TO-knappen och omkastaren</p> <p>Vid upptaget insätt ringproppen och nedtryck TO-knappen</p>	<p>Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen</p> <p>Selektorledningens svarskontrollampa tändes Påringningssignal höres</p> <p>Svarskontrollampan slocknar</p> <p>Ringkontrollampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej</p> <p>Samtalsförbindelse erhålles</p>	

Viktiga steg	Nyckelpunkter
<p data-bbox="183 181 568 277">Erbjud beställaren samtalet och fråga om brytning får ske</p> <p data-bbox="183 316 586 379">Tillåtes brytning utföres denna enligt IV-C-3</p> <p data-bbox="183 427 284 459">Samtal</p> <p data-bbox="183 494 349 526">Slutsignal</p> <p data-bbox="183 558 365 590">Nedkoppling</p>	<p data-bbox="602 491 974 523">Slutsignallampan tändes</p> <p data-bbox="602 555 893 587">Snörparet nedtages</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-3
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del	: Telefonväxelinstruktion	
Operation	: Beställd samtalsförmedling	
Instruktionsenhet:	Anknytning - LB-ledning	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Fäll omkastaren för ledigt snörpar		
Utför lystring och markering till beställarens jack enligt IV-D-2		
Utför lystring med svarsproppens spets i beställd LB-lednings svars- och anropsjack	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen	
Insätt svarsproppen i svarsjacken	Svarskontrolllampan tändes	
Utför påringning med RB-knappen	Ringkontrolllampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej	
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Slutför förmedlingen till anknytningen enligt IV-D-2		
Återställ omkastaren	Svarskontrolllampan slocknar	
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes (forts.)	

Viktiga steg	Nyckelpunkter
<p data-bbox="165 326 349 388">Nedkoppling (alt 1)</p> <p data-bbox="165 420 349 482">Nedkoppling (alt 2)</p> <p data-bbox="165 489 573 646">Fäll omkastaren, medtryck TO-knappen och besvara det eventuella anropet Utför den begärda omkop- plingen</p> <p data-bbox="165 693 562 755">Erhålles inget svar ned- tages snörparet</p>	<p data-bbox="602 159 1010 294">(alt 1) eller kontinuerlig flämtning på LB-ledningens svarskon- trollampa (alt 2)</p> <p data-bbox="602 326 898 357">Snörparet nedtages</p> <p data-bbox="602 482 999 545">Flämtningen övergår till fast sken</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-4
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: Anknytning - centralledning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Fäll omkastaren för ledig snörpar</p> <p>Utför lystring och markering till beställarens jack enligt IV-D-2</p> <p>Utför utgående anrop till beställd centralledning med svarssnöre</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Slutför förmedlingen till anknytningen enligt IV-D-2</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>		<p>Slutsignallampan tändes</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-5
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Anknytning - SNDR-M</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Fäll omkastaren för ledigt snörpar		
Utför lystring och markering till beställarens jack enligt IV-D-2		
Utför utgående anrop till beställd SNDR-M med svarsnöre till svarsjack (vänstra jacken)		Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Slutför förmedlingen till anknytningen enligt IV-D-2		
Invänta svar och meddela klart		
Återställ omkastaren		Svarskontrolllampan slocknar
Samtal		
Slutsignal		Slutsignallampan tändes
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrå Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-6
		Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: Anknytning - TUR-K		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Fäll omkastaren för ledigt snörpar		
Utför lystring och markering till beställarens jack enligt IV-D-2		
Utför utgående anrop till beställd TUR-K med svarsnöre till svarsjack (vänstra jacken)		
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Slutför förmedlingen till anknytningen enligt IV-D-2		
<u>Invänta svar</u> och meddela klart	Automatisk ringsignal utgår ej	
Återställ omkastaren		
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-7 Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Anknytning - TUR-Å</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Fäll omkastaren för ledigt snörpar</p> <p>Utför lystring och märkning till beställarens jack enligt IV-D-2</p> <p>Utför utgående anrop med svarssnöre till AJ-jack för beställd TUR-Å (övre jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Slutför förmedlingen till anknytningen enligt IV-D-2</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>	<p>Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal</p> <p>Erhålles ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas</p> <p>Snörparet nedtages</p>	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-8 Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ Selektorledning - anknytning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Utför utgående anrop till beställd anknytning med ringsnöre</p> <p>Nedtryck TO-knappen och invänta svar</p> <p>Meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till selektorledningen med svarsnöre</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>	<p>Svarskontrolllampan tändes</p> <p>Svarskontrolllampan slocknar</p> <p>Slutsignallampan tändes</p> <p>Snörparet nedtages</p>	

Driftjänstbyrå Studiechefen	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-9a
	Telfonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: Selektorledning - selektorledning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför utgående anrop till beställd selektorledning med svarssnöre	Svarskontrolllampan tändes	
Invänta svar och meddela att samtal kommer	Svarskontrolllampan slocknar	
Koppla till den andra selektorledningen med ring-snöret		
Tryck IR-knappen	Kopplingston erhålles	
Tag beställarens nummer med fingerskivan eller knappsatsen	Denna selektorlednings svarskontrollampa tändes Påringningssignal höres	
Invänta svar	Svarskontrollampan slocknar	
Meddela klart		
Återställ IR-knappen och omkastaren		
Samtal	Om selektorledningens svarskontrollampa flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal erhålles slutsignal ej med säkerhet och i så fall måste samtalet övervakas	
Slutsignal		
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Driftjänsbyrå Studierektor	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-9b
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u> <u>Selektorledning - selektorledning</u>		
Instruktionsenhet: <u>(över utgående telefonistledning)</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd selektorledning med svarssnöre		Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer		Svarskontrolllampan slocknar
Insätt ringproppen i Sel-J-jack (den undre) för ledig telefonistledning		
Nedtryck IR-knappen		Kopplingston erhålles
Tag den andra selektorledningens riktnummer och anknyningsnummer med fingerskivan eller knapp-satsen		Påringningssignal höres
Invänta svar och meddela klart		
Återställ IR-knappen och omkastaren		
Samtal		Kontrolllampan vid AJ-jacken för TUR-Å flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal
Slutsignal		Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-10
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959

Del : Telefonväxelinstruktion

Operation : Beställd samtalsförmedling

Instruktionsenhet: Selektorledning - LB-ledning

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Nedtryck omkastaren för ledigt snörpar	
Utför lystring med svarsproppens spets i beställd LB-lednings svars- och anropsjack	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen
Insätt svarsproppen i svarsjacken	Svarskontrolllampan tändes
Utför påringning med RB-knappen	Ringkontrolllampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej
Invänta svar och meddela att samtal kommer	
Utför förmedling till selektorledningen enligt IV-D-9a	
Meddela klart	
Återställ IR-knappen och omkastaren	LB-ledningens svarskontrollampa slocknar
Samtal	Om selektorledningens svarskontrollampa flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal, erhålles avringning ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas
Slutsignal	
Nedkoppling	Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierekroen	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-11
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Selektorledning - centralledning</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd centralledning med svarssnöre</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till selektorledningen enligt IV-D-9a</p>		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-12
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Selektorledning - SNDR-M</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd SNDR-M med svarsnöre till svarsjack (vänstra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till selektorledningen enligt IV-D-9a</p>		<p>Svarskontrolllampan tändes</p> <p>SNDR-M svarskontrollampa slocknar</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-13
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Selektorledning - TUR-K</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
<p>Utför utgående anrop till beställd TUR-K med svars- snöre till svarsjacken (vänstra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till selektorledningen enligt IV-D-9a</p> <p>Förmedlingen kan utföras omvänt anrop på TUR-K med ring- snöre till anropsjack och förmedling till selektorledning med svars- snöre</p>		

Drifttjänstbyrå Studierektora	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-14
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ Selektorledning - TUR-Ä		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd TUR-Ä-med svars-snöre till Sel-J-jack (undre jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till selektorledningen enligt IV-D-9a</p> <p>Återställ IR-knappen och omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>		<p>Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal</p> <p>Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-15
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>LB-ledning - anknytning</u>		
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	Utför utgående anrop till beställd anknytning med ringsnöre	
	Nedtryck TO-knappen	
	Invänta svar och meddela att samtal kommer	
	Utför förmedling till LB-ledningens svarsjack med svarssnöre enligt IV-D-3	LB-ledningens svarskontroll lampa tändes
	Meddela klart	
	Återställ omkastaren	LB-ledningens svarskontrolllampa slocknar
	Samtal	
	Slutsignal	Slutsignallampan tändes eller LB-ledningens svarskontrolllampa flämtar
	Nedkoppling eller kontroll genom att trycka TO-knappen	Snörparet nedtages eller begärd överflyttning av samtalet sker

Driftföreskriften Sändarektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-16
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959

Del : Telefonväxelinstruktion

Operation : Beställd samtalsförmedling

Instruktionsenhet: LB-ledning - selektorledning

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd selektorledning med svarssnöre	Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer	Svarskontrolllampan slocknar
Lystra med ringproppens spets i svars- och anropsjack för beställaren LB-ledningar	Ingen "knäpp" höres i hörtelefonen
Uppsätt ringproppen i anropsjack för ledig ledning	
Utför påringning med R-knappen	Ringkontrolllampan lyser Automatisk ringsignal utgår ej
Tryck TO-knappen	
Invänta svar och koppling till beställaren	
Meddela klart	
Återställ TO-knappen och omkastaren	
Samtal	
Slutsignal	Slutsignallampan tändes
Nedkoppling	Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-17
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: LB-ledning - LB-ledning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd LB-ledning med svarssnöre		LB-ledningens svarskontrollampa tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till den andra LB-ledningen enligt IV-D-16		
Invänta svar och meddela klart		
Återställ TO-knappen och omkastaren		Svarskontrollampen slocknar
Samtal		
Slutsignal		Erhålles ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-18
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ LB-ledning - centralledning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd centralledning med svarssnöre</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till LB-ledningen enligt IV-D-16 (utan slutsignalkontroll)</p> <p>eller IV-C-6b (med slutsignalkontroll)</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ TO-knappen och omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>		<p>Vid förmedling enligt IV-D-16 erhålles slutsignal ej med säkerhet, varför samtalet i detta fall måste övervakas</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-19
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>LB-ledning - SNDR-M</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd SNDR-M med svarsnöre till svarsjack (vänstra jacken)		Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till LB-ledningen enligt IV-D-16		
Invänta svar och meddela klart		
Återställ TO-knappen och omkastaren		Svarskontrolllampan slocknar
Skall fyrtrådig samtalsförmedling utföras göres detta enligt IV-C-9b		
Samtal		
Slutsignal		Slutsignallampan tändes
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-20
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: LB-ledning - TUR-K		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd TUR-K med svarssnöre till svarsjack (vänstra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till LB-ledningen enligt IV-D-16</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ TO-knappen och omkastaren</p> <p>Skall fyrtrådig samtalsförmedling utföras göres detta enligt IV-C-9b</p> <p>Förmedlingen kan utföras omvänt, anrop på TUR-K med ringsnöre till svarsjack och förmedling till LB-ledning med svarssnöre till anropsjack</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>		<p>Slutsignallampan tändes</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-21
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenher: <u>LB-ledning - TUR-Ä</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför utgående anrop till beställd TUR-Ä med svars- snöre till AJ-jack (övre jacken)		
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till LB- ledningen enligt IV-D-16		
Meddela klart		
Återställ TO-knappen och omkastaren		
Samtal	Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsin- tervaller under pågående samtal	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-22
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del	Telefonväxelinstruktion	
Operation	Beställd samtalsförmedling	
Instruktionsenhet:	Centralledning - anknytning	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför utgående anrop till beställd anknytning med ringsnöre		
Nedtryck TO-knappen och invänta svar	Samtalsförbindelse er- hålles	
Meddela att samtal kommer		
Intryck lystringsknapp för utgående centralled- ningar	Lystringslampor för ledi- ga ledningar lysa	
Insätt svarsproppen	Kopplingston erhålles	
Tag beställarens nummer med fingerskivan eller knappsatsen	Påringningssignal höres	
Invänta svar och meddela klart		
Återställ omkastaren		
Samtal		
Slutsignal	Slutsignallampan tändes	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-23
	Telefonistpersonal	Da: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Centralledning - selektorledning</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd selektorledning med svarssnöre		Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer		Svarskontrolllampan slocknar
Insätt ringproppen i ledig utgående centralledning		
Nedtryck IR-knappen		Kopplingston erhålles
Tag beställarens nummer med fingerskivan eller knappsatsen		Påringningssignal höres
Invänta svar och meddela klart		
Återställ IR-knappen och omkastaren		
Samtal		
Slutsignal		Slutsignallampan tändes
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-24
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Centralledning - LB-ledning</u>		
	Viktiga steg	Nyckelpunkter
	Utför utgående anrop till beställd LB-lednings svarsjack med svarssnöre Invänta svar och meddela att samtal kommer Överflytta svarsproppen från LB-ledningens svarsjack till dess anropsjack Utför förmedling till centralledningen enligt IV-D-23 Invänta svar och meddela klart Återställ IR-knappen och omkastaren Samtal Slutsignal Nedkoppling Förmedling enligt ovan utföres endast där slutsignalkontroll saknas.	Svarskontrolllampan tändes Svarskontrolllampan slocknar Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas Snörparet nedtages
	forts.	

Viktiga steg	Nyckelpunkter
<p>I övriga fall utföres förmedlingen enligt IV-C-6b</p>	

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-25
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: Centralledning - SNDR-M		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför utgående anrop till beställd SNDR-M med svars- snöre till anropsjack (högra jacken)		
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till centralledningen enligt IV-D-23		
Invänta svar och meddela klart		
Återställ IR-knappen och omkastaren		
Samtal	SNDR-M svarskontrollampa flämtar med jämna tids- intervaller	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-26
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>Centralledning - TUR-K</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd TUR-K med ring-snöre till anropsjack (högra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till centralledningen med svarssnöre</p> <p>Invänta svar och meddela klart</p> <p>Återställ omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p>		<p>Slutsignallampan tändes</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-27
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: Centralledning - TUR-Ä		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Utför utgående anrop till beställd TUR-Ä med svars- snöre till AJ-jack (övre jacken)		
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till centralledningen enligt IV-D-23		
Invänta svar och meddela klart		
Återställ IR-knappen och omkastaren		
Samtal	Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsin- tervaller under pågående samtal	
Slutsignal	Erhålles ej med säkerhet varför samtalet måste övervakas	
Nedkoppling	Snörparet nedtages	

Drifttjänstbyrå Studierekord	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-28
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: SNDR-M - anknytning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd anknytning med ringsnöre		
Nedtryck TO-knappen och invänta svar		Samtalsförbindelse erhålles
Meddela att samtal kommer		
Intryck intagningsknapp för beställarens SNDR-M		Anropslampan (den högra) för SNDR-M tändes
Insätt svarsproppen i svarsjack under vänstra anropslampan		Anropslampan slocknar Svarskontrolllampan tändes Automatisk ringsignal utgår
Invänta svar från telefonisten		Någon ringsignal får ej utsändas från bordet
Meddela klart		
Återställ omkastaren		Svarskontrolllampan slocknar
Samtal		
Slutsignal		Slutsignallampan tändes
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-29
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959

Del : Telefonväxelinstruktion

Operation : Beställd samtalsförmedling

Instruktionsenhet: SNDR-M - selektorledning

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd selektorledning med svarssnöre	Svarskontrolllampan tändes
Invänta svar och meddela att samtal kommer	Svarskontrolllampan slocknar
Intryck intagningsknapp för beställaren SNDR-M	Anropslampan (den högra) för ledig SNDR-M tändes
Insätt ringproppen i anropsjack under anropslampan (den högra jacken)	Anropslampan slocknar Automatisk ringsignal utgår
Nedtryck TO-knappen och invänta svar	Någon ringsignal får ej utsändas från bordet
Meddela klart	
Återställ TO-knappen och omkastaren	
Samtal	
Slutsignal	Slutsignallampan tändes
Nedkoppling	Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-D-30
		Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>SNDR-M - LB-ledning</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd LB-ledning med svarsnöje till anropsjack</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till SNDR-M enligt IV-D-29, ringproppen skall dock i detta fall insättas i SNDR-M svarsjack (vänstra jacken)</p> <p>Meddela klart</p> <p>Återställ TO-knappen och omkastaren</p> <p>Samtal</p> <p>Slutsignal</p> <p>Nedkoppling</p> <p>Skall fyrtrådig samtalsförmedling utföras uppsättes svarsproppen i LB-ledningens svarsjack och ringproppen i SNDR-M anropsjack. Därefter förfäres enligt IV-C-9b</p>		<p>Erhålles ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas.</p> <p>Snörparet nedtages</p>

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-31
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ SNDR-M - centralledning		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd centralledning med svarssnöre</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till SNDR-M enligt IV-D-29</p>		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-32
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Beställd samtalsförmedling</u>		
Instruktionsenhet: <u>SNDR-M - SNDR-M</u>		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd SNDR-M med svarssnöre till svarsjack (vänstra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till den andra SNDR-M enligt IV-D-29</p>		<p>Svarskontrolllampan tändes</p> <p>Svarskontrolllampan slocknar</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-33
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ SNDR-M - TUR-K		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
<p>Utför utgående anrop till beställd TUR-K med svars- snöre till svarsjack (vänstra jacken)</p> <p>Invänta svar och meddela att samtal kommer</p> <p>Utför förmedling till SNDR-M enligt IV-D-29</p> <p>Skall fyrtrådig samtals- förmedling utföras göres detta enligt IV-C-9b</p>		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-34
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Beställd samtalsförmedling		
Instruktionsenhet: _____ SNDR-M - TUR-Ä		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Utför utgående anrop till beställd TUR-Ä med svarssnöre till AJ-jack (övre jacken)		
Invänta svar och meddela att samtal kommer		
Utför förmedling till SNDR-M enligt IV-D-29		
Samtal		Kontrolllampan vid AJ-jacken flämtar med jämna tidsintervaller under pågående samtal
Slutsignal		Erhållas ej med säkerhet, varför samtalet måste övervakas
Nedkoppling		Snörparet nedtages

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-D-35
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959

Del : _____ Telefonväxelinstruktion

Operation : _____ Beställd samtalsförmedling

Instruktionensher: _____ Mottagande av samtalsbeställning

Viktiga steg	Nyckelpunkter
Besvara inkommande anrop på TIR-ledning eller beställningsbord med "varifrån"	Beställaren uppger sitt anknytningsnummer, adressstation, adressat eller dennes telefonnummer
Notera beställningen på expedieringslista och kontrollera uppgiften genom att repetera den	Eventuellt antecknas även tiden vid beställningen
Se bl. 666.9	
Meddela "var god dröj"	Samtalet kan expedieras omedelbart
Meddela "jag ringer"	Ingen lämplig ledning finnes ledig Beställningen placeras i kördningen
När samtalet expedierats avför beställningen genom att anteckna signatur och eventuellt även tiden vid expedieringen	

De tjäntbyrå Studierskolorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-E-1
		Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Speciella kopplingar		
Instruktionsenhet: _____ Förfrågningsanrop (blinksignal i verti-		
	Viktiga steg	kalfältet) Nyckelpunkter
Förfrågningsanrop ut- föres av abonent som har samtal på LB-ledning		
Abonnenten slår härvid siffran 8		Flämtande svarskontroll- lampa på LB-ledningen
Fäll omkastaren, nedtryck TO-knappen och besvara anropet med "stations- namnet"		Svarskontrolllampan över- går till fast sken
Utför den begärda om- kopplingen		
Återställ omkastaren		När svar erhålles slock- nar svarskontrolllampan

Drifttjänstbyrån Studiarektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-E-2
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Tele fonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Speciella kopplingar</u>		
Instruktionsenhet: <u>Förfrågningsanrop (på FFR-ledning)</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Förfrågningsanrop utföres av abonnent som har samtal på automatiserad fjärrledning eller centralledning		
Abonnenten slår härvid siffran 8	Anropslampan lyser	
Besvara anropet med "växeln järnvägen"	Anropslampan slocknar Svarskontrolllampan tändes	
Utför den begärda omkopplingen		
Återställ omkastaren	När svar erhålles slocknar svarskontrolllampan	

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-E-3
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : Telefonväxelinstruktion		
Operation : Speciella kopplingar		
Instruktionsenhet: Förstärkarsnörparens användning		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Besvara inkommande anrop på LB-ledning med vanligt svarssnöre	Svarskontrolllampan tändes	
Utför lystring med ringproppen till önskad ledning	Ingen "knäpp" höres	
Tag ned det först använda snörparet	Svarskontrolllampan slocknar	
Uppsätt ett förstärkarsnöre i den anropande ledningens förstärkarejackar		
Fäll snörets omkastare i talläge	Samtalsförbindelse erhålles	
Återställ talomkastaren		
Uppsätt det andra förstärkarsnöret i förstärkarejackarna för önskad LB-ledning		
Fäll snörets omkastare i ringläge och därefter i talläge	Ringsignal utgår Samtalsförbindelse erhålles	
Invänta svar		
Återför omkastaren i viloläge		

Viktiga steg	Nyckelpunkter
<p data-bbox="165 158 535 221">Nedtryck ML-knappen för snörparet</p> <p data-bbox="165 271 566 365">Kontrollera förbindelsen med snörparets lyssningsknapp</p>	<p data-bbox="613 158 983 221">Kontroll av samtalsförbindelsen erhålles</p> <p data-bbox="613 271 1003 333">Avringningssignal erhålles ej med säkerhet</p>

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-E-4
		Dat: 1.6.1959
Del :	Telefonväxelinstruktion	
Operation :	Speciella kopplingar	
Instruktionsenhet:	Blockering av automatiska förbindelser	
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Automatiska förbindelseledningar mellan två stationer, som även ha manuell betjäning kunna omkopplas för enbart manuell förmedling	Under tid då linjerna äro mycket hårt belastade	
Intryck blockeringsknapparna för de ledningar, som skola spärras för automatisk trafik	Samråd äger rum med telefonisten vid den andra stationen, vilken också intrycker samma blockeringsknappar	
Intryck hänvisningsknappen	De telefonerade erhålla hänvisningston och göras härigenom uppmärksamma på omkopplingen	

Driftjämsbyrå Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-E-5
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Speciella kopplingar</u>		
Instruktionsenhet: <u>Nattkoppling</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Intryck nattkopplingsknapp för centralledning	Första nattkopplingsknappen	
Uppsätt motsvarande svars- snöre till den anknytning som skall nattkopplas	Bordets första snörpar	
Uppsätt ringsnöret till centralledningsjack	Första centralledningen Omkastaren i normaläge	
Om flera centralledningar skall nattkopplas intryck GNK-knappen samt NK-knapparna för det antal centralledningar som skall nattkopplas		
Uppsätt svarssnöre till den anknytningsjack som skall nattkopplas	Bordets första snörpar, i detta fall endast svarssnöre Omkastaren i normaläge	
När bordet åter skall betjänas utdrag nattkopplingsknapparna och nedtag snörena		

Driftjänstbyrå Studiarektor	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-E-6
		Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Speciella kopplingar		
Instruktionsenhet: _____ Användning av väntjack (VJ-M)		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Uppsätt ringproppen för det snörpar som användes för det utgående anropet i VJ-M-jacken		
Återställ omkastaren		Svarskontrolllampan slocknar. Beställningsförbindelsen kvarhålls
Förmedla andra anrop		När det utgående anropet besvaras förefinns talförbindelse
Avbryt eventuellt pågående förmedling		
Nedtag ringproppen från VJ-M-jacken och slutför beställningsanropet		

Drifttjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för	AU nr: IV-E-7
	Telefonistpersonal	Dat: 1.6.1959
Del : <u>Telefonväxelinstruktion</u>		
Operation : <u>Speciella kopplingar</u>		
Instruktionsenhet: <u>Användning av väntjack (VJ-L)</u>		
Viktiga steg	Nyckelpunkter	
Fäll omkastaren för ett ledigt snörpar för <u>lokala förbindelser</u>		
Uppsätt svarsproppen i VJ-L-jacken		
Uppsätt ringproppen i den upptagna anknytningsjacken		
Återställ omkastaren	Slutsignallampan flämtar så länge anknytningen är upptagen När anknytningen blir ledig övergår flämtsignalerna till fast sken Anknytningen är blockerad	
Fäll omkastaren och nedtag svarsproppen från VJ-L-jacken och insätt den i beställarens jack		
Nedtryck RB-knappen Invänta svar	Ringkontrollampan lyser	
Nedtryck R-knappen	Ringkontrollampan lyser	
Nedtryck TO-knappen och invänta svar		
Återställ omkastaren		

Driftjänstbyrån Studierektorn	ARBETSUPPDELNING för Telefonistpersonal	AU nr: IV-E-8
		Dat: 1.6.1959
Del : _____ Telefonväxelinstruktion		
Operation : _____ Speciella kopplingar		
Instruktionsenhet: _____ Användning av väntjack (VJ-C)		
Viktiga steg		Nyckelpunkter
Uppsätt ringproppen för det snörpar som använts för det utgående centralledningsanropet i VJ-C-jacken		
Återställ omkastaren		Beställningsförbindelsen kvarhålles
Förmedla andra anrop		När det utgående anropet besvaras förefinnes tal-förbindelse
Avbryt eventuellt pågående förmedling		
Nedtag ringproppen från VJ-C-jacken och slutför beställningsanropet		